

Bedienungsanleitung

E 130/90128

1. Container El. anstecken (!! 5polig !!).
Drehrichtung beachten ! (Im Betrieb muß die grüne Kontrollanzeige an der Pumpe leuchten).
2. System mit Wasser füllen und entlüften.
3. Wassermangelsicherung an Kesselrückseite entlüften und entriegeln.
4. Tankventil öffnen (im Tankraum, Hebel muß nach oben zeigen).
5. Heizung-NOT-Schalter einschalten.
6. Temperatur an Steuerung einstellen.
7. Hauptschalter an Steuerung EIN

Wenn die Anlage nicht startet, ev.:

- Ein-Aus-Schalter an Steuerung auf AUS.
- Brenner auf STÖRUNG (Reset erst nach ca. 1 Minute möglich).
- Absperrhahn bei Ölfilter geschlossen ?
- Nochmaliges entlüften der Wassermangelsicherung lt. Beschreibung erforderlich.
- Schwimmerschalter in Ölauffangwanne unter liegt nicht richtig auf.

VOR dem Einschalten muss die gesamte Anlage (Kessel und alle angeschlossenen Leitungen) GEFÜLLT und ENTLÜFTET werden, da es sonst zu einer Beschädigung der Pumpe und des Kessels kommt. SCHÄDEN durch TROCKENLAUF können vom Hersteller nachgewiesen werden.