


# MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i


Kurzanleitung



\* Voraussetzung: das Funktionspaket „Job“ ist freigeschaltet

# MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i


Kurzanleitung



\* Voraussetzung: das Funktionspaket „Job“ ist freigeschaltet

# MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i

Kurzanleitung



## SICHERHEIT

Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen!  
Dieses Dokument beschreibt nicht alle Funktionen des Gerätes. Die vollständige Beschreibung des Gerätes befindet sich in der Bedienungsanleitung!




42,0426,0235,DE

004-16042018

# MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i

Kurzanleitung



## SICHERHEIT

Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen!  
Dieses Dokument beschreibt nicht alle Funktionen des Gerätes. Die vollständige Beschreibung des Gerätes befindet sich in der Bedienungsanleitung!



42,0426,0235,DE

004-16042018