

Bedienungsanleitung

341413/00025-1

1. Container elektrisch anstecken (230V).
2. System an der Kesselvorderseite mit Wasser füllen (ca.2 bar).
3. Gesamtes System entlüften.
4. Heizungshauptschalter einschalten.
(Wassermangellampe leuchtet auf)
5. Um die Anlage zu starten muss ein RESET der Wassermangelsicherung erfolgen. Vorne am Verteiler (Lampe erlischt).
6. Tankventil öffnen
7. Hauptschalter an Steuerung (Ofen) einschalten.
8. Wasserpumpenschalter im Verteiler einschalten.
9. Temperatur an Steuerung einstellen.

Wenn die Anlage nicht startet, ev.:

- Brenner auf STÖRUNG (Reset erst nach ca. 1 Minute möglich).
- Absperrhahn beim Tigerloop öffnen.
- Beim erneuten Aufleuchten der Wassermangelsicherungslampe:
Druck in der Anlage kontrollieren und mit RESET quittieren.

Vor dem Einschalten muss die gesamte
Anlage
(Kessel und alle angeschlossenen Leitungen)
GEFÜLLT und **ENTLÜFTET**
werden,
da sonst die Anlage beschädigt wird.

SCHÄDEN durch **TROCKENLAUF**
können vom Hersteller nachgewiesen
werden!