

Bedienungsanleitung

E 130/90063

1. Container El. anstecken (!! 5polig !!).
Drehrichtung beachten !
2. System mit Wasser füllen und entlüften.
3. Tankventil öffnen (im Tankraum, Hebel muss nach oben zeigen).
4. HAUPTSCHALTER einschalten.
5. Hauptschalter an Steuerung EIN.
6. Temperatur an Steuerung einstellen.

Wenn die Anlage nicht startet, ev.:

- Brenner auf STÖRUNG (Reset erst nach ca. 1 Minute möglich).
- Absperrhahn bei Ölfilter geschlossen.

VOR dem Einschalten muss die gesamte Anlage (Kessel und alle angeschlossenen Leitungen) GEFÜLLT und ENTLÜFTET werden, da es sonst zu einer Beschädigung der Pumpe und des Kessels kommt. SCHÄDEN durch TROCKENLAUF können vom Hersteller nachgewiesen werden.