

Bedienungsanleitung

E130/90107

!! 2 Kreis-Kesselanlage !!

Kesselheizkreis bis zum Wärmetauscher ist ein geschlossenes System mit Frostschutz bis Minus 25°C und darf nicht entleert werden !

1. Container El. anstecken (230V)
2. System nach dem Wärmetauscher mit Wasser füllen und entlüften. (Schnellentlüftung über Kugelhahn bei Wassermangelsicherung möglich.)
3. Wassermangelsicherung entriegeln.
4. Tankventil öffnen (im Tankraum, Hebel muss nach oben zeigen).
5. Heizung NOT-Aus einschalten.
6. Hauptschalter an Steuerung einschalten. Nach ca. 20sec. wird die momentane Kesseltemperatur angezeigt und die grüne LED leuchtet. Sollte die rote LED blinken siehe Störungsbehebung.
7. Temperatur an Steuerung einstellen. Taste Kesseltemperatur kurz drücken; Im Display erscheint die voreingestellte Kesseltemp. Mit der + und – Taste kann der Wert zwischen 50°C und 85°C eingestellt werden. Mit der OK-Taste wird der Wert gespeichert.
8. Erst nach dem einschalten des Hauptschalters kann die Heizkreispumpe in Betrieb genommen werden. Im Betrieb muss die grüne LED in der Pumpe leuchten (leider nur sehr schwach zu sehen).

Störungsbehebung:

- Ein-Aus-Schalter am Brenner auf AUS.
- Taste Heizbetrieb leuchtet nicht. (1 mal kurz drücken)
- Anzeige 1C1 : Schwimmerschalter in Auffangwanne unter Brenner liegt nicht richtig auf oder Brandschutzschalter hat ausgelöst.
- Anzeige 1d1 : Brennerstörung (Reset erst nach ca. 1 Minute möglich).
- Absperrhahn bei Ölfilter geschlossen.
- Eventuell mehrmaliges entlüften und entriegeln der Wassermangelsicherung erforderlich.
- Kein bzw. zu wenig Heizöl im Tank.

VOR dem Einschalten muss der gesamte Heizkreis GEFÜLLT und ENTLÜFTET werden, da es sonst zu einer Beschädigung der Heizkreispumpe kommt. SCHÄDEN durch TROCKENLAUF können vom Hersteller nachgewiesen werden.