



Auswahltaste so oft drücken bis im Anzeigenmodus 0.8.1 angezeigt wird.

Die angezeigten kWh bzw. der abgelesene Differenzwert muss mit dem Wandlerverhältnis (100) multipliziert werden.

Bsp. Angezeigter Wert bei Inbetriebnahme : 52,12 kWh
Angezeigter Wert bei Baustellenende : 74,19 kWh

$74,19 - 52,12 = 22,07 \times 100$ entspricht einer verbrauchten Leistung von 2207 kWh