

### Netzanschluss CEE Stecker 16A (Starkstromstecker)

Das Gerät ist nach der gängigen Norm für ein Rechtsdrehfeld angeschlossen. Entspricht das Netz oder die Zuleitung des Betreibers nicht dieser Norm und erfolgt nach dem Anstecken der Stromzufuhr **beim Drücken der Heben-Taste am Steuerschalter ein Senken, Gerät sofort ausschalten** und zwei der drei Phasen vertauschen. Dies erfolgt durch Verdrehen des Phasenwenders am Stecker. Ohne Umklemmen der Anschlussleitung werden die Phasen im Stecker getauscht. Zwei Phasenstifte sind auf einem Rotor angeordnet. Mittels Schraubendreher lässt sich dieser von außen um 180° drehen. Auf keinen Fall dürfen die Anschlüsse im Steuerschalter verändert werden.

