

Anleitung



Reinigen

Das Rohr innen reinigen, Verschmutzungen auf der Oberfläche entfernen.



Auftragen

Auf die Innenwand des Rohrs den wasserlöslichen Folienkleber LiquiFilm auftragen, sicherstellen, dass der gesamte Innenumfang des Rohrs mit Kleber eingestrichen wurde.



Zuschneiden

Aus der LiquiFilm-Folie einen Kreis ausschneiden, dessen Durchmesser 1,3 Mal größer als der Rohrdurchmesser ist. Die überschüssige Folie dazu verwenden, den mit Kleber versehenen Bereich der Rohrwand auszurichten.



Andrücken

Die LiquiFilm-Folie mit der glänzenden Seite gleichmäßig an den wasserlöslichen Klebstoff auf der Rohrinne drücken, sodass sich eine luftdichte Abdichtung ergibt. Bei Bedarf in der Mitte des Spülgasdamms ein kleines Loch einstechen, damit der Sauerstoff aus dem Wurzelspalt entweichen kann.