



LED – Strahler FL 100 LED Art.Nr.: 4401423085PCE1

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den LED-Strahler nicht weiter, wenn der Strahler oder das Anschlusskabel beschädigt ist. Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
- Der Einbau darf nur von einer ausgebildeten Fachkraft vorgenommen werden. Benutzen Sie den LED-Strahler nie ohne oder mit beschädigter Schutzscheibe. Halten Sie genug Abstand zu Hitzeempfindlichen Oberflächen (ca. 1 m). Blicken Sie nie direkt in den LED-Strahler um Augenschäden zu vermeiden.
- Vor Arbeiten am Gerät sind sämtliche Spannungen abzuschalten und das Gerät auf Spannungsfreiheit zu prüfen. In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihrer Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der LED-Strahler dient zur großflächigen Beleuchtung von Einfahrten, Wegen, Werkstätten usw. Das Gerät wird mit 12 – 42 V AC/DC Netzspannung betrieben.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen.

Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Montage

Bitte beachten Sie bei der Montage und Installation die Sicherheitshinweise! Schalten Sie vor der Installation die elektrische Leitung stromlos (durch Abschalten der Sicherung) und sichern sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten!

- Befestigen Sie den LED-Strahler an der gewünschten Position mit geeigneten Schrauben und Dübeln. Der Befestigungsbügel kann durch Lösen der beiden Schrauben links und rechts der Lampe zur einfacheren Montage entfernt werden.
- Schalten Sie anschließend die Sicherung wieder ein.
- Der Strahler kann nun in Betrieb genommen werden.



Technische Daten

Betriebsspannung: 12 – 42V AC/DC Leistung: max. 45W

Lichtfarbe: 5500K (kaltweiß) Lichtstrom: 3000 Lumen Abstrahlwinkel: 120°

Mittlere Nennlebensdauer: ca. 50000 Stunden Schutzart: IP65 (Strahlwassergeschützt) Gehäuse material: Aluminium Maße(BXHXT): 295x245x160 mm

Lieferumfang

LED-Strahler mit 5m Zuleitung(42V Stecker), Anleitung , Gestell

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.