

▼ Abgebildet : A-65, FZ-1625, HF-95Y, FZ-1634, FZ-1607, A-64, AM-21



Original-Zubehör für Ihre Enerpac Ausrüstungen

Hydrauliköl

Inhalt	Modellnummer	Verwenden Sie nur Enerpac Hydrauliköl. Bei Verwendung einer anderen Flüssigkeit als Enerpac Hydrauliköl erlischt der Garantieanspruch.
1 Liter	HF-95X	
5 Liter	HF-95Y	
60 Liter	HF-95Z	

ÖLSPEZIFIKATION

Viskositätsindex	100 min
Viskosität bei 210°F	42/45 S.U.S.
Viskosität bei 100°F	150/165 S.U.S.
Viskosität bei 0°F	<12,000 S.U.S.
API Schwerkraft	31.0/33.0
Flammpunkt, C.O.C. °F	400
Fließpunkt, °F	-25
Anilinpunkt, °F	210/220
Paraffinbasis Farbe	Blau

- Maximale Pumpenwirkung
- Höchste interne Wärmeübertragung
- Verhindert Hohlraum- bildung in der Pumpe
- Zusätze verhindern Rost- und Schlamm- bildung und halten die Oxidation gering
- Hoher Viskositätsindex
- Max. Schmiereigenschaften.

Verteiler

Beschreibung	Modell- Nr.	Abmessungen (mm)
Verteiler, kurz, 7 Ölanschlüssen	A-64	
Verteiler, lang, 7 Anschlüssen ermöglicht den direkten Einbau von Steuerventilen in den Verteiler.	A-65	
Sechskant-Verteiler 6 Ölanschlüssen 3/8"-18 NPTF.	A-66	
Doppelabsperrventile ermöglicht die Ölströme für 2 oder 4 einfachw. Zylinder so zu regeln, daß sie parallel ausfahren AM-21 mit 5x 3/8" NPTF. AM-41 mit 7x 3/8" NPTF.	AM-21 AM-41	

Hydrauliköl, Verteiler und Verschraubungen



























3/8"-Drehverschraubung

360-Grad-Schwenkkupplung für die optimale Ausrichtung von Hydraulikanschlüssen an Zylindern, Pumpen und Schläuchen. Modellnummer XSC-1.

**A, AM
BFZ
FZ
HF
Serie**



Verschraubungen 700 bar		Modellnummer	Abmessungen (mm)				Diagramm							
			A	B	C	D								
Winkelstück Von: 3/8"-NPTF Stecker Nach: 3/8"-NPTF Muffe			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF							
Reduzierstück Von: 3/8"-NPTF Muffe Nach: 1/4"-NPTF Muffe					FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF					
Von: 1/2"-NPTF Muffe Nach: 3/8"-NPTF Muffe			FZ-1625			47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF					
Nippel Von: Nach: 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF					FZ-1608 FZ-1619 FZ-1617	38 51 37	16 19 19	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF					
Zwischenstück Von: Nach: 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			FZ-1614 FZ-1605			29 29	23 19	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF					
K-Stück Von: 3/8"-NPTF Muffe Nach: 3/8"-NPTF Muffe							FZ-1613	45	25			3/8"-18 NPTF	-	
T-Stück Von: Nach: 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			FZ-1612 FZ-1637	45 45	25 24			3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -					
Stück Von: 3/8"-NPTF Muffe Nach: 3/8"-NPTF Stecker					BFZ-16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF					
Winkelstück Von: Nach: 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			FZ-1610 FZ-1638			33 36	20 24	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -					
Reduzierstück Von: Nach: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF G1/4"					FZ-1630 BFZ-1630 BFZ-16301	19 28 19	19 22 19	1/4"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF G1/4"	3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF 3/8"-18 NPTF					
Zwischenstück Von: Nach: G1/4" 1/4"-NPTF G1/4" 1/8"-NPTF G3/8" 1/4"-NPTF G3/8" 3/8"-NPTF			BFZ-16411 BFZ-16421 BFZ-16323 BFZ-16324			35 31 43 43	19 19 24 24	1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	G1/4" G1/4" G3/8" G3/8"					
Zwischenstück Von: Nach: 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/8"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF							FZ-1055 FZ-1642 FZ-1634	44 30 42	23 19 28			1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF 1/2"-18 NPTF	
Nippel Von: 3/8"-NPTF Stecker Nach: 3/8"-NPTF Muffe					FZ-1660			40	22		3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	