

Betriebsanleitung tragbare Bandschreiber Typ 110/1 210/2

Tür öffnen: Griff nach links drehen
Transportsicherung entfernen bzw. Feststellvorrichtung **1** lösen.

Diagrammrolle auflegen: Schreibtisch **2** vorklappen, durch Niederdrücken der rechts und links vom Schreibtisch befindlichen Hebeln **3**. Die in der Vorratsmulde liegende Diagrammrolle auspacken und wieder einlegen. Diagrammrolle nach vorne über Transportrolle führen, Schreibtisch zurückklappen. Aufwickelrolle herausnehmen durch Niederdrücken der beidseitig angebrachten Ausrückhebel **4**. Diagrammrolle an Klemmfeder der Aufwickelrolle befestigen und bis zum Einrasten in die Lagerung Drücken (Zahnrad links).

Faserschreibfeder einsetzen: Schutzkappe abziehen und bis zum Anschlag in Halterung schieben. Durch drehen an der Rändelscheibe **5** ist die Zeitlinie der Diagrammrolle mit der Schreibfeder auf Deckung zu bringen.

Nullpunktverstellung kann mit der Schraube **6** vorgenommen werden.

Vorschub-Änderung Umschaltgetriebe: Schreibtisch **2** vorklappen, und nach oben herausnehmen. Am Knopf **7** kann der gewünschte Vorschub eingestellt werden. Nach Gebrauch wieder auf 0 stellen.

Batteriebox 8 in ihr befinden sich 2 Stück 1,5V Mignon Batterien.

Messgeräte Burger GmbH
Wesostraße 158 76327 Pfinztal Tel 07240/4998 Fax 07240/4993
Email info@messgeraete-burger.de www.messgeraete-burger.de

