

Yale

Flaschenzug / Hand Hoist / Palan à bras

Mod. VS

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Operating Instructions and Spare Parts Manual

Instructions d'opération et manuel pièces de rechange

D

RICHTIGE ANWENDUNG

Die auf dem Gerät angegebene Tragfähigkeit ist die max. Last, die nicht überschritten werden darf. Flaschenzüge sind ausschließlich für das Heben von Lasten geeignet. Zieh- und Spannarbeiten sollten in jedem Falle mit dem für diese Zwecke besonders konstruierten Yale ZUGHUB/Pul-Lift ausgeführt werden. Die Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften für Hebezeuge des Landes, in dem die Geräte eingesetzt werden, sind unbedingt zu beachten.

MONTAGEANLEITUNG

Die Demontage bzw. Montage erfolgt in gleicher Reihenfolge, wie aus der Einbauzeichnung zu ersehen ist.

a) Zusammenbau der Haken:

Die Haken und die Hakenverbindungsstücke sind mit einer Ringnut versehen. Die Montage erfolgt derart, dass die Ringnut durch die Bohrung im Hakenverbindungsstück mit Stahlkugeln (siehe Tabelle *) gefüllt, mit einer Stiftschraube verschlossen u. mit einem Körnerschlag gesichert wird (siehe Pos. 42).

b) Zusammenbau des Getriebes:

Beim Zusammenbau des zweistufigen Getriebes ist darauf zu achten, dass die beiden O-Markierungen auf den Zahnrädern in dieselbe Richtung zeigen, wie in Fig. C zu sehen ist.

c) Lastkettenradlagerung:

Die Rollen werden mit Fett in die beiden Innenringe, die auf dem Lastkettenrad sitzen, eingelegt. Die beiden Seitenplatten werden, nachdem alle Zwischenteile eingesetzt worden sind, mit den Außenringen über die Rollen geschoben (siehe Pos. 20).

d) Zusammenbau der Lastdruckbremse mit Handkettenrad:

Die Teile der Lastdruckbremse sind lt. Einbauzeichnung zu montieren, d.h. die Druckscheibe ist auf das Antriebsritzel zu schrauben. Nachfolgend sind Frictionsscheibe, Sperradscheibe und die zweite Frictionscheibe zu montieren.

Achtung: Sperradscheibe gemäß Fig. A montieren. Nun ist das Handkettenrad auf das Bremsgewinde des Antriebsritzels so weit aufzu-

schrauben, bis alle Bremsteile gegenseitig zur Anlage kommen. Anschließend ist das Handkettenrad um max. 15° zurückzudrehen. Jetzt wird die Kronenmutter aufgeschraubt und mit dem Antriebsritzel versplintet. (Achtung: Bremsgewinde leicht fetten)

e) Lastkette:

Beim Einziehen der Kette ist zu beachten, dass die Schweissnähte der hochstehenden Kettenglieder vom Lastkettenrad wegzeigen. Die beiden Kettenendglieder werden gemäß Fig. B befestigt, ohne dabei die Kette zu verdrehen.

f) Prüfung:

Nach Reparaturen muss das Gerät dynamisch mit Nennlast und statisch mit 50% Überlast bzw. gemäß den örtlichen Bestimmungen geprüft werden.

WARTUNG

a) Schmierung:

Das Getriebe ist in demontiertem Zustand mit Shell FD2 oder einem anderen gleichwertigen Schmierstoff zu fetten.

Die Lastkette muss vor der ersten Inbetriebnahme und danach, den Betriebsverhältnissen entsprechend, des öfteren mit Shell Fluid 12 oder einem anderen gleichwertigen Schmiermittel geölt werden.

Achtung: Handkettenrad, Frictionsscheiben, Sperradscheibe und Druckscheibe nicht fetten. Die Bremse arbeitet trocken.

b) Prüfung:

Das Gerät ist auf einwandfreie Funktion zu prüfen und mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen untersuchen zu lassen. Die Prüfung der Lastkette muss nach DIN 685 Teil 5 bzw. nach den nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Verschleissdaten für Lastkette und Haken sind den Tabellen zu entnehmen. Die Lastkettenradtaschen werden auf Verschleiss untersucht. Haken sind auf Risse, Verformung, Abnutzung und Drehbarkeit zu prüfen.

GB

PROPER USE

The capacity indicated on the hoist is the maximum permissible working load and must not be exceeded.

Hand hoists are solely designed to lift loads. Pulling and tightening operations should be done by means of the Yale Pul-Lift specifically designed for this purpose.

Applicable local safety regulations for hoisting equipment must be strictly adhered to.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly and disassembly is to be carried out in the same order as shown on the assembly drawings.

a) Assembly of the hooks:

Hook and hook crosshead are equipped with an annular groove which is filled with steel balls through the bore in the hook crosshead, secured by means of a threaded pin and punch locked (see fig. no. 42).

b) Assembly of gearing:

During assembly of the gearing be sure that the two O-marks on the gears are aligned in the same direction as shown in fig. C.

c) Load sheave bearing:

The roller bearings may be stuck with grease to the two journals situated on the load sheave. After installation of the other components, the two side plates are pushed over the rollers (see fig. no. 20).

d) Assembly of load brake with hand chain wheel:

Components of the load brake are installed according to the assembly drawing. The disc hub is screwed onto the driving pinion. Then mount friction disc, ratchet disc and second friction disc.

Attention: Ensure the ratchet disc is installed according to fig. A. Now screw hand chain wheel onto the driving pinion until all brake components are brought into contact. Then adjust the brake by turning the

hand chain wheel back by a maximum of 15°. Install slotted nut and secure to driving pinion by means of cotter pin. (Attention: The brake thread should be slightly greased).

e) Load chain:

Feed chain over the load sheave with the weld on the standing link facing away from sheave. The two end links are attached as per fig. B making sure the chain is not twisted.

f) Function testing:

After every maintenance or repair the hoist should be tested for proper function with at least the rated load or in accordance to local regulations.

MAINTENANCE

a) Lubrication:

The gearing should be greased with Shell FD2 or equivalent at reasonably and as needed.

Lubricate load chain before initial operation and regularly as required by the operating conditions with Shell Fluid 12 or equivalent.

Attention: Do not lubricate hand chain wheel, friction discs, ratchet and disc hub. The load brake operates dry.

b) Inspection:

The unit should be inspected for faultless operation and at least annually investigated by an expert. Load chain to be inspected to national standards.

Wear limits for load chain and hooks are given in the tables. Inspect chain sheave pockets for wear. Inspect hooks for flaws, cracks, distortion, wear and freedom of rotation.

F

MODE D'EMPLOI

La capacité nominale portée sur la plaque d'identification du palan ne doit jamais être dépassée.
Ce palan doit toujours travailler verticalement.

Il est uniquement destiné à lever des charges.

Les opérations de tension ou de traction doivent s'effectuer à l'aide d'un Pul-Lift Yale, étudié spécialement pour les manutentions en biais ou horizontales. L'utilisateur doit respecter les normes de sécurité imposées par les instances nationales.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage et le démontage doivent être exécutés selon l'ordre indiqué par les légendes des dessins d'assemblage.

a) Montage des crochets

Le crochet et son tourillon sont équipés d'une gorge annulaire destinée à recevoir des billes d'acier.

Ces billes sont introduites par un trou spécialement usiné dans le tourillon. L'ensemble est bloqué par un boulon fileté (fig 42).

b) Montage de la démultiplication

Lors du montage des pignons, prendre soin d'aligner les deux repères "O" (voir figure C).

c) Support noix de chaîne

Les paliers à rouleaux, enduits de graisse, seront placés dans les bagues internes de la noix. Après installation de tous les éléments intermédiaires, les deux flasques latéraux avec les bagues externes seront poussées sur les rouleaux (fig 20).

d) Montage du frein avec le volant de manoeuvre

Monter les éléments du frein selon le dessin d'assemblage. Visser le disque support du frein sur le pignon de commande. Monter ensuite le disque de friction, le rochet et enfin le deuxième disque de friction.

Attention : Veiller à ce que le rochet soit monté conformément à la figure A.

Visser le volant sur le pignon de commande jusqu'à ce que tous les éléments du frein soient en contact.

Ensuite tourner le volant de manoeuvre en suivant un angle maximum de 15° ; Monter l'écrou cannelé et le fixer avec la gouille.

Attention: Le filet de frein doit être légèrement graissé.

e) Chaîne de charge

Engager la chaîne sur la noix en prenant soin (très important) de placer les soudures des maillons verticaux à l'extérieur de la noix. Les maillons des extrémités seront fixés suivant figure B. Bien s'assurer que la chaîne fonctionne librement sans vrillage.

f) Test de fonctionnement

Après chaque entretien ou réparation, le palan doit être soumis en fonctionnement à la charge nominale et être vérifié selon les normes en vigueur.

ENTRETIEN**a) Graissage**

Graisser sans excès les pignons avec la Shell FD2 ou équivalent lors du remontage.

Graisser la chaîne avant la première mise en usage et, conformément aux conditions d'opérations, huiler la chaîne régulièrement avec Shell Fluid 12 ou équivalent.

Attention : ne jamais graisser ou huiler le disque de friction, le volant de manoeuvre, le rochet ou le frein. Le frein fonctionne à sec.

b) Vérification

Respecter les normes ou préconisations en vigueur de par la législation du travail et de la sécurité, entre autres les entretiens périodiques.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur la vérification systématique de toutes les pièces qui composent la chaîne cinématique, la chaîne de charge et les crochets dont les limites d'usure sont indiquées sur le tableau.


S'assurer que les empreintes de la noix ne présentent pas un caractère d'usure important.

S'assurer que les crochets haut et bas ne présentent aucune déformation, aucune ouverture et qu'ils pivotent librement.

Bremsseite
Break side
Côté frein



Kettenführungsrolle
Guide roller
Rouleau-guide



Sperrhaken
Pawl
Cliquet d'arrêt

Kettenendstück
Chain stop
Arrêt de chaîne


Sperradscheibe
Ratchet disc
Rondelle de rochet

2-Strangig
2-Strands
2-Brins

Lastkettenrad
Load sheave
Noix de chaîne

Schweissnaht
Weldment
Soudure

Getriebeseite
Gear side
Côté engrenage







O-Markierung
O-mark
O-répère

Fig. A**Fig. B****Fig. C**

Verschleissdaten für Haken und Kette / Wear limits for hooks and chain / Limites d'usure des chaînes et crochets

	VS 0,5	VS 1	VS 2	VS 3	VS 5	VS 8-VS 10	VS 15-VS 20
Haken Hook Crochet	a nom. (mm) a max. (mm) *	22 24,2	27 29,7	30 33,0	37 40,7	46 50,6	52 57,2
Kette Chain Chaîne	d nom. (mm) d min. (mm) *		6 5,4		8 7,2		10 9,0
	t nom. (mm) t max. (mm) *		18 18,9		24 25,2		30 31,5
	11t nom. (mm) 11t max. (mm) *		198 203,9		264 271,9		330 339,9


* Beim Erreichen der Maximal- bzw. Minimaldaten sind der Haken bzw. die Kette zu ersetzen. / When reaching the wear limits (max. resp. min. values) the hook and/or chain has to be replaced. / Quand les limites d'usure sont atteintent (valeurs max. resp. min.), il est impératif de remplacer chaîne et/ou crochet.

**Fig. D****Fig. E****Kettenverlauf / Chain Reaving / Cours de la chaîne****Fig. F****Fig. G**

VS 8 - VS 10

VS 15 - VS 20


	Tragfähigkeit	Capacity	Force de levage			VS 0,5	VS 1	VS 2	VS 3	VS 5	VS 8	VS 10	VS 15	VS 20
Fig. No.	Bezeichnung	Description	Désignation	Fig. No.		Teil-Nr. / Part No. / Pièce No.								
1-4	Getriebedeckel kpl.	Gear cover assy	Carter d'engrenage	1-4	0408622	0408623	0408623	0408624	0408625	0408625	0408625	0408625	0408625	
2	Federring	Lockwasher	Rondelle grower	2	9122042	9122042	9122042	9122042	9122042	9122042	9122042	9122042	9122042	
3	Halbrundkopfschraube	Screw	Vis	3	0408626	0408626	0408626	0408626	0408627	0408627	0408627	0408627	0408627	
4	Halbrundkopfschraube	Screw	Vis	4	0408628	9107043	9107043	0408629	0408630	0408630	0408630	0408630	0408630	
5	Lagerplatte mit Lagerringen	Bearing plate with bearing races	Support d'engrenage	5	0404856	0404451	0404451	0404492	0404772	0404772	0404772	0404772	0404772	
6 *	Zylinderrollensatz	Roller set	Lot de rouleaux	6 *	0404857	0404487	0404487	0404493	0404773	0404773	0404773	0404773	0404773	
7	Federring	Lockwasher	Rondelle grower	7	9122031	9122033	9122033	9122034	9122034	9122034	9122034	9122034	9122034	
8	Sechskantschraube	Hex. nut	Ecrou hex.	8	0408635	0401910	0401910	9115020	9115020	9115020	9115020	9115020	9115020	
9	Zahnrad, kpl.	Gear assy	Roue dentée cpl.	9	0404858	0404452	0404452	0404494	0404774	0404774	0404774	0404774	0404774	
10	Antriebsritzel	Driving pinion	Pignon de commande	10	0404859	0404453	0404453	0404495	0404775	0404775	0404775	0404775	0404775	
11	Sicherungsring	Retaining ring	Circlip	11	0404860	9129501	9129501	9129019	9129009	9129009	9129009	9129009	9129009	
12	Zahnrad	Gear	Roue dentée	12	0404861	0404454	0404454	0404496	0404776	0404776	0404776	0404776	0404776	
13	Seitenplatte kpl. mit Abstands- bolzen und Lagerringen	Side plate assy. with space bolts and bearing races	Flasque latéral cpl.	13	0408636	0408637	0408638	0408639	0408640	0408762	0408762	0408762	0408762	
14	Splint	Cotter pin	Goupille fendue	14	9125014	9125014	9125014	9125060	9125056	9125056	9125056	9125056	9125056	
15	Kettenbolzen	Chain bolt	Axe de chaîne	15	0408641	0408642	0408642	0408643	0408644	0408644	0408644	0408644	0408644	
16	Kettenendstück	Chain stop	Arret de chaîne	16	0408645	0408646	0408646	0408647	0408648	0408648	0408648	0408648	0408648	
17	Kettenführungsrolle	Guide roller	Rouleau-guide	17	0406318	0406319	0406319	0404499	0404779	0404779	0404779	0404779	0404779	
18	Lastkette (Länge angeben)	Load chaîne (specify length)	Chaîne (indiquer longueur)	18	4307635	4307635	4307635	4307642	4307647	4307647	4307647	4307647	4307647	
19	Lasikettentrad	Load sheave	Noix de chaîne	19	0404865	0404458	0404458	0404750	0404780	0404780	0404780	0404780	0404780	
20 *	Zylinderrollensatz	Roller set	Lot de rouleaux	20 *	0404869	0404489	0404489	0404754	0404784	0404784	0404784	0404784	0404784	
21-22	Lastkettenstreifer, kpl.	Chain stripper assy	Débloqueur de chaîne cpl.	21-22	0404870	0404463	0404463	0404756	0404788	0404788	0404788	0404788	0404788	
23	Kettenbefestigungslaschen	Fastening link	Pièce de fixation	23	-	-	-	0408649	0408650	0408651	0408763	-	-	
24-26	Kettenbefestigungsbolzen, kpl.	Shoulder bolt assy	Boulon à collet cpl.	24-26	-	-	-	0408652	0408653	0408654	0408764	-	-	
27	Seitenplatte kpl. mit Lagerringen und 2 Sperrhakenbolzen	Side plate assy. with bearing race and 2 pawl studs	Flasque latéral cpl. avec coussinet et 2 cliquets d'arrêt	27	0408655	0408656	0408657	0408658	0408659	0408765	0408765	0408765	0408765	
28	Sicherungsring	Retaining ring	Circlip	28	9129031	9129031	9129031	9129042	9129033	9129033	9129033	9129033	9129033	
29	Sperrhaken	Pawl	Cliquet d'arrêt	29	0404866	0404459	0404459	0406189	0407383	0407383	0407383	0407383	0407383	
30	Sperrhakenfeder	Pawl spring	Ressort	30	0404867	0404460	0404460	0406188	0407381	0407381	0407381	0407381	0407381	
31	Druckscheibe	Disc hub	Disque à frein	31	0404872	0404465	0404465	0404758	0404790	0404790	0404790	0404790	0404790	
32	Friktionsscheibe	Friction disc	Rondelle de friction	32	0404721	0404721	0404721	0403731	0404732	0404732	0404732	0404732	0404732	
33	Sperradscheibe	Ratchet disc	Rondelle de rochet	33	0404874	0404468	0404468	0404760	0404792	0404792	0404792	0404792	0404792	
34	Handkettenrad	Hand chain wheel	Volant de manœuvre	34	0408660	0408661	0408661	0408662	0408663	0408663	0408663	0408663	0408663	
35	Splint	Cotter pin	Goupille fendue	35	9120907	9125042	9125042	9125042	9125042	9125042	9125042	9125042	9125042	
36	Kronenmutter	Castle nut	Ecrou crénelé	36	9117021	9117048	9117048	9117048	9117054	9117054	9117054	9117054	9117054	
37	Handkette (Länge angeben)	Hand chain (specify length)	Chaîne (indiquer longueur)	37	4307654	4307654	4307654	4307654	4307654	4307654	4307654	4307654	4307654	
38	Handkettenverbindungsglied	Connecting pin	Maillon de jonction	38	0404733	0404733	0404733	0404733	0404733	0404733	0404733	0404733	0404733	
39+40,2+3	Handkettenraddeckel, kpl.	Chain wheel cover assy	Carter de volant cpl.	39+40,2+3	0408664	0408665	0408665	0408666	0408667	0408667	0408667	0408667	0408667	
40	Halbrundkopfschraube	Screw	Vis	40	0408632	0408633	0408633	0408633	0408634	0408634	0408634	0408634	0408634	
41-42	Traghakenverbindungsstück, kpl.	Crosshead assy	Tourillon du crochet	41-42	0404881	0404481	0404481	0404482	0404768	0404768	0404779	0404779	0404779	
42	Gewindestift	Threaded pin	Boulon fileté	42	9114056	9114020	9114030	9114184	0407794	0407794	0407794	0407794	0407794	
43 *	Kugelsatz	Ball set	Lot de billes	43 *	0404880	0404479	0404480	0404767	0404799	0404799	0404799	0404799	0404799	
44-45	Haken, kpl.	Hook assy	Crochet nu cpl.	44-45	0408420	0408425	0408426	0408430	0408434	0408434	0408434	0408434	0408434	
45	Sicherheitsbügelsatz	Safety latch kit	Linguet cpl.	45	0408668	0408669	0408670	0408671	0408672	0408769	0408769	0408769	0408769	
46	Kupplung, kpl. mit Kettenbolzen, Gewindestift und Sicherungsringen	Coupling assy with chain bolt, threaded pin and locking rings	Raccord du crochet avec axe de chaîne, vis et colliers tendeurs	46	0405667	0405668	-	-	-	-	-	-	-	
47	Kupplung kpl.	Coupling assy	Raccord du crochet	47	-	-	0408673	0408674	0408675	0407705	0407706	0408771	0408772	0408772
48	Typenschild	Name plate	Plaque	48	0408617	0408618	0408619	0408620	0408621	0408773	0408775	0408776	0408776	
49	Halbrundkerbnagel	Grooved nail	Clou cannelé	49	9128004	9128004	9128004	9128004	9128004	9128004	9128004	9128004	9128004	
50	Federring	Lockwasher	Rondelle grower	50	-	-								



Achtung
Die Pos. Nr. 42 ist immer mit einem Körnerschlag zu sichern.

Attention
Item no. 42 should be punch-locked always.


Attention
Item no. 42 doit être maté pour éviter le dévissage.




VS 0,5 - VS 1
1-strangige Unterflasche
1-strand bottom block
Crochet + émerillon

VS 2 - VS 5
2-strangige Unterflasche
2-strand bottom block
Moufle


VS 8 - VS 10



VS 15 - VS 20



Rutschkupplung / Safety Clutch / Limiteur de charge



Anzahl und Durchmesser (mm) pro Satz/Quantity and Diameter (mm) per set/Quantité et diamètre (mm) par lot							
Fig. No.	VS 0,5	VS 1	VS 2	VS 3	VS 5	VS 8-VS 10	VS 15-VS 20
6	11 à ø 3x5	12 à ø 3x5	12 à ø 3x5	12 à ø 4x6	11 à ø 5x6	11 à ø 5x6	11 à ø 5x6
20	29 à ø 3x5	30 à ø 4x6	30 à ø 4x6	30 à ø 4x6	35 à ø 5x8	35 à ø 5x8	35 à ø 5x8
43	9 à ø 4	9 à ø 5	13 à ø 5	15 à ø 5	16 à ø 6	13 à ø 10	14 à ø 12,7
68					29 à ø 3x39,5	30 à ø 4x29,5	
78					25 à ø 4x39,5	30 à ø 4x29,5	
						30 à ø 4x29,5	