


**OPERATION MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE OPERACION
MANUALE DI ISTRUZIONI**

YANMAR

**YANMAR DIESEL
ENGINE
TNE series**



Be sure to read this manual for safe and
proper operation.
Store this manual carefully after use.

Congratulations on your choice of YANMAR product from YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. This manual describes operation, periodic inspection and maintenance servicing for the ENGINE manufactured by YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Please read this manual carefully before use, and operate your engine properly under the optimum conditions, should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact your nearest dealer.

California Proposition 65 Warning

Diesel engine exhaust and some of its constituents are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

ENGLISH

**TNE-SERIES DIESEL ENGINE
OPERATION MANUAL**

FRANÇAIS

**MOTEUR DIESEL SERIE TNE
MODE D' EMPLOI**

DEUTSCH

**DIESELMOTOR DER SERIE TNE
BEDIENUNGSANLEITUNG**

ESPAÑOL

**MOTOR DIESEL SERIE TNE
MANUAL DE OPERACION**

ITALIANO

**MOTORE DIESEL SERIE TNE
MANUALE DI ISTRUZIONI**

ENGLISH

**TNE-SERIES DIESEL ENGINE
OPERATION MANUAL**

YANMAR OPERATION MANUAL for TNE Series

Congratulations on your choice of YANMAR product from YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.

This Operation Manual tells you how to operate and service your new Yanmar TNE engine. Please read it before using the TNE engine to insure proper handling and operation. Follow the instructions carefully to keep your engine in the best running condition. If you have any question concerning this manual, please contact your nearest Yanmar dealer.

This Operation Manual deals with the main points for operation of the TNE engine. Pictures in this manual are based on 4TNE84 engine.

In order to insure safe working conditions, be sure to read the precaution statements for safe operation of the TNE engine.

Pay special attention to statements preceded by the following words:



WARNING:

Indicates a strong possibility of severe personal injury or loss of life if instructions are not followed.



CAUTION:

Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.

Note:

Gives helpful information.

If a problem should arise, or if you have any questions about the engine, contact an authorized Yanmar dealer.



WARNING:

The Yanmar TNE engine is designed to give safe and dependable service provided that it is operated according to instructions.

Read and understand the Operation Manual before operating the TNE engine. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.

TIPS ON SAFETY

WARNING:

1. PREVENTING FIRES

- Never add fuel to the fuel tank while the engine is running. Wipe away all fuel spills with a clean cloth. Keep gasoline, kerosene, matches, other explosives and inflammables away from the engine, since the temperature around the exhaust muffler is very high during operation.
- To prevent fire hazards and to provide adequate ventilation, keep the engine at least 3 ft (1 m) away from the building and other equipment during operation.

2. PREVENTING EXHAUST GAS INHALATION

- Exhaust gas contains poisonous carbon monoxide.
- Never use the engine in poorly ventilated locations such as indoors or inside tunnels. If indoor operation is unavoidable, provide proper ventilation

3. PREVENTING BURNS

- Never touch the muffler, muffler cover or engine body while the engine is running or hot.

4. OTHER SAFETY TIPS

- Know how to stop the engine quickly and understand operation of all the controls.
- Never permit anyone to operate the engine without proper instructions.
- Always wear a suitable clothing when operating the engine.
- Do not operate under the influence of alcohol.
- Keep children and pets away from the engine when it is in operation.
- Keep away from rotating parts while the engine is running.
- When the engine is coupled with a machine, be sure to provide suitable covers for the belt, coupling and other dangerous parts.
- Work according to the rules and regulations of work area. When working with others, be sure to maintain good communication with everyone else.
- Use correct tools and equipment.

5 WHEN CHARGING THE BATTERY



- Battery electrolyte contains sulphuric acid. Protect your eyes, skin and clothing. In case of contact, flush thoroughly with water and get prompt medical attention, especially if your eyes are affected.
- Batteries generate hydrogen gas which can be highly explosive. Do not smoke or allow flames or sparks near a battery, especially during charging.
- Charge the battery in a fully ventilated place.

CONTENTS

1.	Names of parts	1
2.	Specifications	2
3.	Basic rules that must be kept for engine handling	3
4.	Fuel oil, lube oil and cooling water	5
5.	Breaking-in operation	7
6.	Operating your engine	9
7.	Periodic checks and maintenance	13
8.	Long-term storage	18
9.	Troubleshooting	19

1. Name of parts

1-1. Names of parts (TNE series)



2. Specifications

Type

Model	Unit	industrial use	industrial generator	industrial generator	industrial generator	industrial generator	industrial generator	industrial generator	industrial generator														
Vertical 4-cylinder water cooled diesel engine																							
No. of cylinders		2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3			
Bore	mm (in)	68 (2.68)	72 (2.83)	74 (2.91)	78 (3.07)	82 (3.23)	84 (3.31)	88 (3.46)	84 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	88 (3.54)	88 (3.46)	84 (3.31)	84 (3.31)	84 (3.31)	90 (3.54)	90 (3.54)	84 (3.31)	84 (3.31)			
Stroke	mm (in)	72 (2.83)	78 (3.07)	84 (3.31)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)			
Displacement	cc (cu. in)	0.784 (47.84)	1.066 (61.59)	1.204 (73.47)	1.331 (81.22)	1.496 (91.29)	1.642 (100.2)	1.995 (121.7)	2.190 (133.6)	1.496 (91.29)	1.995 (121.7)	2.190 (133.6)	1.496 (91.29)	1.995 (121.7)	2.190 (133.6)	1.496 (91.29)	1.995 (121.7)	2.190 (133.6)	1.496 (91.29)	1.995 (121.7)	1.995 (121.7)		
Revolution	rpm	2000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600	2000~3000	3000~3600			
Aspiration		Naturally aspirated										Turbo-charged											
Combustion system		D1										D1											
Cooling system		Counter-clockwise (viewed from flywheel)										Radial											
Lubricating system		Forced lubrication with Trochoid pump										Startling system											
*2 Dry weight with lubricating system	kg	59/65	70/81	85/105	112/128	112/128	138/155	138/155	160/170	160/170	142/160	165/175	Lubricating system										
*3 Dimensions	Width mm (in)	400 (15.75)	463.5 (18.25)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	641 (25.23)	641 (25.23)	Lube oil capacity (Max/Effect)										
Height mm (in)	401 (15.79)	401 (15.79)	440 (17.32)	440 (17.32)	489 (19.25)	486 (19.13)	486 (19.13)	498.5 (19.63)	498.5 (19.63)	540 (21.26)	540 (21.26)	713 (28.07)	713 (28.07)	Oil tank capacity (excluding radiator)									
Width mm (in)	495 (19.49)	496 (19.49)	502 (19.76)	502 (19.53)	564 (20.20)	564 (20.20)	564 (20.20)	622 (24.49)	622 (24.49)	671 (24.29)	671 (24.29)	692 (24.76)	692 (24.76)	Model name of "TNE" means engine is subject to the CARB regulation. TNE is not subject to the CARB regulation.									
Length mm (in)	401 (15.79)	401 (15.79)	440 (17.32)	440 (17.32)	489 (19.25)	486 (19.13)	486 (19.13)	498.5 (19.63)	498.5 (19.63)	540 (21.26)	540 (21.26)	641 (25.23)	641 (25.23)	*3: Engine dimensions is according to YANMAR standard VM specification engine with bevel gear drive (FA-N Flywheel).									
Height mm (in)	495 (19.49)	496 (19.49)	502 (19.76)	502 (19.53)	564 (20.20)	564 (20.20)	564 (20.20)	622 (24.49)	622 (24.49)	671 (24.29)	671 (24.29)	692 (24.76)	692 (24.76)	*4: Lubricating oil capacity is according to YANMAR standard VM specification engine with oil pan.									
Width mm (in)	495 (19.49)	496 (19.49)	502 (19.76)	502 (19.53)	564 (20.20)	564 (20.20)	564 (20.20)	622 (24.49)	622 (24.49)	671 (24.29)	671 (24.29)	692 (24.76)	692 (24.76)	*2: Engine weight is according to YANMAR standard VM specification engine.									
Length mm (in)	401 (15.79)	401 (15.79)	440 (17.32)	440 (17.32)	489 (19.25)	486 (19.13)	486 (19.13)	498.5 (19.63)	498.5 (19.63)	540 (21.26)	540 (21.26)	641 (25.23)	641 (25.23)	*1: Model name of "TNE" means engine is subject to the CARB regulation.									
And observe the manual supplied by manufacturer.																							

3. Basic rules that must be kept for engine handling

3. Basic rules that must be kept for engine handling

Strictly observe the following rules to prolong the life of your engine.

No.	Items to be observed	Details and troubles which may arise if the instructions are neglected
1	Be sure to conduct running-in operation while your engine is still new.	Applications of heavy loads may shorten the life of the engine while it is still new.
2	Be sure to warm-up the engine.	Warm-up the engine at idling speed for about 5 minutes after starting to permeate the lube oil to all parts of the engine. If the engine is not warmed up, there will be excessive wear of the moving parts.
3	Use fuel with a cetane value of over 45.	Inferior quality fuel can cause starting failure, and the engine will emit bluish white exhaust.
4	Drain the fuel tank.	Before operating the engine, open the drain cock of the fuel tank and remove the precipitates from the fuel.
5	Use high quality lube oil.	Inferior quality lube oil will cause seizure of the piston liner, excessive wear of moving parts and other troubles. The engine's durability will also be lowered.
6	Be sure to replace the lube oil and lube oil filter element on a regular basis.	Lube oil replacement: 1st time After 50 hrs. 2nd time and thereafter . . . Every 200 hrs. Element replacement: 1st time After 50 hrs. 2nd time and thereafter . . . Every 400 hrs.  CAUTION: <ul style="list-style-type: none">• Use of old lube oil will make engine parts wear fast and cause engine troubles.• The oil pressure drops if the element is old or clogged with dust. This causes main bearing seizure and any dust in the bearing makes it wear faster.
7.	Use clean tap water for cooling.	Hard water from wells causes scale deposits in the cooling water system. This lowers the cooling efficiency and raises the cooling water temperature too high, causing seizures of the piston.

3. Basic rules that must be kept for engine handling

8	Be sure to add anti-rust agent to the cooling water.	Rust in the cooling water system not only accelerates the corrosion of the system but shortens the engine's life on account of the loss of cooling efficiency.
9	Use the anti-freeze in cold areas.	The anti-freeze prevents the cooling water from freezing and cracking the engine. If the cooling water freezes, it may crack the cylinder block, radiator or cooling water pump. So, if anti-freeze is not used, be sure to drain the cooling water completely.
10	Replace cooling water every year.	Contaminated cooling water has a lower cooling efficiency, so the cooling water temperature is liable to rise too high. This causes engine seizure.
11	Prior to operation, always check the cooling water level in the sub tank (Eng. w/sub tank only). In addition, check the cooling water level in the radiator at least once a week.	If the cooling water runs short, the cooling water temperature will rise too high. This causes engine seizure.
12	Check and adjust the drive belt tension of the charging generator/fan.	An improper belt tension will either fail to transmit power satisfactorily or cause overheating. The belt will be damaged.
13	Do not use the starting motor run for more than 15 sec. continuously.	Continuous use of the starting motor for more than 15 sec. will damage the motor.
14	Please observe all caution labels that may be applied by the machine manufacture.	

4. Fuel oil, lube oil and cooling water

4.1. Selection and handling of fuel oil


(1) Selection of fuel oil

Use the diesel fuel oil which is most suitable for the engine. (Use diesel fuel oil with a cetane value of over 45.)

(2) Handling of fuel oil

1) Water and dust in the fuel oil cause engine failure.

2) Stand the drum for several days to precipitate the water and dust to the bottom. Use the fuel at the top.




4.2. Selection and refilling of lube. oil

(1) Selection

Nothing affects the performance and durability of your engine more than the lube oil you use. If inferior oil is used, or if your engine oil is not changed regularly, the risk of piston seizure, piston ring sticking, and accelerated wear of the cylinder liner, bearing and other moving components increases significantly. Your engine life may be seriously shortened. Use Class CC or CD (API Engine Service Classification) oil.

ENGINE OIL
YANMAR recommends A.P.I. engine service classification of CC or CD.
Always use oil with the right viscosity for the ambient temperature in which your engine is being operated.
Use the chart mentioned below when choosing your engine oil.




(2) Lube oil supply to the crank case

Remove the filler port cap (yellow) to supply lube oil to the crank case.



Insert the oil dipstick to the port and check that the oil comes up to the upper limit of the oil dipstick.



4. Fuel oil, lube oil and cooling water

⚠ CAUTION:

- It takes a little while for the lube oil supplied from the filler port to fill the crank case. Wait for about 3 minutes and then check the oil level.
- Make sure that your engine is sitting level when you check the oil. You cannot get the correct reading if it is tilted.
- The lube oil quantity in the crank case falls during the breaking-in operation of a new engine because the oil spreads to the lube oil cooler and lube oil piping. Stop the engine once and wait for about 3 minutes before checking the oil level again.
- Never fail crankcase with lube. Oil so that the level is above upper limit mark of the oil dipstick.

4-3. Cooling water

(1) Handling the cooling water

- 1) Be sure to use clean tap water (with anti-rust agent).

⚠ CAUTION:

Hard water from wells or sea water causes, rusting of the cooling water system. This lowers the cooling efficiency and may cause overheating.

- 2) Use of anti-freeze

Use anti-freeze, if the temperature is expected to fall below freezing point. The use of anti-freeze removes the need for daily draining of the cooling water.

For safety, choose a temperature which is about 5°C lower than the lowest temperature of your area, and then decide the mixing ratio according to the instructions given by the anti-freeze maker.

⚠ CAUTION:

- To use the anti-freeze, first drain the cooling water completely from the radiator and the engine, pour in the anti-

- freeze mixture up to mouth of the radiator's cooling water filler port. Operate the engine for about 30 minutes to fully mix the anti-freeze with water, and then store the engine.
- For cooling water draining instructions, refer to page 15.
- Anti-freeze is usually effective for one year. Refer to the instructions given by the anti-freeze maker.


- 3) If no anti-freeze is used in winter, be sure to drain the cooling water from the radiator and cylinder after operation.

⚠ CAUTION:

If the cooling water is left in the engine, it may freeze and cause cracking in the radiator, cooling water pump and cylinder.

(2) Supply and check of cooling water

- 1) Supplying water to the radiator Remove the cap on the radiator top to supply cooling water. The cap can be removed by turning it about 120 degrees counterclockwise. Before breaking-in the engine, fill with clean tap water up to the mouth of the filler port. To tighten, slot the cap rear lobe into the filler port notch and press-turn the cap clockwise.




4. Fuel oil, lube oil and cooling water

5. Breaking-in operation

2) Checking and refilling with cooling water (Engines w/sub-tank)

Check the cooling water level against the "Full" and "Low" mark on the sub-tank. Remove the cap on top to refill. Fill to the "full" mark.





(3) Draining the cooling water

WARNING:

Cooling water freezes in cold temperature, if the anti-freeze or correct mixture ratio of anti-freeze is not used, be sure to drain the cooling water after stopping the engine. Also drain the cooling water completely before long storage. Otherwise, water in the cylinder may freeze and crack the cylinder.

- Before draining the cooling water, remove the pressure cap and the drain plug of the radiator. If the cap is not removed, draining will be hard and may be incomplete.
- Engine must be cold condition. Be careful to avoid burns when removing the pressure cap. Keep your face away from the cap, cover it with a waste cloth, and extend your arm and turn the cap slowly to reduce the pressure inside the radiator.



5. Breaking-in operation

Operate your new engine in accordance with the following procedures.

5.1. Fuel oil

Supply fuel to the fuel tank.

CAUTION:

To prevent fuel from overflowing, supply to 80 – 90% of the tank's capacity.


In subsequent engine operations, observe the following rules:

(1) Draining the fuel tank

Even when only using fuel from the top of drum, there will still be some dust or water impurities. These must be drained off before they get into the inner parts of the engine.


5. Breaking-in operation

Be sure to install the precipitation trap and draining cock on the bottom of the fuel tank. Before operating the engine, open the cock and remove the sediments from the fuel.



(2) Draining the fuel filter

Before operation, check whether or not there are water and dirt in the transparent plastic bowl of the fuel filter. If dirt deposits are large, disassemble and clean the filter.



- (3) Do not supply fuel while the engine is running

WARNING:


To avoid fire hazards, be sure to stop the engine before refilling with fuel.

- 1) Bleed air by loosening the air bleeding screws of the fuel filter and fuel injection pump.


5-2. Air bleeding (None self bleeding type)

The fuel system runs from the fuel tank, through the fuel filter, fuel injection pump and high pressure piping, to the fuel injection nozzles. Fuel is not injected if air is admitted into the fuel system. Bleed the air according to the following steps.

- (1) Turn the speed control lever to the "RUN" position.
- (2) Turn the fuel filter cock to "OPEN".



- (3) While operating the priming lever on the fuel feed pump:




5. Breaking-in operation

6. Operating your engine

2) First slacken screw A to bleed air and allow fuel to come out. Make sure the fuel contains no bubbles and tighten the bolt.

3) Repeat step (2) for screws B and C.



(4) For the fuel filters with a water trap (sedimentter), follow the same procedures as in (2) and (3) above.

5-3. Lubricating engine parts

(1) Lubricate the speed control lever


5-4. Spreading the lube oil

When using the engine after a period of non-use (for more than a month), it is necessary to circulate the lube oil as follows before starting regular engine operation.

(1) Disconnect the machine.
(Turn off the clutch.)

(2) Shift the speed control lever to the "Stop" position.

(3) Set the starter key at the "Start" position and run the motor for about 15 seconds.



(3) For models with a water trap, turn the cock and fuel cock to "Open".

6. Operating your engine

Tidy the area around the engine. Remove any tools or other obstacles from the vicinity of flywheel, rotating parts and the top of the engine.


Before operating the engine, check that there are no obstacles around the engine, especially around the rotational parts.

6-1. Starting

- (1) Disconnect the machine.
- (2) Turn the fuel cock to "OPEN".

6. Operating your engine

- (4) Turn the speed control lever to "START/Run".
- (5) Turn the starter switch key to "START". The engine should start.



Cold weather starting

- Turn the starter key counterclockwise to the "Heat" (or Glow) position and hold it in that position for about 15 seconds, (about 8 sec. for the engine with a quick-glow device).
- Then, return the starter key to "START" to start the engine.

6-2. Cautions after engine starting

Once the engine is started, observe the following instructions. (Keep the machine disconnected.)

- (1) Warm-up the engine for more than 5 minutes.

CAUTION:

Once the engine is started, release the key. The key automatically returns to "ON". (Do not turn off the battery switch even after the engine is started). At "ON", the gauges on the instrument panel start operating.

CAUTION:

Protecting the battery


Do not run the starter motor for more than 15 seconds at a time. If the engine can't be started, wait for about 30 second before using the starter again.

Engine re-starting

Be sure to check that the flywheel has come to a standstill before turning the starter switch to "START".

- The starter motor or flywheel gear may be damaged if the starter switch is operated with the flywheel still moving.

- Engines with a safety relay in the circuit can't be re-started unless the starter switch has been turned off once the starter motor was run.



Yanmar standard panel

6. Operating your engine

▲ WARNING:

If the warning lamps still do not go out when the engine speed is raised above 1000 rpm, the engine is faulty. Stop the engine immediately and contact your nearest Yanmar dealer.

6-3. Cautions during engine operation

During engine operation, check the following items once or twice a day.

(1) Exhaust color

Black exhaust indicates that the engine is under strain. Continued operation will shorten the lives of engine. Stop engine operation when black exhaust is emitted.

(2) Water and oil leakage

Check that there are no water, oil or combustion gas leaks, loose bolts and abnormal noise, overheating and excessive vibrations. If any abnormality is found, stop the engine and contact your nearest Yanmar dealer.

(3) Avoid resonance range operation

▲ WARNING:

Depending on the driven machine, engine vibrations will be excessive in a certain speed range due to resonance of the engine with the engine bed. Avoid engine operation in this range.

(4) Alarm lamps

• Low oil pressure alarm lamp ("OIL")

If the low oil pressure alarm lamp goes on or is lit while the engine is running at higher than low idle, check whether the lube oil is too low. If not, there is an abnormality in the lube oil circuit. Continued operation will cause engine seizure. Stop the engine soon, and consult your nearest Yanmar dealer.

(Note):

To check the lube oil level, stop the engine and wait for more than 3 minutes.

• Charge alarm lamp ("CHG")


If the charge alarm lamp goes on or is lit while the engine is running at over 800 rpm, there is a fault in either the charging circuit or the fan belt (slippage or damage). Stop the engine and check. If the fan belt is OK, contact your nearest Yanmar dealer.

• Cooling water temp. alarm lamp ("WATER")

If the cooling water temp. alarm lamp is lit during load operation of the engine, the engine is overheated. Stop the engine immediately and check the fan belt tension and the cooling water level. If both are OK, contact your nearest Yanmar dealer.

▲ WARNING:

- Do not check the cooling water level while the radiator is still hot. Steam or hot water may burst out if the radiator cap is removed soon after the engine is stopped.
- When removing the radiator cap, turn your face well away and cover the cap with a cloth. Turn the cap slowly to gently release the pressure inside the radiator.



6. Operating your engine

(5) Abnormal noise

If abnormal sounds are heard during engine operation, stop the engine soon and locate the cause. If it can't be located, contact your nearest Yanmar dealer.

▲ WARNING:

Emergency stop

If the engine can't be stopped with the engine stop lever (or the speed control lever), or the engine speed can't be lowered by the speed control lever, stop the engine as follows:

6-4. Engine stopping

(1) Idle the engine before stopping

1) To stop the engine, disconnect the machine and operate the engine at low speed for about 5 minutes.

2) Move the speed control lever back to the "Continuous use" position. You have to raise the engine speed once again in order to discharge the soft carbon from the cylinder.

3) Drop the engine speed to the low idle speed, and cut the fuel to stop the engine.

▲ CAUTION:

If the engine is stopped immediately after removing load, the temperature of engine parts will rise suddenly, and this could cause engine trouble.
Always operate the engine without load at low speed for about 5 minutes.

(2) After engine stopping

After stopping the engine, close the fuel cock and the water trap cock.

(3) Wipe off dust and soil and clean the engine.

(4) Turn off the battery switch (if your engine has one).

(5) Pull out the starter key.



In such cases, contact your nearest Yanmar dealer to locate the causes and have them repair the engine.

7. Periodic checks and maintenance

7. Periodic checks and maintenance
Periodic checks and maintenance are very important for keeping the engine in good

condition and durable. The chart below indicates which checks to make and when to make them.

Part	Item	Daily	Every month or Every 50 hrs.	Every 3 month or Every 200 hrs.	Every 6 month or Every 400 hrs.	Every year or Every 1000 hrs.
	Check the fuel level and refill	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> before operation			
	Drain the fuel tank		once a month			
	*Clean the fuel filter			<input type="radio"/>		
	*Replace the fuel filter element			<input type="radio"/>		
Fuel oil system	Drain the water separator if applicable			<input type="radio"/>		
	Check for fuel oil leakage	<input type="radio"/>	after operation			
*Fuel injection nozzle	Check the injection condition			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	*Check the fuel injection timing				<input type="radio"/>	
	*Check the fuel injection pump					<input type="radio"/>
Lube. oil system	Check the lube. oil level in the oil pan and refill	<input type="radio"/>	before operation			
	Replace the lube. oil		<input type="radio"/> 1st time	<input type="radio"/> 2nd time and thereafter	<input type="radio"/>	
	Replace lube. oil filter element		<input type="radio"/> 1st time	<input type="radio"/> 2nd time and thereafter	<input type="radio"/>	
	Check for lube. oil leakage	<input type="radio"/>	after operation			
Cooling water system	Check the cooling water level and refill	<input type="radio"/>	before operation			
	Clean the cooling water passage			<input type="radio"/>		
	Replace the cooling water		once a year			
	Check the cooling water leakage	<input type="radio"/>	after operation			
Radiator fin	Check for clogging	<input type="radio"/>	before operation			
	Clean the fin			<input type="radio"/>		
Air induction system	Adjust the fan belt tension		<input type="radio"/> 1st time	<input type="radio"/> 2nd time and thereafter		
	Check the fan belt	<input type="radio"/>	before operation	<input type="radio"/>		
	*Check the air cleaner element			<input type="radio"/>		
	*Replace the air cleaner element			<input type="radio"/>		
Electric system	Check the battery liquid level and refill	<input type="radio"/>	before operation			
	Check the warning lamps	<input type="radio"/>	when the engine is started			
Engine body	Adjusting the intake and exhaust valve clearance				<input type="radio"/>	

Item marked “●” should be serviced by an authorized YANMAR dealer, unless the owner has proficient mechanical ability and the proper tools.
Parts with asterisk mark “*” are related to the CARB ULG rules.

7. Periodic checks and maintenance

7-1. Check and adjustment of fuel oil system


(1) Fuel level check and resupply

Resupply clean fuel to the fuel tank.


Interval	Daily
----------	-------

(2) Draining of the fuel tank

Open the drain cock at the bottom of the tank and drain off the sediment.



To remove the element, remove the retaining ring of the fuel filter. Clean the element with light oil, and blow compressed air ($2\text{--}3 \text{ kg/cm}^2$) through the element to remove dust.



CAUTION:

Do not use gasoline to clean the element.

Also remove the dust and water deposited on the bottom of the trap in the fuel filter.

(4) Water trap (Sedimentener): option
Follow the same procedures as for the fuel filter.

7-2. Lube oil system

(1) Checking the oil level in the crank case

Prior to engine operation, pull out the oil dipstick and check that the oil level is between the upper and lower limits. If the oil is low, resupply.

Cleaning and replacing the element
Remove the bottom of the fuel filter housing, and extract the water and dirt.

Interval	Every 200 hrs.	Clean	Every 200 hrs.
	Replace Every 400 hrs.	Replace	Every 400 hrs.

Check interval	Daily (prior to operation)
----------------	----------------------------

7. Periodic checks and maintenance

(2) Replacement of lube oil

It is most effective to drain the lube oil while the engine is still warm. Replace the lube oil as follows:

Replace- ment interval	1st time . . . After 50 hrs.	2nd time and thereafter . . . Every 200 hrs.
------------------------------	------------------------------	---

⚠ CAUTION:

Replace the lube oil more frequently when the engine is operated in dusty conditions.



(3) Replacement of lube oil filter

Remove the filter and replace.

Note:

- Check the cooling water level when the engine is cold. Radiator cooling water flows to the sub-tank when the engine is still hot and makes accurate checks impossible.

[Engines w/o sub-tank]

Remove the radiator cap and check the water level.

⚠ WARNING:

- Do not check the cooling water level while the radiator is still hot. Steam or hot water may burst out if the radiator cap is removed soon after the engine is stopped.

- When removing the radiator cap, turn your face well away and cover the cap with a cloth. Turn the cap slowly to gently release the pressure inside the radiator.

7-3. Cooling water system

(1) Checking the cooling water level


[Engines w/sub tank]

Daily checks of the cooling water level can be done by observing the sub-tank water level. If it is low, refill up to the "FULL" limit. Then press-fit the cover completely back on.

⚠ CAUTION:

Replace the filter more frequently when the engine is operated in dusty conditions.

7. Periodic checks and maintenance



7-4. Air intake system



(1) Cleaning the air cleaner

- 1) Disassemble the air cleaner in order to remove the air cleaner element, then blow compressed air. Blow compressed air ($3\text{-}5\text{kg}/\text{cm}^2$) through the element remove the dust. Reassemble the air cleaner in reverse order.

Check interval	Daily
----------------	-------

(2) Checking radiator core fin and radiator screen for clogging.

If the fin is clogged, either blow compressed air on the fin or flush the fin with water to remove the dust. Radiator fin clogging will cause the engine to overheat.



(3) Replacing cooling water

The effectiveness of the anticorrosive agent will be lowered if the cooling water becomes contaminated.

Replacement interval	Every year
----------------------	------------

- * air blowing should be done from inside
- 2) Pull out the element holder from the dust pan, and remove the dust from the retainer, if the air cleaner is same type as illustration.

CAUTION:

- If the engine is operated in dusty condition, clean the element every 50 hours.

7. Periodic checks and maintenance

- Do not knock the element against solid object to remove the dust. The element may be distorted and damaged and suck in dust through the flaw.
- Do not perforate the element or operate the engine without installing the element. (Dust causes rapid wear of the inner parts of the engine.)

⚠ CAUTION:

- Do not contaminate the element with oil, etc.

7-5. Checking the engine body

- (1) **Engine body**
For checking and adjusting the following items, contact your nearest Yanmar dealer.

Check and adjustment item	Service interval
Adjustment of intake/exhaust valve clearance	Every 400 hours (or 2-3 months)

(2) Lubrication of the speed control lever

Lubricate the governor linkage to ensure smooth operation.

Lubrication interval	Daily (prior to operation)
----------------------	----------------------------

7-6. Checking the electrical equipment

Checking the alarm lamps

Check the correct functioning of the alarm lamps. If there is any abnormality, immediately stop the engine and contact your nearest Yanmar dealer.

Check interval	Daily
----------------	-------

When the key switch is turned on:

1) When the engine is not running

Low oil pressure alarm lamp	Lit
Charge alarm lamp	Lit
Cooling water temp. alarm lamp	Out

2) While the engine is running

Auxiliary alarm lamps	Low oil pressure alarm lamp	Out
	Charge alarm lamp	Out
	Cooling water temp. alarm lamp	Out

Above chart is effective on Yanmar standard panel.

7-7. Checking and adjusting the fan belt tension


Too much fan belt tension accelerates V-belt wear, and too little V-belt tension leaves the pulley idle, overheats the engine, and no power is generated. Adjust the belt tension as follows:

- (1) Loosen the adjust bolt, and move the charging generator outwards to increase the tension, or move the charging generator inwards to decrease the tension.

7. Periodic checks and maintenance 8. Long-term storage

- (2) Do not allow the oil to come into contact with the belt. The belt will slip if contaminated with oil.

Belt flexion	Within 10~15mm
Check interval	1st time 50 hrs. 2nd time and thereafter Every 100 hrs.



- Remove fuel injection valves on the cylinder head. Supply each combustion chamber with about 2 cc of clean engine oil using an oilcan. Attach and tighten the injection valves.
- Turn the stop lever to "STOP".
- Turn the starter key. Crank up for about 10 seconds so that cylinder walls are uniformly oiled.

- 4) Leave the cooling water with its anti-freeze, provided that the anti-freeze is not too old.
- 5) Apply a thin coat of clean oil to any bare surface of the engine.
- 6) Cover the exhaust silencer, air cleaner, etc. with a PVC film to prevent humid air from entering your engine. Carefully protect the electric system from humidity in the same way.
- 7) Remove the batteries from the engine and charge them fully before storage. Charge the batteries every month during storage, because they run down naturally (self-discharge).

▲ CAUTION:

- Do not supply more than 2 cc oil to each cylinder, otherwise internal engine damage may occur.

8. Long-term storage


- (1) Store your engine in a well ventilated place free from excessive humidity and dust.

- (2) Carefully follow these directions when storing your engine for a long period (3 months or more):

- 1) Clean mud, oil, etc. off the surface of your engine.
- 2) Change the engine oil.
Change the lube oil filter.
- 3) Run your engine once a month whenever possible. If not, follow these directions when beginning storage and every subsequent 6 months.

9. Troubleshooting

9. Troubleshooting



IN COMPLIANCE WITH CALIFORNIA UTILITY, LAWN & GARDEN RULES.
THE FOLLOWING INFORMATION IS PROVIDED. (TNE SERIES)

1. FUEL OIL AND LUBE. OIL SPECIFICATION

1-1. FUEL OIL SPECIFICATION

(1) Selection Of Fuel Oil

USE Diesel fuel only

(2) LUBE. OIL SPECIFICATION

Refer to the lub. oil table in manual 4-2- (1).

2. MODIFICATION TO ANY ENGINE COMPONENT

Modification to any engine component which may cause engine exhaust emission output change are not allowed.

Any modification engine not in compliance with regulation will be the responsibility of the equipment manufacturer, dealer, or customer which made the modification.

2-1. TAMPER RESISTANCE DEVICE

Tamper resistance device must remain intact thorough-out useful life.

2-2. AIR INDUCTION SYSTEM

Air induction system must remain intact and receive regular prescribed maintenance schedule.

Example : Air cleaner element replacement at required interval of 400 hrs.

2-3. EXHAUST SYSTEM

Exhaust system must intact and can not be modified in any manner that will further restrict exhaust flow.

2-4. FUEL OIL SYSTEM


Fuel oil system must remain intact and receive regular prescribed maintenance schedule.

Example : Fuel filter replacement at required interval of 400 hrs.

3. ENGINE IDENTIFICATION

With the forthcoming engine emission regulation worldwide, there has become a need to identify engines in a manner to determine when it was built and to what regulation it comply with, hence.

(a) Emission control label : a new label as shown below which will contain



- Engine family name as assigned by CARB identifying engine family group, by largest displacement within an engine family, hence.

SYD1. OU6D2RA

OR § YD 212 U 6 D 1 R A

- _____ | _____ | _____ | _____ | _____
- | ON BOARD DIAGNOSTIC (N/A)
- | CONVERTOR (CATALITIC)
- | CLASS
- | DIESEL
- | ULG
- | CONTINUOUS FUEL INJECTION
- | DISPLACEMENT (212) cc or (1.0) L
- | YANMAR DIESEL
- YEAR

3-1. EMISSION CONTROL LABELS

Emission control labels are a requirement of the ULG RULES and are provided in the shown below.

in the event the emission control label provided on the engine is inaccessible, there will be a supplemental label containing the same information provided by the equipment manufacturer located in readily accessible location.

All engine label and supplementary label will contain the following information.

- 1) Engine family name
- 2) Displacement
- 3) Manufacture NO. located in readily accessible location.

The above information along with the engine serial number will be required to obtain proper service information and correct service repair parts.

A list which identifies the exhaust control system is shown below.


ENGINE MODEL	ENGINE FAMILY NAME	THE EMISSION CONTROL SYSTEM
1) 2TNE66C//2TNE66KC	SYD493U6D2RA	[FI] : INDIRECT FUEL INJECTION
2) 3TNE66C//3TNE66KC	SYD739U6D2RA	[FI]
3) 3TNE68C	SYD784U6D2RA	[FI]
4) 3TNA72C//3TNE72KC//3TNE74C	SYD1.OU6D2RA	[FI]
5) 3TNE78AC//3TNE82AC	SYD1.3U6D2RA	EM
6) 3TNE82C	SYD1.4U6D2RA	EM
7) 3TNE84C//3TNE88C	SYD1.6U6D2RA	EM
8) 3TNE84TC//	SYD1.5U6D2RA	TC : TURBO CHARGER
9) 4TNE82C//	SYD1.9U6D2RA	EM
10) 4TNE84C//4TNE88C	SYD2.2U6D2RA	EM

EM : Design parameters to bring engine family into compliance were utilized, no aftertreatment measures incorporated.

1. LOCATION OF EMISSION CONTROL LABEL (TNE ENGINE)


1) INI ENGINE

View on front



2) DI ENGINE 3 CYLINDER


View on top



3) DI ENGINE 4 CYLINDER

View on top

Emission Control Label



Emission Control Label

4. EMISSION CONTROL RELATED PARTS

The ULG RULE require a manufacturing defect warranty on all emission control parts including.

- 1) Fuel injection pump
- 2) Fuel injection nozzle
- 3) High pressure oil line
- 4) Air cleaner element *
- 5) Fuel filter element *
- 6) Air cleaner gasket
- 7) Air intake pipe (manifold) gasket
- 8) Muffler gasket

* Any warranted parts which is scheduled for replacement as required maintenance shall be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part and component.

The defective warranty period is two years and complete details are including in the "CALIFORNIA EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY STATEMENT, YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS" received with your engine.

5. MAINTENANCE SCHEDULE

To maintain optimum engine performance and compliance with THE CALIFORNIA ULG RULE, it is necessary that the maintenance schedule be adhered to.

Regular schedule maintenance is major key to engine service life and emission regulation compliance. It is of utmost importance that scheduled maintenance requirements are performed on a timely basis.

See the maintenance schedule provided in this owner's manual.

I. CALIFORNIA EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The California Air Resources Board and Yanmar Diesel Engine Company Limited are pleased to explain the California emission control system warranty on your 1995 and later Utility, Lawn and Garden equipment engines. In California, new Utility, Lawn and Garden equipment engines must be designed, built, and equipped to meet the state's stringent anti-smog standards. Yanmar Diesel Engine company Limited must warrant the California emission control system on your Utility, Lawn and Garden equipment engine for the period of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your Utility, Lawn and Garden equipment engine.

Your California emission control system includes parts such as the fuel injection pump, the fuel injection nozzle, and the high-pressure fuel line. Also included are the air filter element, and the fuel filter element which are covered under this California emission control system warranty only to the first maintenance schedule replacement.

Where a warrantable condition exists, Yanmar Diesel Engine Company Limited will repair your Utility, Lawn and Garden equipment engine California emission control system parts or components at no cost to you including diagnosis, parts, and labor.

MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE

1995 and later Utility, Lawn and Garden equipment engines California emission control system parts and components are warranted for the period of TWO YEARS (24 months). If any California emission control system part or component on your Utility, Lawn and Garden equipment engine is defective, the part or component will be repaired or replaced by Yanmar Diesel Engine Company Limited.

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES

As the Utility, Lawn and Garden equipment engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. Yanmar Diesel Engine Company Limited recommends that you retain all receipts covering maintenance on your Utility, Lawn and Garden equipment engine, but Yanmar Diesel Engine Company Limited cannot deny warranty solely for the lack of receipts for you failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

As the Utility, Lawn and Garden equipment engine owner, you should be aware, however, that Yanmar Diesel Engine Company Limited may deny you warranty coverage if your Utility, Lawn and Garden equipment engine or a part or component has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your Utility, Lawn and Garden equipment engine to an authorized Yanmar dealer as soon as a problem exists. The emission control system parts or component repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a Yanmar customer service representative at 708-541-1900.

II. MANUFACTURER'S EXPLANATION OF EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY COVERAGE

A. WARRANTY COMMENCEMENT DATE :

The California emission control system warranty period begins on the date the engine or equipment is delivered to the original retail purchaser.

B. LENGTH OF COVERAGE :

Yanmar Diesel Engine Company limited warrants to the original owner and each subsequent purchaser that the engine emission control system is free from defects in materials and workmanship which cause the failure of a warranted California emission control system part or component for a period of two years (24 months) beginning the day the Utility, Lawn and Garden engine is delivered to the original purchaser.

C. WHAT IS COVERED :

1.REPAIR OR REPLACEMENT OF PARTS :

Repair or replacement of any California emission control system warranted part or component will be performed at no charge to the owner at a Yanmar authorized service dealer. To obtain the phone number of your nearest Yanmar authorized service dealer call the customer service representative at 708-541-1900.

2. WARRANTY PERIOD :

Any warranted California emission control system part or component which is not scheduled for replacement as required maintenances, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of repair or replacement as necessary, shall be warranted for the warranty period. Any warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance shall be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part or component.

3. DIAGNOSIS :

The owner shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a California emission control system warranted part or component is defective, if the diagnostic work is performed at a Yanmar authorized service dealer.

4. CONSEQUENTIAL DAMAGES :

Yanmar Diesel Engine Company Limited is liable for damages to other engine parts or components caused by the failure of a emission control system part or component within the above stated California emission control system warranty period.

D. WHAT IS NOT COVERED :

1.Failures caused by abuse, neglect, or improper maintenance.

2.Add-on or modified parts :

The use of add-on or modified parts can be grounds for disallowing a warranty claim. Yanmar Diesel Engine Company Limited is not liable to cover failures of emission control system parts or components caused by the use of add-on or modified parts.

3.Use of fuel other than the California title 13, CCR section 2282 (g) (3) , low sulfur, low aromatic, with a cetane number of 48 minimum, will nullify this warranty.

E.HOW TO FILE A CLAIM :

Warranty claims for California Emission Control System parts or components are to be filed by the Yanmar authorized servicing dealer on behalf of the engine owner.

F.WHERE TO GET WARRANTY SERVICE :

Warranty service or repairs shall be provided at all Yanmar authorized service dealers which can generally be found in the YELLOW PAGES of your regional phone directory or call the customer service representative at 708-541-1900 for the location of the nearest Yanmar authorized service dealer.

G.MAINTENANCE, REPLACEMENT AND REPAIR OF EMISSION CONTROL SYSTEM

RELATED PARTS :

Any Yanmar approved replacement part may be used in the performance of any warranty maintenance or repairs on emission control system parts or components, and must be provided without charge to the owner if the part is still under the California emission control system warranty.

H.EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY PARTS LIST :

PART NAME
Fuel Injection Pump
Fuel Injection Nozzle
High Pressure Fuel Oil Line
Air Cleaner Element
Fuel Filter Element
Air Cleaner Gasket
Air Intake Pipe (Manifold) Gasket
Muffler Gasket

I.MAINTENANCE STATEMENTS :

The owner is responsible for the performance of the required maintenance, as defined by Yanmar Diesel Engine Company Limited within the operator's manual provided with the engine at the time of delivery of the Utility, Lawn and Garden equipment engine.

FRANÇAIS

MOTEUR DIESEL SERIE TNE

MODE D' EMPLOI

MODE D'EMPLOI pour moteurs YANMAR Série TNE

Nos félicitations pour votre choix d'un produit YANMAR de la S.A. MOTEURS DIESEL YANMAR.

Ce Manuel de fonctionnement vous explique comment faire fonctionner et entretenir votre nouveau moteur TNE Yanmar. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le moteur TNE de manière à s'assurer d'une manipulation et d'un fonctionnement appropriés. Suivez attentivement les instructions données pour pouvoir conserver votre moteur dans des conditions de marche optimales. Si vous avez n'importe quelle question concernant ce manuel, veuillez contacter votre revendeur Yanmar le plus proche de votre domicile.

Ce Mode d'Emploi intéressera les points principaux pour le fonctionnement du moteur TNE. Les photos dans ce manuel sont basées sur le moteur 4TNE84.

De façon à pouvoir vous assurer de travailler dans des conditions de sécurité, veuillez lire les instructions concernant les précautions à suivre pour un fonctionnement sans danger du moteur TNE.

Il est recommandé de bien faire attention aux instructions précédées des mots suivants.



AVERTISSEMENT:

Signale une grande possibilité de blessure ou risque mortel si les précautions ne sont pas prises.



PRÉCAUTION:

Signale une possibilité de blessure ou d'endommagement de l'équipement si les précautions ne sont pas prises au cas où les instructions ne sont pas respectées.

Note:

Offre des renseignements importants.



Si un problème survient, ou si vous aviez n'importe quelle question à poser concernant le moteur, veuillez contacter un revendeur Yanmar agréé.



AVERTISSEMENT:

Le moteur TNE Yanmar est conçu pour offrir des opérations sûres et fiables à condition qu'il soit manipulé conformément aux instructions. Il est donc recommandé de lire et de bien comprendre les instructions données dans le Mode d'Emploi avant d'utiliser cette machine. Si ceci n'est pas pris en considération, il pourrait se produire des blessures ou un endommagement de l'équipement.

CONSEILS POUR UNE BONNE SECURITE

CONSEILS POUR UNE BONNE SECURITE

AVERTISSEMENT:

1. COMMENT EVITER DES RISQUES D'INCENDIE

- Ne jamais ajouter du combustible dans le réservoir de combustible pendant que la machine est en fonctionnement. Nettoyer toute trace de combustible avec un chiffon bien propre. Maintenir l'essence, le kerosène, les alumettes ou autres explosifs et produits inflammables loin du générateur, car la température autour du silencieux d'échappement est très élevée durant les opérations.
- Pour éviter tout risque d'incendie et fournir une ventilation appropriée, éloigner le moteur à au moins 3 pieds (1 mètre) des édifices ou autres équipements durant les opérations.

2. COMMENT EMPECHER LA PRESENCE DE GAZ D'ECHAPPEMENT

- Le gaz d'échappement contient de l'oxyde de carbone toxique.
- Ne jamais utiliser le moteur dans des endroits faiblement ventilés tels que dans des intérieurs, des passages souterrains ou des tunnels. Si un fonctionnement à l'intérieur est inévitable, prévoir une ventilation adéquate.

3. COMMENT EVITER LES BRULURES

- Ne jamais toucher au silencieux d'échappement, au couvercle du silencieux ou au bâti du moteur pendant que le moteur est en marche ou est encore chaud.

4. AUTRES CONSEILS INTERESSANT LA SECURITE

- Il est recommandé de bien savoir comment arrêter immédiatement le moteur et comprendre le fonctionnement de toutes les commandes. Ne jamais laisser d'autres personnes utiliser le moteur sans avoir donné les instructions nécessaires.
- Porter toujours des vêtements appropriés lorsque l'on fait fonctionner le moteur.
- Ne jamais utiliser cette machine lorsque l'on a bu de l'alcool.
- Eloigner les enfants et les animaux du moteur lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- S'éloigner des pièces rotatives pendant la marche du moteur.
- Lorsque le moteur est accouplé à une machine, veiller à fournir des couvercles appropriés à la courroie, à l'accouplement et aux autres pièces dangereuses.
- Travailler conformément aux règlements de la zone des travaux. En particulier, veiller à bien assurer une bonne communication avec tout le monde lorsque l'on travaille en groupe.
- Utiliser des outils et équipements appropriés.

5. LORSQUE L'ON CHARGE LA BATTERIE



- L'électrolyte de la batterie contient de l'acide sulfurique. Par conséquent, protéger les yeux, la peau et les vêtements. En cas de contact avec l'acide sulfurique, rincer complètement avec de l'eau et se rendre immédiatement chez le médecin, surtout si les yeux ont été touchés.
- Les batteries génèrent de l'hydrogène qui peut être très explosif. Il est donc recommandé de ne pas fumer ou approcher une flamme ou encore de produire des étincelles à proximité d'une batterie, surtout au moment où l'on charge la batterie.
- Charger la batterie dans un endroit bien ventilé.

TABLE DES MATIERES

1.	Désignation des pièces	1
2.	Spécifications	2
3.	Principes de base qui doivent être maintenus pour la manipulation du moteur	3
4.	Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement	5
5.	Rodage	8
6.	Fonctionnement du moteur	10
7.	Entretien et contrôles périodiques	15
8.	Mise en dépôt pour une longue période de temps	21
9.	Dépannage	22

1. Désignation des pièces

1.1. Désignation des pièces (Série TNE)



2. Spécifications

2. Spécifications

Modèle	Type	Moteur Diesel à refroidissement à eau, 4 temps																		
		Alésage	Coupe	No. of cylindres	Aspiration	Système de combustion	Dirigement de l'écoulement	Système de lubrification	Radiateur	lubrification forcée par Trocoid pompe	Électrique	Dimensions	Capacité de refroidissement (Max/Util)	Capacité de refroidissement non compressée (Max/Util)	Capacité de la cuve (Max/Util)	A/V	Capacité de refroidissement (stANDARD)			
1 TNF68(C)	3TNF68(C)	3TNF78A(C)	3TNF78A(C)	2	3	3	3	4	4	3	4	68 (2.68)	74 (2.91)	78 (3.07)	82 (3.23)	84 (3.31)	88 (3.46)	88 (3.31)	84 (3.31)	84 (3.31)
2 TNF68(C)	3TNF68(C)	3TNF78A(C)	3TNF78A(C)	3	3	3	3	4	4	3	4	72 (2.83)	78 (3.07)	84 (3.31)	88 (3.46)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	
3	401 (15.79)	401 (15.79)	440 (17.32)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	112/128	70/81	59/65	112/128	138/155	160/170	160/170	142/160	165/175	
4	495 (19.49)	496 (19.53)	496 (19.53)	496.5 (18.25)	496.5 (18.25)	498 (19.25)	498 (19.13)	498 (19.13)	632 (24.88)	632 (24.88)	2.4 / 1.0	1.6/0.6	2.4 / 1.0	3.6 / 1.3	4.7 / 1.8	5.8 / 2.3	4.7 / 1.8	5.8 / 2.3	4.7 / 1.8	
5	401 (15.79)	401 (15.79)	440 (17.32)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	15/12	15/12	15/12	1.8	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	
6	495 (19.49)	496 (19.53)	496 (19.53)	496.5 (18.25)	496.5 (18.25)	498 (19.25)	498 (19.13)	498 (19.13)	632 (24.88)	632 (24.88)	15/12	15/12	15/12	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
7	495 (19.49)	496 (19.53)	496 (19.53)	496.5 (18.25)	496.5 (18.25)	498 (19.25)	498 (19.13)	498 (19.13)	632 (24.88)	632 (24.88)	15/12	15/12	15/12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	

*1: Le nom "TNE" du moteur est soumis à réglementation CARB. TN
 *2: Les dimensions du moteur sont d'après le moteur spécifique VM de la série Yanmar
 *3: Les poids du moteur sont d'après le moteur spécifique VM de la série Yanmar.
 *4: La conformance de l'huile lubrifiante est testée après le moteur spécifique VM de la série Yanmar avec centre-plaque (VENTILATEUR - Volute moteur).

Yanmar a accès direct du niveau d'huile standard. Utilisez vous assurer d'obéir le règlement sur la jauge du niveau d'huile (se référer à la page 5 de ce manuel) et de lire le manuel fourni pour le fabriquant de la machine.

3. Principes de base qui doivent être maintenus pour la manipulation du moteur

Observez strictement les règles suivantes afin de prolonger la durée de service de votre moteur.

No.	Items à respecter	Détails et problèmes qui peuvent se produire quand on oublie les instructions
1	Effectuer le rodage quand le moteur est encore nouveau.	Lorsque le moteur est encore nouveau, des applications de charges lourdes peuvent réduire la durée de service du moteur. Observer les instructions suivantes lorsque le moteur est encore nouveau.
2	Veiller à bien chauffer le moteur.	Réchauffer le moteur au ralenti pendant environ 5 minutes après avoir démarré le moteur pour faire pénétrer l'huile de lubrification dans toutes les pièces du moteur. Si le moteur n'est pas assez réchauffé, les pièces rotatives risqueront de s'user remarquablement.
3	Utilisation du combustible avec un cétane d'une valeur supérieure à 45.	Si un combustible de qualité inférieure est utilisé, des erreurs de démarrage se produiront et le moteur émettra une fumée d'échappement blanche bleuâtre.
4	Vidanger le réservoir de combustible.	Avant de faire marcher le moteur, ouvrir le robinet de vidange du réservoir de combustible et enlever les précipitations du combustible.
5	Utiliser une huile de lubrification de haute qualité	L'emploi d'une huile de lubrification de mauvaise qualité causera le grippage de la chemise du piston, une usure excessive des pièces mobiles et autres ennuis. La durée de service du moteur sera ainsi réduite.
6	Veiller à bien remplacer l'huile de lubrification et l'élément du filtre de lubrification régulièrement.	Intervalle de remplacement de l'huile de lubrification: 1ère fois . . . Après 50 heures 2ème fois et par la suite . . . Toutes les 200 heures. Intervalle de remplacement de l'élément: 1ère fois . . . Après 50 heures. 2ème fois et par la suite . . . Toutes les 400 heures.  PRECAUTION: <ul style="list-style-type: none">• L'emploi d'une huile de lubrification vieille entraînera une usure rapide des pièces du moteur et causera des ennuis au moteur.• La pression de l'huile tombera si l'élément est usagé ou obstrué par de la poussière. Cela provoquera un grippage dans le palier principal et si de la poussière y pénètre cela l'usera plus rapidement.

3. Principes de base qui doivent être maintenus pour la manipulation du moteur

7	Utiliser de l'eau de pluie ou de robinet propre pour le refroidissement.	L'eau dure des puits produira des dépôts de tartre dans le système de refroidissement de l'eau. Cela diminuera l'efficacité du refroidissement et la température de l'eau de refroidissement s'élèvera trop, provoquant un grippage du piston.
8	Ajouter un agent anti-rouille à l'eau de refroidissement	La rouille dans l'eau de refroidissement non seulement accélérera la corrosion du système mais raccourcira la durée de service du moteur avec perte d'efficacité de refroidissement.
9	Utiliser un anti-gel dans les zones froides	L'anti-gel empêchera l'eau refroidissement de se congeler et le moteur de présenter des craquelures. Si l'eau de refroidissement se congèle, elle causera des craquelures au bloc-cylindre, radiateur ou pompe d'eau de refroidissement. Par conséquent, si l'anti-gel n'est pas utilisé, veiller à bien vidanger l'eau de refroidissement.
10	Remplacer l'eau de refroidissement tous les ans.	L'eau de refroidissement contaminée présente une efficacité de refroidissement basse et par conséquent la température du l'eau de refroidissement peut augmenter excessivement. Ceci causera le grippage du moteur.
11	Avant chaque opération, toujours contrôler le niveau de refroidissement dans le réservoir auxiliaire d'eau de refroidissement (Moteurs avec réservoir auxiliaire seulement). En outre, vérifier le niveau de l'eau de refroidissement dans le réservoir d'eau de refroidissement au moins une fois par semaine.	Si l'eau de refroidissement est épuisée, la température de l'eau de refroidissement augmentera excessivement et ceci causera un grippage du moteur.
12	Vérifier et régler la tension de la courroie du générateur de chargement/ventilateur.	Une tension de courroie incorrecte ne pourra pas transmettre normalement la puissance de transmission et ceci causera un réchauffement excessif et endommagera la courroie.
13	Ne pas faire marcher le moteur de démarrage pendant plus de 15 sec. de manière continue.	Un emploi continu du moteur de démarrage pendant plus de 15 secondes endommagera le moteur.
14	Observer les conseils indiqués sur les étiquettes de précautions et qui peuvent être appliquées par le constructeur de la machine.	

4. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

4. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

4-1. Sélection et manipulation du combustible


(1) Sélection du combustible

Utiliser un combustible Diesel qui est approprié au moteur. (Utiliser une huile légère avec une valeur de cétane de plus de 45).

(2) Manipulation du combustible

1) L'eau et la poussière dans le combustible causeront des défauts du moteur.

2) Laisser le tonneau de combustible rester vertical plusieurs jours afin de déposer au fond l'eau et la poussière. Utiliser le combustible qui se trouve à la couche supérieure.



4-2. Choix et remplissage de l'huile de graissage


(1) Sélection

Rien n'influence plus le rendement et la durabilité de votre moteur que l'huile de lubrification utilisée. Si une huile inférieure est employée, ou si l'huile du moteur n'est pas changée régulièrement, il y aura augmentation des risques de grippage de piston, de calage des segments de piston et une usure accélérée de la chemise de cylindre, des roulements ou autres composantes mobiles. Et dans ce

cas la durée de service du moteur sera raccourcie remarquablement. Yanmar recommande l'huile CC/CD de "API Engine Service Classification".

HUILE POUR MOTEUR

YANMAR recommande l'huile CC ou CD du classement d'entretien pour moteurs API. (Institut américain du pétrole). Utiliser toujours une huile avec une viscosité appropriée à la température ambiante dans laquelle le moteur doit être utilisé. Employer le graphique ci-dessous lors du choix de l'huile pour le moteur.



(2) Approvisionnement en huile de graissage au carter-moteur

Retirer le bouchon de l'orifice de remplissage (jaune) pour approvisionner en huile de graissage le carter-moteur.



Introduire la jauge de niveau d'huile dans l'orifice et vérifier si l'huile arrive jusqu'à la limite supérieure de la jauge à huile.



4. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

⚠ PRECAUTION:

- Une certaine période de temps s'écoulera avant que l'huile de lubrification fournie à partir de l'orifice de remplissage ne remplisse complètement le carter-moteur. Attendre environ 3 minutes puis vérifier de nouveau le niveau d'huile.

• Lorsque l'on vérifie l'huile, veiller à ce que le moteur soit bien placé à niveau. Il sera difficile de prendre une lecture correcte du niveau si le moteur est incliné.

- La quantité d'huile de lubrification dans le carter-moteur diminue au cours du rodage d'un moteur nouveau, car l'huile s'étend au refroidisseur d'huile de lubrification et la tuyauterie d'huile de lubrification. Interrrompre immédiatement le fonctionnement du moteur et attendre pendant environ 3 minutes avant de recontrôler le niveau d'huile.
- Ne jamais oublier de remplir le carter-moteur d'huile de graissage de manière à ce que le niveau soit au-dessus du repère de la limite supérieure de la jauge du niveau d'huile.

2) Utilisation d'un anti-gel

Utiliser de l'anti-gel au cas où l'on prévoit que la température tombera en dessous du point de congélation. L'usage d'un anti-gel éliminera la nécessité de vidange quotidien de l'eau de refroidissement. Pour une bonne sécurité, choisir une température qui est d'environ 5°C plus basse que la température minimum de la localité où l'on utilise ce moteur, puis décider le rapport de mélange selon les instructions données par le fabricant d'anti-gel.

⚠ PRECAUTION:

- Pour utiliser la solution anti-gel, vidanger tout d'abord complètement l'eau de refroidissement du radiateur et du moteur, puis verser le mélange de l'anti-gel jusqu'à la bouché de l'orifice de remplissage de l'eau de refroidissement du radiateur.
- Faire marcher le moteur pendant environ 30 minutes pour mélanger complètement la solution anti-gel avec l'eau, puis remiser le moteur.

4-3. Eau de refroidissement

(1) Manipulation de l'eau de refroidissement

- 1) Utiliser l'eau de robinet propre (avec un agent anti-rouille).

⚠ PRECAUTION:

L'eau dure des puits ou l'eau de mer produira de la rouille au système d'eau de refroidissement. Ceci réduira l'efficacité de refroidissement et pourra causer un réchauffement excessif.

- 3) Si l'on n'utilise pas l'anti-gel en hiver, vidanger l'eau de refroidissement du radiateur et du cylindre après chaque opération.

4. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement



▲ PRECAUTION:

Si on laisse l'eau de refroidissement dans le moteur, elle risquera de se congeler et causer des craquelures au radiateur, à la pompe d'eau de refroidissement et au cylindre.

(2) Vérification et fourniture de l'eau de refroidissement

1) Approvisionnement d'eau au radiateur

Retirer le bouchon à la partie supérieure du radiateur de manière à y ajouter de l'eau de refroidissement. Le bouchon peut être enlevé en le tournant d'environ 120 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant d'effectuer le rodage du moteur, remplir avec de l'eau de robinet propre jusqu'à la bouche de l'orifice de remplissage. Pour serrer, introduire le brossage postérieur du bouchon dans la rainure de l'orifice de remplissage et tourner en appuyant sur le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.



(3) Vidange de l'eau de refroidissement

▲ AVERTISSEMENT:

L'eau de refroidissement gèle sous une température froide si une solution anti-gel ou une quantité appropriée d'un mélange anti-gel n'est pas utilisée. Assurez-vous de vidanger l'eau de refroidissement après avoir arrêté le moteur. De même, vidangez complètement l'eau de refroidissement avant de remiser pendant une longue période de temps. Sinon, l'eau dans le cylindre risque de geler et de fissurer ce dernier.

• Avant de vidanger l'eau de refroidissement, enlever le capuchon de pression du radiateur. Si ce capuchon n'est pas enlevé, la vidange sera difficile à exécuter et risquera d'être incomplète.

• Le moteur doit être froid.


Eviter de se brûler lorsque l'on enlève le capuchon de pression. Eloigner sa face du capuchon, le recouvrir avec un vieux chiffon, allonger son bras et tourner lentement le capuchon afin de réduire la pression à l'intérieur du radiateur.

- 2) Vérification et remplissage avec de l'eau de refroidissement (Moteurs avec un réservoir auxiliaire)
Vérifier le niveau de l'eau de refroidissement par rapport aux repères "Full" (plein) et "Low" (bas) indiqués sur le réservoir auxiliaire.


Retirer le bouchon à la partie supérieure pour faire le plein. Remplir jusqu'au repère "Full" (plein).

4. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

5. Rodage




1) Desserrer le bouchon de vidange du côté du corps du cylindre pour vidanger l'eau du cylindre.



(1) Vidange du réservoir de carburant


Même lorsque l'on utilise seulement le combustible provenant de la couche supérieure du tonneau de combustible, il y aura cependant un peu d'impuretés composées de poussières et d'eau. Ces impuretés doivent être éliminées avant d'atteindre les pièces internes du moteur.

Veiller à bien installer un collecteur de précipitations et un robinet de vidange au fond du réservoir de combustible. Avant d'utiliser le moteur, ouvrir le robinet et éliminer les sédiments de combustible.



(2) Vidange du filtre de combustible

Avant les opérations, vérifier s'il y a de l'eau ou de la poussière dans le récipient en plastique transparent du filtre de combustible. Si le dépôt de poussière est considérable, démonter et nettoyer le filtre. (Suivre cette instruction avec les modèles de moteur ayant un collecteur d'eau).



5. Rodage

Faire fonctionner le nouveau moteur en respectant les procédures suivantes.

5-1. Combustible

Fournir du combustible au réservoir de combustible.

PRECAUTION:

Pour éviter tout débordement de combustible, remplir jusqu'à 80 à 90% de la capacité du réservoir.

Au cours des opérations ultérieures du moteur, respecter les instructions suivantes:

(3) Ne pas fournir de combustible pendant que le moteur est en marche.


AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque d'incendie, interrompre le fonctionnement du moteur avant de faire le plein.

5-2. Purge d'air (Aucun type d'autopurge)

Le système de combustible part du réservoir de combustible à travers le filtre de combustible, la pompe d'injection de combus-tible et la tuyauterie de haute pression, vers les injecteurs de combustible. Le combustible n'est pas injecté si l'air est admis dans le système de combustible. Purger l'air en procédant de la manière suivante:


- (1) Tourner le levier de régulation de vitesse sur la position "RUN".
- (2) Tourner le robinet du filtre de combustible sur la position d'ouverture "OPEN".



1) Purger l'air du filtre de combustible et de la pompe d'injection de combustible.

2) Desserer tout d'abord la vis A pour purger l'air et laisser le combustible s'échapper. Veiller à ce que le combustible ne contienne pas de bulles d'air et serrer le boulon.

3) Répéter la procédure (2) pour la vis B et celle C.



- (3) Lorsque l'on actionne le levier d'amorçage sur la pompe d'alimentation de combustible.

- (4) Pour le filtre de combustible avec collecteur d'eau (séparateur de sédiments), suivre les mêmes procédures que pour (2) et (3) mentionnés ci-dessus.

5. Rodage 6. Fonctionnement du moteur

5-3. Lubrification des pièces du moteur

(1) Lubrifier le levier de régulation de vitesse.

5-4. Comment distribuer l'huile de lubrification

Si l'on utilise le moteur après une longue période d'inactivité (pour plus d'un mois), il sera nécessaire de faire circuler l'huile de lubrification de la manière suivante, avant de reprendre les opérations normales du moteur.

(1) Déconnecter la machine.
(Interrompre l'embrayage).

(2) Déplacer le levier de l'accélérateur sur la position d'arrêt "STOP".

(3) Régler la clef du démarreur sur la position de démarrage "START" et faire marcher le moteur pendant environ 15 secondes.

(4) Attendre pendant environ 15 à 20 secondes, puis faire marcher le moteur de nouveau pendant 15 autres secondes. (Répéter cette procédure 2 ou 3 fois).

5-5. Contrôle des lampes-témoin

Vérifier que les lampes-témoin du tableau de bord soient telles qu'indiquées ci-dessous lorsque la clé du démarreur est mise en marche et que le moteur n'est pas en train de fonctionner.

Lampes-témoin	Lampe d'alarme de pression basse d'huile le lubrification	Allumée
Lampe de charge		Allumée
Lampe d'alarme de température du l'eau de refroidissement		Eteinte

Si un tableau de bord Yanmar est installé.

6. Fonctionnement du moteur


6-1. Fonctionnement du moteur
Nettoyer l'emplacement autour du moteur.
Enlever les outils ou autres obstacles du voisinage du volant, des pièces rotatives et du sommet du moteur.

Avant de faire marcher le moteur, vérifier s'il n'y a pas d'obstacles autour du moteur, surtout autour des pièces rotatives.

6-1. Démarrage

(1) Déconnecter la machine.

(2) Tourner le robinet de combustible sur la position d'ouverture "OPEN".



(3) Por les modèles avec collecteur d'eau, tourner le robinet et le robinet de combustible sur la position d'ouverture "OPEN".

(4) Tourner le levier de l'accélérateur sur la position de démarrage "START", pour démarrer le moteur.


(5) Tourner la clef du commutateur du démarreur sur la position de démarrage "START", pour démarrer le moteur.

6. Fonctionnement du moteur

Démarrage par temps froid

- Tourner la clef du démarreur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la position "HEAT" (ou "GLOW") et la maintenir sur cette position pendant environ 15 à 20 secondes.

- Puis, remettre la clef du démarreur sur la position "START" (démarrage) pour démarrer le moteur.



Une fois que le moteur a démarré, relâcher la clef. Celle-ci retournera automatiquement sur la position "ON" (en fonctionnement). (Ne pas déconnecter le commutateur de la batterie même si le moteur a démarré). Sur la position "ON", les indicateurs du tableau des instruments se mettent à fonctionner.

⚠ PRECAUTION:

Protection de la batterie

Ne pas faire marcher le moteur du démarreur pendant plus de 15 secondes à chaque fois. Si le moteur ne peut démarrer, attendre environ 30 secondes avant d'utiliser le démarreur.

Réredémarrage du moteur

Veiller à bien vérifier si le volant s'est arrêté complètement avant de tourner le commutateur du démarreur sur la position de démarrage "START".

⚠ PRECAUTION:


- L'huile de lubrification ne s'étendra pas complètement au roulement principal et aux autres pièces mobiles pendant une certaine période après le démarrage. Pour protéger ces pièces contre l'usure, il sera nécessaire de faire marcher le moteur au ralenti pendant environ 5 minutes.

- Pour le rodage, faire marcher le moteur à basse vitesse pendant environ 15 à 20 minutes.

- On risque d'endommager le moteur de démarrage ou le volant si l'on actionne le commutateur du démarreur pendant que le volant est en mouvement.
- Les moteurs avec un relais de sécurité au circuit ne peuvent pas démarrer de nouveau à moins que le commutateur du démarreur n'ait été déconnecté une fois depuis le démarrage du moteur du démarreur.

- (2) Augmenter la vitesse du moteur à plus de 800 tours/minute et vérifier si la lampe témoin d'alarme de pression basse d'huile et la lampe témoin de charge sont éteintes.

6. Fonctionnement du moteur



(3) Eviter le fonctionnement dans la gamme de résonance

AVERTISSEMENT :

Selon le type de machine entraînée, les vibrations du moteur seront excessives à une certaine gamme de vitesse à cause de la résonance du moteur avec le banc du moteur. Dans ce cas il est nécessaire d'éviter le fonctionnement du moteur dans cette gamme.

(4) Lampes d'alarme

AVERTISSEMENT :

Si les témoins d'avertissement ne s'éteignent pas encore lorsque le régime du moteur s'élève au-dessus de 1000 tr/min., le moteur est défectueux. Dans ce cas, arrêtez immédiatement le moteur et contactez votre revendeur Yanmar le plus proche.

6-3. Précautions durant le fonctionnement du moteur

Durant le fonctionnement du moteur, vérifier les points suivants une ou deux fois par jour.

(1) Couleur du gaz d'échappement


La couleur noire des gaz d'échappement indique que le moteur est soumis à un effort ou qu'il est fatigué. Si on continue à le faire fonctionner, cela diminuera sa longévité. Arrêter le fonctionnement du moteur lorsque des gaz d'échappement noirs sont émis.

(2) Fuite d'eau et d'huile

Vérifier s'il n'y a pas de fuites d'eau, d'huile ou de gaz de combustion, des boulons desserrés ou un bruit abnormal, des vibrations excessives ou une surchauffe du moteur. Si l'on observe n'importe quelle anomalie, arrêter le moteur et contacter le revendeur Yanmar le plus proche.

• Lampe témoin de pression basse d'huile ("OIL")

Si la lampe d'alarme de pression basse d'huile s'allume ou s'éteint pendant que le moteur marche à une vitesse supérieure au ralenti, vérifier si l'huile de lubrification est à un niveau excessivement bas. Sinon, cela signifie qu'il y a un fait anormal dans le circuit d'huile de lubrification. Un fonctionnement continu causera le grippage du moteur. Interrrompre immédiatement la marche du moteur et consulter le distributeur Yanmar.



(Note) :

Pour vérifier le niveau de l'huile de lubrification, interrompre le moteur et attendre pendant plus de 3 minutes.

6. Fonctionnement du moteur

• Lampe témoin de charge ("CHG")

Si le témoin d'avertissement de charge s'allume ou reste éclairé pendant que le moteur est en train de tourner à plus de 800 tr/min., c'est qu'il y a un défaut soit dans le circuit de charge soit à la courroie du ventilateur (patinage ou endommagement). Arrêtez le moteur et vérifiez. Si la courroie du ventilateur fonctionne correctement, contactez alors votre revendeur Yanmar le plus proche.

• Lampe témoin de température de l'eau de refroidissement

Si pendant une opération de charge le témoin d'avertissement de l'eau de refroidissement reste allumé, le moteur est surchauffé. Dans ce cas, arrêtez immédiatement le moteur et vérifiez la tension de la courroie du ventilateur ainsi que le niveau de l'eau de refroidissement. Si tous deux sont corrects, contactez alors votre revendeur Yanmar le plus proche.

⚠ AVERTISSEMENT:

- Ne pas contrôler le niveau de l'eau de refroidissement pendant que le radiateur est encore chaud. De la vapeur ou de l'eau chaude peut s'échapper violement si le bouchon du radiateur est enlevé immédiatement après que le moteur s'est arrêté.

⚠ PRECAUTION:

- Si le moteur est arrêté immédiatement après avoir retiré une charge, la température des pièces du moteur s'élèvera brusquement, provoquant une panne ou un dérangement du moteur.

Faire toujours tourner le moteur sans charge et à faible vitesse pendant environ 5 minutes.

• Lorsque l'on enlève le bouchon du radiateur, éloigner sa figure et recouvrir le bouchon avec un chiffon. Tourner le bouchon lentement pour libérer la pression du radiateur.

(5) Bruits anormaux

Si un bruit anormal est entendu pendant la marche du moteur, arrêtez aussitôt le moteur et localisez la cause du bruit. Si vous ne pouvez la situer, contactez votre revendeur Yanmar le plus proche.

6-4. Arrêt du moteur

(1) Faire marcher le moteur au ralenti avant de l'interrompre.

- 1) Pour interrompre la marche du moteur, déconnecter la machine et faire marcher le moteur au ralenti pendant environ 5 minutes.

- 2) Ramener en arrière le levier de régulation de vitesse sur la position "Continuous use" (utilisation continue).

Il sera nécessaire d'augmenter une fois encore la vitesse du moteur de manière à décharger le carbone doux du cylindre.

- 3) Diminuer le régime du moteur à la vitesse du ralenti le plus réduit, et couper l'arrivée du carburant pour arrêter le moteur.

- (2) Après l'arrêt du moteur
- Après avoir interrompu la marche du moteur, fermer le robinet de combustible ou le robinet du séparateur huile/eau.

(3) Eliminer toute trace de poussière et de terre et nettoyer le moteur.

- (4) Déconnecter le commutateur de la batterie (si le moteur est équipé de ce commutateur).

- (5) Retirer la clef du démarreur.

6. Fonctionnement du moteur

A AVERTISSEMENT:

Arrêt d'urgence

Si le moteur ne peut pas être arrêté avec le levier de l'accélérateur sur la position d'arrêt et si le moteur continue à fonctionner à grande vitesse, interrompre le fonctionnement du moteur de la manière suivante:

- (a) Bloquer l'alimentation d'air.
- (b) Fermer le robinet de carburant.
- (c) Desserrez tous les écrous, soit sur le côté de la pompe d'injection soit sur le côté de l'injecteur de carburant. Cela coupera l'alimentation en carburant et le moteur s'arrêtera.



En pareils cas, contacter le revendeur Yanmar le plus proche pour qu'il localise les causes du problème et que le moteur soit réparé.

7. Entretien et contrôles périodiques

L'entretien et les contrôles périodiques sont essentiels pour conserver le moteur

durable et en bon état. Le diagramme indiqué ci-après décrit les contrôles et l'intervalle d'exécution de ces contrôles.

Pièce	Article	Chaque jour	Chaque mois ou toutes les 50 heures	Tous les 3 mois ou toutes les 200 heures	Tous les 6 mois ou toutes les 400 heures	Chaque année ou toutes les 1000 heures
Vérifier le niveau du carburant et faire le plein si c'est nécessaire	<input type="radio"/> avant le fonctionnement					
Vidanger le réservoir de carburant	une fois par mois					
*Nettoyer le filtre du carburant			<input type="radio"/>			
*Remplacer l'élément du filtre du carburant				<input type="radio"/>		
Vidanger le séparateur d'eau si on en utilise un			<input type="radio"/>			
Vérifier s'il n'y a pas de fuites de l'huile de graissage	<input type="radio"/> après le fonctionnement					
*Injecteur du carburant	Vérifier la condition de l'injection				<input checked="" type="radio"/>	
*Vérifier la distribution de l'injection de carburant				<input checked="" type="radio"/>		
*Vérifier la pompe d'injection					<input checked="" type="radio"/>	
Vérifier le niveau de l'huile de lubrification dans le carter à huile et remplir si c'est nécessaire	<input type="radio"/> avant le fonctionnement					
Remplacer l'huile de lubrification		<input type="radio"/> 1ère fois	<input type="radio"/> 2ème fois et par la suite	<input type="radio"/> 2ème fois et par la suite		
Remplacer l'élément du filtre de l'huile de lubrification		<input type="radio"/> 1ère fois				
Vérifier s'il n'y a pas de fuites de l'huile de lubrification	<input type="radio"/> après le fonctionnement					
Vérifier le niveau de l'eau de refroidissement et remplir si c'est nécessaire	<input type="radio"/> avant le fonctionnement					
Nettoyer le passage de l'eau de refroidissement				<input type="radio"/>		
Remplacer l'eau de refroidissement	<input type="radio"/> une fois par an					
Vérifier s'il n'y a pas de fuites de l'eau de refroidissement	<input type="radio"/> après le fonctionnement					
Ailette du radiateur	Vérifier s'il n'y a pas d'obstruction	<input type="radio"/> avant le fonctionnement				
Régler la tension de la courroie du ventilateur		<input type="radio"/> 1ère fois	<input type="radio"/> 2ème fois et par la suite	<input type="radio"/> 2ème fois et par la suite		
Vérifier la courroie du ventilateur	<input type="radio"/> avant le fonctionnement					
*Vérifier l'élément du filtre à air			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
*Remplacer l'élément du filtre à air				<input type="radio"/>		
Vérifier le niveau du liquide de la batterie et remplir si c'est nécessaire	<input type="radio"/> avant le fonctionnement					
Vérifier les témoins d'avertissement	<input type="radio"/> lorsque le moteur est mis en marche					
Régler le jeu des soupapes d'admission et d'échappement				<input checked="" type="radio"/>		
Corps du moteur						

Les éléments marqués d'un “●” devront être réparés par un revendeur YANMAR autorisé, à moins que le propriétaire de cette machine ne possède les outils appropriés et ne soit qualifié. Les pièces marquées d'un astérisque “*” sont appartenées aux normes CARB ULG.

7. Entretien et contrôles périodiques

7-1. Contrôle et réglage du système de combustible


(1) Contrôle du niveau de combustible et fourniture de combustible

Fournir du combustible propre au réservoir de combustible.

Intervalle de contrôle	Chaque jour
------------------------	-------------

(2) Vidange du réservoir de combustible

Ouvrir le robinet de vidange au fond du réservoir et vidanger les sédiments.



Intervalle	Toutes les 200 heures
------------	-----------------------

(3) Vidange du filtre de combustible, nettoyage et remplacement de l'élément

Vidange

Retirer la partie inférieure du logement du filtre du carburant et en extraire l'eau et la poussière.


Intervalle de contrôle	Toutes les 200 heures
------------------------	-----------------------

Nettoyage et remplacement de l'élément

Retirer la partie inférieure du logement du filtre du carburant et nettoyer, ou remplacer l'élément.

Intervalle de contrôle	Nettoyage Toutes les 200 heures Remplacer Toutes les 400 heures
------------------------	--

Pour enlever l'élément, détacher la bague de retenue du filtre de combustible.
Nettoyer l'élément avec de l'huile légère et appliquer du l'air comprimé (2 à 3 kg/cm²) à travers l'élément pour enlever la poussière.



⚠ PRECAUTION:

Ne pas utiliser de l'essence pour nettoyer l'élément.

En outre enlever la poussière et l'eau qui se sont déposées au fond de la trappe dans le filtre de combustible.

(4) Bol de décantation (Séparateur de sédiments): en option

Suivre les mêmes instructions que pour le filtre de combustible.

7-2. Système d'huile de lubrification

(1) Vérification du niveau de l'huile dans le carter-moteur.

7. Entretien et contrôles périodiques

Avant de faire fonctionner le moteur, retirer la jauge de niveau d'huile et vérifier que le niveau de l'huile se trouve entre les limites supérieure et inférieure. Si la quantité d'huile est insuffisante, en rajouter.

Intervalle de contrôle	Chaque jour (avant les opérations)
------------------------	------------------------------------

(2) Remplacement de l'huile de lubrification

Il est recommandé de vidanger l'huile de lubrification pendant que le moteur est encore chaud. Remplacer l'huile de lubrification de la manière suivante:

Intervalle de remplacement	1ère fois: Toutes les 50 heures	2ème fois et par la suite: Toutes les 400 heures
----------------------------	------------------------------------	---

⚠ PRECAUTION:

Remplacer l'huile de lubrification plus fréquemment lorsque le moteur est utilisé dans une ambiance poussiéreuse.

(3) Remplacement du filtre d'huile de lubrification

Enlever le filtre et le remplacer.



Intervalle de remplacement	1ère fois: Toutes les 50 heures	2ème fois et par la suite: Toutes les 400 heures
----------------------------	------------------------------------	---

⚠ PRECAUTION:

Remplacer le filtre plus fréquemment lorsque le moteur est utilisé dans une ambiance poussiéreuse.

7-3. Système d'eau de refroidissement

(1) Contrôle du niveau de l'eau de refroidissement

(Moteurs avec réservoir auxiliaire)

Les contrôles quotidiens du niveau de l'eau de refroidissement peuvent s'effectuer en observant le niveau de l'eau. Si le niveau est bas, remplir jusqu'à la limite "FULL" (plein). Puis emmancher à force le couvercle.

Note:

- Contrôler le niveau d'eau de refroidissement lorsque le moteur est froid. L'eau de refroidissement du radiateur s'écoule vers le réservoir auxiliaire lorsque le moteur est encore chaud, et ceci rend impossible les contrôles.

- Vérifier le radiateur et les durites pour des fuites.

(Moteurs sans réservoir auxiliaire)


Enlever le bouchon du radiateur et vérifier le niveau de l'eau.

7. Entretien et contrôles périodiques

A AVERTISSEMENT:

- Ne pas contrôler le niveau de l'eau de refroidissement pendant que le radiateur est encore chaud. De la vapeur ou de l'eau chaude peut s'échapper violemment si le bouchon du radiateur est enlevé immédiatement après que le moteur s'est arrêté.

- Lorsque l'on enlève le bouchon du radiateur, éloigner sa figure et recouvrir le bouchon avec un chiffon. Tourner le bouchon lentement pour libérer la pression du radiateur.



Ailettes de radiateur

(3) Remplacement de l'eau de refroidissement


Si l'eau de refroidissement est contaminée, l'efficacité de l'agent anticalcaire sera diminuée.

Intervalle de remplacement	Chaque année

7-4. Système d'admission d'air

(1) Nettoyage du filtre à air


- 1) Démonter le filtre à air de façon à retirer l'élément du filtre à air. Puis, y souffler de l'air comprimé. Souffler de l'air comprimé (3 à 5 kg/cm²) à travers l'élément pour en retirer la poussière. Remonter le filtre à air dans l'ordre inverse.



Intervalle de contrôle	Chaque jour

- (2) Vérifier si l'ailette de l'élément du radiateur et l'écran du radiateur ne sont pas obstrués.

Si les ailettes sont obstruées, appliquer de l'air comprimé aux ailettes ou rincer avec de l'eau pour enlever la poussière. L'obstruction des ailettes du radiateur causera une surchauffe du moteur.




L'illustration montre un filtre à air type.

7. Entretien et contrôles périodiques

7-5. Contrôle du corps du moteur

(1) Corps du moteur

Pour la vérification et le réglage des points suivants, contactez votre revendeur Yanmar le plus proche.



Le soufflage de l'air devra être effectué à partir de l'intérieur.

Contrôles et réglages	Intervalle de service
Réglage du jeu des soupapes d'échappement	Toutes les 400 heures (ou 2 à 3 mois)

- 2) Retirer le support de l'élément du collecteur de poussière et enlever la poussière de la pièce de retenue si le filtre à air est du même type que celui de l'illustration.

⚠ PRECAUTION:

- Si le moteur doit fonctionner dans un endroit poussiéreux, nettoyer l'élément toutes les 50 heures.

- Pour enlever la poussière, ne pas frapper l'élément contre un objet solide. L'élément risque d'être déformé ou endommagé et d'aspirer de la poussière à travers les fentes.

- Ne pas percer l'élément ou faire marquer le moteur sans installer l'élément. (La poussière cause une usure rapide des pièces internes du moteur).

7-6. Contrôle de l'équipement électrique	Contrôle des lampes témoin
Intervalle de lubrification	Vérifiez si les témoins d'avertissement fonctionnent correctement. S'il y a n'importe quelle anormalité, arrêtez immédiatement le moteur et contactez votre revendeur Yanmar le plus proche.

Intervalle de contrôle	Chaque jour
------------------------	-------------

⚠ PRECAUTION:

- Ne pas contaminer l'élément avec de l'huile, etc.

7. Entretien et contrôles périodiques

Lorsque le commutateur à clef est en contact:

1) Si le moteur n'est pas en fonctionnement

Lampes d'alarme	Lampe d'alarme de pression basse d'huile Lampe d'alarme de charge Lampe d'alarme de température d'eau de refroidissement	Allumée Allumée Eteinte
-----------------	--	-------------------------------

2) Pendant que le moteur est en marche


Lampes d'alarme	Lampe d'alarme de pression basse d'huile Lampe d'alarme de charge Lampe d'alarme de température d'eau de refroidissement	Eteinte Eteinte Eteinte
-----------------	--	-------------------------------

Le tableau ci-dessus n'est effectif que sur un panneau standard Yanmar.

(1) Desserrer le boulon de réglage et déplacer le générateur de charge vers l'extérieur pour augmenter la tension, ou le déplacer vers l'intérieur pour réduire la tension.

(2) Ne pas laisser de l'huile entrer en contact avec la courroie. La courroie risque de glisser si elle est souillée par de l'huile.

Flexion de la courroie	Dans les limites de 10 à 15 mm
Intervalle de contrôle	1ère fois Toutes 50 heures 2ème fois et par la suite Toutes les 100 heures



7-7. Contrôle et réglages de la tension de la courroie du ventilateur

Une tension excessive de la courroie en "V" accélérera l'usure de la courroie et une tension insuffisante ne produira pas de puissance à la poulie tout en causant la sur-chauffe du moteur. Régler la tension de la courroie de la manière suivante:

8. Mise au dépôt pour une longue période de temps

8. Mise au dépôt pour une longue période de temps

(1) Ranger le moteur dans un emplacement bien ventilé loin de la poussière et de l'humidité.

(2) Suivre soigneusement ces instructions lorsque l'on range le moteur pour une longue période de temps (3 mois ou davantage):

- 1) Eliminer la boue, l'huile, etc., de la surface du moteur.

2) Changer l'huile du moteur.

Changer le filtre d'huile de lubrification.

3) Faire marcher le moteur une fois par mois lorsque cela est possible. Sinon suivre ces instructions à partir du début de la mise au dépôt, et par la suite tous les 6 mois.

- Enlever les soupapes d'injection de combustible des cylindres. Fournir à chaque chambre de combustion environ 2 cm³ d'huile propre pour moteur en utilisant une boîte d'huile. Fixer et serrer les soupapes d'injection.
- Tourner le levier de l'accélérateur sur la position d'arrêt "STOP".
- Tourner la clef du démarreur. Actionner le moteur pendant 10 secondes de telle manière que les parois de cylindre puissent être huilées uniformément.

4) Laisser l'eau de refroidissement avec l'anti-gel dans cet état, à condition que l'anti-gel ne soit pas trop vieux.

5) Appliquer une mince couche d'huile propre sur n'importe quelle surface à découvert du moteur.

6) Recouvrir le silencieux d'échappement, le filtre à air, etc. avec une feuille de plastique pour empêcher l'air humide de pénétrer dans le moteur. Protéger soigneusement le système électrique contre l'humidité de la même manière.


7) Enlever les batteries du moteur et les charger complètement avant de les ranger. En outre charger les batteries chaque mois au cours du dépôt, car celles-ci se déchargent naturellement (auto-décharge).

▲ PRECAUTION:

- Ne pas fournir plus de 2 cm³ d'huile à chaque cylindre, sinon l'intérieur du moteur risque d'être endommagé.

9. Dépannage

9. Dépannage



Si la cause du problème ne peut pas être identifiée,
prendre contact avec le distributeur Yanmar.

DEUTSCH

DIESELMOTOR DER SERIE TNE
BEDIENUNGSANLEITUNG

YANMAR DIESELMOTOR DER SERIE TNE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses YANMAR-Produkts von der YANMAR DIESEL ENGINE Co., Ltd.

Diese Bedienungsanleitung ist für die Bedienung und Wartung Ihres neuen TNE-Motors von Yanmar bestimmt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den TNE-Motor betreiben, um damit unsichere Handhabung und Betrieb auszuschließen. Folgen Sie den Anleitungsschritten Punkt für Punkt, um Ihren Motor im besten Betriebszustand zu halten. Sollen Sie irgendwelche Fragen bezüglich dieser Bedienungsanleitung haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem örtlichen Yanmar-Fachhändler.

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Hauptpunkte für den Betrieb des Motors. Die Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf dem Motormodell 4TNE84.

Um sichere Arbeitsbedingungen sicherzustellen, unbedingt die Vorsichtshinweise für den Bootrieb des TNE-Motors durchlesen.

Achten Sie insbesondere auf Abschnitte, die durch die folgenden Hinweise gekennzeichnet sind.



WARNUNG:

Weist auf die Möglichkeit ernster Verletzungen und Lebensgefahr hin, wenn die Anleitungen nicht korrekt befolgt werden.



VORSICHT:

Weist auf die Möglichkeit von Verletzungen und Sachschäden hin, wenn die Anleitungen nicht korrekt befolgt werden.

Zur Beachtung:
Gibt wertvolle Hinweise.

Falls Probleme auftreten, oder wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich des Motors haben, sprechen Sie bitte mit einem autorisierten Yanmar-Fachhändler.



WARNUNG:

Dieser Motor von Yanmar gewährleistet sicheren und zuverlässigen Betrieb, vorausgesetzt der Motor wird unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung betrieben.
Lesen Sie dieses Bedienungshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres neuen Motors beginnen. Unvollständige Kenntnis der Bedienvorgänge kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen und die Maschine beschädigen.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

WARNING:

1. FEUER

Niemals bei laufendem Motor Kraftstoff nachfüllen. Verschütteten Kraftstoff mit einem sauberen Tuch wegwischen. Benzin, Kerosin, Streichhölzer und andere Explosivstoffe und feuergefährliche Stoffe vom Motors fernhalten, weil die Temperatur in der Nähe des Auspuffs während des Betriebs stark ansteigt.

Um Brandgefahr zu vermeiden und für ausreichende Lüftung zu sorgen, den Motor in einem Mindestabstand von 1 m von Wänden oder anderen Maschinen aufstellen.

2. ABGASVERGIFTUNG

- Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid.
- Den Motor niemals an schlecht belüfteten Orten wie geschlossenen Räumen oder Tunneln betreiben. Wenn sich das Betreiben in geschlossenen Räumen nicht vermeiden läßt, muß unbedingt für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

3. VERBRENNUNGEN

- Während des Betriebs oder kurz danach niemals Auspuff, Auspuffverkleidung oder Motorblock berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

4. WEITERE HINWEISE FÜR DEN SICHEREN BETRIEB

- Machen Sie sich mit allen Funktionselementen des seitengesteuerten Motors vertraut und stellen Sie insbesondere sicher, daß Sie den Motor im Gefahrenfall ohne Zeitverlust ausschalten können. Erlauben Sie niemals die Bedienung des Motors durch Personen, die nicht einwandfrei mit seiner Bedienung vertraut sind.
- Beim Betreiben des Motors immer auf die sichere Kleidung achten.
- Betreiben Sie die Maschine nicht unter Einfluß von Alkohol.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom laufenden seitengesteuerten Motors fern.
- Niemals in der Nähe der Drehteil des Motors arbeiten.
- Beim Anschluß von Verbrauchern Sicherstellen, Keilriemen, Kopplung und andere gefährliche Teile auf geeignete Weise abzudecken.
- Beachten Sie stets die Unfallverhütungsvorschriften in Ihrem Arbeitbereich. Sorgen Sie insbesondere beim Zusammenarbeiten mit mehreren Personen dafür, daß einwandfreie Verständigung besteht.
- Verwenden Sie stets sachgerechtes Werkzeug und Geräte.

5. LADEN VON BATTERIEN



- Batterielektrolyt enthält Schwefelsäure. Schützen Sie Augen, Haut und Kleidung. Bei Kontakt mit der Säure sofort mit reichlich Wasser spülen und, insbesondere bei Kontakt mit den Augen, einen Arzt aufsuchen.
- Batterien erzeugen Wasserstoffgas, das hochexplosiv sein kann. Funken aus der Nähe von Batterien fernhalten und nicht rauchen, insbesondere während des Aufladens.
- Batterien in gut belüfteter Umgebung aufladen.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Bezeichnung der Teile	1
2.	Technische Daten	2
3.	Zur besonderen Beachtung beim Umgang mit dem Motor	3
4.	Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser	5
5.	Einarbeitung des Motors	8
6.	Betrieb des Motors	10
7.	Regelmäßige Prüfung und Wartung	14
8.	Langzeitlagerung	19
9.	Fehlersuche	20

1. Bezeichnung der Teile

1-1. Bezeichnung der Teile (TNE-Reihen)



2. Technische Daten

Bauart

Modell	Einheit	2TNE68(C)	*1TNE68(C)	3TNE74(C)	3TNE78(A/C)	3TNE82(A/C)	3TNE84(C)	4TNE84(C)	4TNE88(C)	3TNE84(C)	4TNE84(TC)	4TNE84(T)
Anzahl Zylinder		2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4
Bohrung	mm (in)	68 (2.68)	68 (2.68)	74 (2.91)	78 (3.07)	82 (3.23)	84 (3.31)	88 (3.46)	88 (3.31)	84 (3.31)	84 (3.31)	84 (3.31)
Hub	mm (in)	72 (2.83)	72 (2.83)	78 (3.07)	84 (3.31)	88 (3.46)	90 (3.46)	90 (3.46)	90 (3.46)	90 (3.31)	90 (3.31)	90 (3.31)
Hubraum	mm (in)	0,723 (31,93)	0,784 (47,84)	1,006 (61,59)	1,204 (73,47)	1,331 (81,22)	1,496 (91,29)	1,642 (100,2)	1,995 (121,7)	2,190 (133,6)	1,496 (91,29)	1,995 (121,7)
Drehzahl	U/min (ca.)	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600
Ausaugung												
Ventilsteuungssystem								1D1				
Drehrichtung												
Kühlung												
Schmiersystem												
Zwangsschmierung mit Trockendipumpe												
Startersystem												
Leergewicht mit Gehäuse	kg	59/65	70/81	85/105	112/128	112/128	138/155	160/170	160/170	142/160	165/175	165/175
Abmessungen	Summenlänge mm (in)	400 (15,75)	463,5 (18,25)	469,1 (18,47)	520,5 (20,49)	552,5 (21,89)	556 (21,89)	632 (24,88)	632 (24,88)	641 (25,23)	713 (28,07)	713 (28,07)
Geamtbreite mm (in)	401 (15,79)	440 (17,32)	489 (19,25)	486 (19,13)	489 (19,25)	486 (19,13)	498,5 (19,63)	622 (24,49)	622 (24,49)	677 (24,29)	629 (24,76)	498,5 (19,63)
Gesamtlänge mm (in)	495 (19,49)	496 (19,53)	502 (19,76)	564 (20,20)	564 (20,20)	564 (20,20)	564 (20,20)	622 (24,49)	622 (24,49)	677 (24,29)	629 (24,76)	498,5 (19,63)
*3 Schmieröl Fassungsvermögen (Max. effektiv)	1,6/0,6	2,4 / 1,0	2,4 / 1,0	3,6 / 1,3	4,7 / 1,8	4,7 / 1,8	5,8 / 2,3	4,7 / 1,8	5,8 / 2,3	5,8 / 2,3	5,8 / 2,3	5,8 / 2,3
Kühlerwasser-Kühler	Fassungsvermögen Kühlwasser (Liter)	firo	0,6	0,9	0,9	1,8	2,0	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Wechselstrom-Ladeantrieb	AVV	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12
*1: Die Modellbezeichnung TNE bedeutet, dass der Motor den CARB-Bestimmungen entspricht und YANMAR-Standards mit VM-Geometrie einhält unter der Voraussetzung am Ölmegestab (siehe Seite 5 dieses Handbuchs) und beachten Sie die Sperrfristangaben.												
*2: Das Geometriemodell des Motors entspricht dem YANMAR-Standard eines Motors mit VM-Geometrie. Entspricht nur bei CARB-Bestimmungen.												
*3: Die Abmessungen des Motors entsprechen dem YANMAR-Standards mit VM-Geometrie.												
*4: Die VM-Spezifikationen und Stützstellen entsprechen den YANMAR-Schwungsbeläge.												

3. Zur besonderen Beachtung beim Umgang mit dem Motor

Die folgenden Richtlinien müssen eingehalten werden, um die Lebensdauer Ihres Motors zu verlängern.

Nr.	Zu beachten	Einzelheiten und mögliche Folgen bei Nicht-Beachten
1	Ein neuer Motor benötigt eine gewisse Einlaufzeit.	Solange der Motor noch neu ist, können schwere Lasten zu einer Verkürzung seiner Lebenszeit führen. Beachten Sie deshalb folgende Punkte:
2	Den Motor auf Betriebstemperatur aufwärmen lassen.	Den Motor nach dem Starten für etwa 5 Minuten bei Drehzahlen von 700 bis 800 U/min aufwärmen. Leerlauf aufwärmen lassen, damit sich das Schmieröl gut verteilt. Wenn der Motor nicht korrekt aufgewärmt wird, unterliegen seine beweglichen Teile übermäßigem Verschleiß.
3	Kraftstoff mit einer Cetanzahl über 45 verwenden.	Bei minderwertigem Kraftstoff kann es zu Startschwierigkeiten kommen und das Abgas färbt sich bläulich-weiß.
4	Den Kraftstofftank ablassen.	Vor dem Starten des Motors den Ablaßhahn des Kraftstofftanks öffnen, um den Bodensatz vom Kraftstoff zu trennen.
5	Hochwertiges Schmieröl verwenden.	Minderwertiges Schmieröl greift die Zylinderanlaufbüchse an, führt zu übermäßigem Verschleiß der beweglichen Teile sowie zu einer Reduzierung der Lebensdauer des Motors.
6	Schmieröl und SchmierölfILTER -Einsatz regelmäßig wechseln.	Schmierölwechsel: Erstes Mal . . . Nach 50 Std. Danach . . . Alle 200 Std. Filtereinsatz auswechseln: Erstes Mal . . . Nach 50 Std. Danach . . . Alle 400 Std.
⚠ VORSICHT		
<ul style="list-style-type: none">• Minderwertiges Schmieröl führt zu raschem Verschleiß der Motorteile und verursacht Motorstörungen.• Der Oldruck sinkt, wenn ein Filterelement alt oder mit Schmutz zugesetzt ist. Dadurch wird ein Festfressen des Hauptlagers verursacht. Jegliche Staubansammlung im Lager führt zu schnellerem Verschleiß.		

3. Zur besonderen Beachtung beim Umgang mit dem Motor

7	Zum Kühlen sauberes Leitungswasser oder Regenwasser verwenden.	Hartes Wasser (Leitungswasser) verursacht Kalkablagerungen im Kühlwassersystem. Dadurch wird die Kühlwirkung reduziert und die Kühlwassertemperatur stark erhöht, was wiederum zum Festfressen des Kolbens führen kann.
8	Rostschutzmittel zum Kühlwasser zugeben.	Rost im Kühlwassersystem beschleunigt nicht nur die Korrosion des Systems sondern verkürzt auch die Lebenszeit des Motors aufgrund verringter Kühlwirkung.
9	In kalten Einsatzbereichen Frostschutzmittel verwenden.	Frostschutzmittel verhindert ein Gefrieren des Kühlwassers und daraus folgende Rißbildung im Motor. Gefrorenes Kühlwasser kann Zylinderblock, Kühler oder Kühlwasserpumpe zerreißen. Wenn kein Frostschutzmittel verwendet wird, muß das Kühlwasser bei Nicht-Betrieb vollständig abgelassen werden.
10	Jährlich das Kühlwasser wechseln.	Verschmutztes Kühlwasser besitzt geringere Kühlwirkung, so daß die Gefahr eines gefährlichen Anstiegs der Kühltemperatur besteht. Dies kann für den Motor schädlich sein.
11	Vor dem Betrieb stets den Kühlwasserstand im Hilfstank prüfen. (Nur Motoren mit Hilfstank). Außerdem den Kühlwasserstand des Kühlwassertanks mindestens einmal wöchentlich prüfen.	Bei unzureichender Kühlwassermenge steigt die Kühlwassertemperatur an und führt zu einer Beschädigung des Motors.
12	Riemenspannung des Lade-dynamo/Ventilators prüfen und einstellen.	Falsche Riemenspannung verursacht entweder man gelhaft Leistungsübertragung oder Überhitzung. Darüber hinaus wird der Riemen beschädigt.
13	Den Anlasser nicht mehr als 15 Sekunden ununterbrochen laufen lassen.	Startversuche, die länger als 15 Sekunden dauern, führen zu einer Beschädigung des Startermotors.
14	Bitte beachten Sie alle Vorsichtsaufkleber, die durch den Maschinenhersteller angebracht wurden.	Startversuche, die länger als 15 Sekunden dauern, führen zu einer Beschädigung des Startermotors.

4. Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser

4. Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser


4.1. Korrekte Wahl und Umgang mit Kraftstoff

(1) Wahl des korrekten Kraftstoffs

Dieselkraftstoff verwenden, der am besten für diesen Motor geeignet ist. (Diesel-Leichtöl mit einem Cetanwert von über 45 verwenden.)

(2) Korrekter Umgang mit dem Kraftstoff

- 1) Schmutz und Wasser im Kraftstoff führen zu Motorschäden.
- 2) Das Faß mit dem Kraftstoff einige Tage lang stehen lassen, damit sich Wasser und Schmutz am Boden ablagern können. Den im Oberteil des Fasses befindlichen Kraftstoff verwenden.



4.2. Wahl und Nachfüllen von Schmieröl


(1) Wahl

Die Wahl des korrekten Schmieröls ist für die Leistung und Haltbarkeit des Motors von außerordentlicher Bedeutung. Wenn minderwertiges Öl versendet wird oder kein regelmäßiger Ölwechsel erfolgt, erhöht sich die Gefahr von Kolbenfraß, Kolbenringverklemmung und schnellem Verschleiß von Zylinderlaufbüchse, Lager und sonstiger beweglicher Teile. Die Lebenserwartung Ihres Motors könnte sich stark verkürzen. Öl der Klasse CC/CD

(API Engine Service Classification) oder hochwertiges Öl kann genanzjährlich verwendet werden.

MOTORÖL

YANMAR empfiehlt Motoröle der A.P.I. Motor-Wartungsklassifikation von CC oder CD. Immer Öl mit der richtigen Viskosität für die entsprechende Umgebungstemperatur wählen, bei welcher der Motor betrieben wird. Bei der Wahl des Motoröls ist auf die nachfolgende Tabelle Bezug zu nehmen:




(2) Schmierölvorsorgung für Kurbelgehäuse

Den Öleinfüllverschluß (gelb) entfernen, um dem Kurbelgehäuse Schmieröl zuzuführen.



Den Ölmaßstab einführen und prüfen, ob Öl bis zur oberen Meßmarke eingefüllt ist.



4. Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser

A VORSICHT:

- Das durch den Oleinfüllsturzen nachgefüllte Schmieröl braucht eine gewisse Zeit, um das Kurbelgehäuse zu füllen. Vor dem Prüfen des Ölstands etwa 3 Minuten verstreichen lassen.
- Zum Prüfen des Ölstands muß der Motor auf gerader Ebene abgestellt sein. Bei geneigtem Motor ist keine korrekte Ablesung des Ölstands möglich.

- Während der Einarbeitungszeit des Motors sinkt die Schmierölmenge im neuen Motor rasch ab, weil sich das Öl in den Schmieröldübler und die Schmierleitung verteilt. Den Motor kurz stoppen 3 Minuten vertreichen lassen, bevor der Ölstand erneut geprüft wird.
- Immer darauf achten, dass das Kurbelgehäuse bis zur oberen Ölstandmarke am Ölmeß-stab mit Schmieröl aufgefüllt ist.

4-3. Kühlwasser

(1) Korrekter Umgang mit dem Kühlwasser

- 1) Sauberes Leitungswasser (mit Zugabe von Rostschutzmittel) verwenden.

A VORSICHT:

- Hartes Brunnengewässer oder Salzwasser führt zum Rosten des Kühlwassersystems. Dadurch sinkt die Kühlwirkung und eine Überhitzung des Motors wird verursacht.

2) Frostschutzmittel

In Einsatzgebieten, in denen die Umgebungstemperaturen unter den Gefrierpunkt absinken, Frostschutzmittel in das Kühlwasser geben. Dadurch wird vermieden, daß das Kühlwasser nach der Arbeit aus dem Kühlsystem abgelassen werden muß. Kalluiieren Sie zur Sicherheit mit einer Temperatur, die 5°C unterhalb der niedrigsten Temperatur im Einsatzbereich liegt.

Berechnen Sie hieraus das Mischverhältnis gemäß der Anleitungen des Frostschutzmittel-Herstellers.

A VORSICHT:

- Wenn Gefrierschutzmittel eingefüllt wird, zuerst das Kühlwasser vollkommen aus dem Kühler ablaufen lassen. Danach mit Gefrierschutzmittel bis zum Einfüllsturzen auffüllen. Den Motor ca. 30 Minuten laufenlassen, um sicherzustellen, da sich das Gefrierschutzmittel mit dem im System befindlichen Wasser vollkommen gemischt hat. Erst danach den Motor einlagern.
- Hinweise über das Ablassen des Kühlwassers finden Sie auf Seite 16.
- Die Wirkung des Frostschutzmittels reicht normalerweise für ein Jahr. Beachten Sie bitte die Hinweise des Frostschutzmittel-Herstellers.

- 3) Wenn im Winter kein Frostschutzmittel verwendet wird, muß nach erfolgter Arbeit das Kühlwasser restlos aus Kühler und Motor abgelassen werden.

4. Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser


⚠ VORSICHT:

Im Motor zurückgelassenes Kühlwasser kann gefrieren und zu Rißbildung in Kühler, Kühlwasserpumpe und Zylinder führen.

(2) Nachfüllen und Prüfen von Kühlwasser


1) Auffüllen des Kühlers

Den Kühlerverschlußdeckel losdrehen, um Wasser nachzufüllen. Der Deckel muß dabei um 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Vor dem Einlaufen des Motors ist der Kühler mit frischem Leitungswasser bis zum Hals des Einfüllstutzens aufzufüllen. Danach den hinteren Nocken im Deckel in die Nut des Einfüllstutzens setzen, hineindrücken, und dann im Uhrzeigersinn festdrehen.



2) Überprüfen und Nachfüllen mit Kühlwasser (Motoren mit Vorratsbehälter)


Den Kühlwasserstand auf "Full" (oberer Stand) und "Low" (unterer Stand) am Vorratsbehälter überprüfen. Zum Auffüllen die Verschlußkappe öffnen und bis zur "Full"-Marke auffüllen.



⚠ WARNUNG:

Kühlwasser friert bei niedrigen Temperaturen, wenn kein Kühlmittel verwendet wird, oder wenn nicht die richtige Wasser-/Kühlmittelmischung eingefüllt wurde. Deshalb ist nach dem Abstellen des Motors das Kühlwasser abzulassen. Vor einer längeren Einlagerung des Motors ist das Kühlwasser ebenfalls abzulassen. Gefrierendes Kühlwasser kann den Zylinder zum Bersten bringen.



- Vor dem Ablassen des Kühlwassers den Druckdeckel des Kühlers entfernen. Andernfalls ist der Ablaßvorgang langsam und möglicherweise unvollständig.
- Der Motor muß abgekühlt sein. Der Kühlerverschlußdeckel ist heiß. Nicht mit bloßen Händen berühren. Den Deckel mit einem Lappen abdecken, die Augen schützen und den Deckel langsam und vorsichtig drehen, um den Druck im Kühler zu reduzieren,



4. Kraftstoff, Schmieröl und Kühlwasser

5. Einarbeitung des Motors

1) Die Schraube an der Zylinderseite lösen, um das Wasser aus dem Zylinder abzulassen.



(2) Ablassen des Kraftstofffilters

Vor dem Starten des Motors, sicherstellen, daß das durchsichtiger Kuns-
bassin des Kraftstofffilters kein Wasser
und Staub hat. Wenn eine große
Menge Staubs im Filter angesammelt
wird, muß der Filter abmontiert und
gereinigt werden.
(Bei Motoren mit Wasserabscheider,
diesen Punkt beachten.)

5. Einarbeitung des Motors

Betreiben Sie Ihren neuen Motor unter
Beachtung der folgenden Anleitungen:

5-1. Kraftstoff

Kraftstoff in den Kraftstofftank einfüllen.




VORSICHT:
Um ein Überlaufen von Kraftstoff zu
vermeiden, den Kraftstofftank etwa 80
bis 90% füllen.

Für den weiteren Betrieb folgende Punkte
beachten:

(1) Ablassen des Kraftstofftanks

Selbst wenn der Kraftstoff nur aus der
oberen Hälfte des Fasses getankt wird,
enthält er immer noch Schmutz- oder
Wasserunreinheiten. Diese müssen ab-
gelassen werden, bevor sie in den
Motor hineingelangen.
Bringen Sie einen Abscheider und
Ablöshahn am Tankboden an. Vor
dem Starten des Motors den Hahn
öffnen, um Niederschläge aus dem
Kraftstoff zu entfernen.



(3) Niemals Kraftstoff bei laufendem
Motor einfüllen



WARNUNG:
Zur Vermeidung von Brand- und Explo-
sionsgefahr den Motor unbedingt ab-
schalten, bevor mit dem Nachtanken
von Kraftstoff begonnen wird.

5. Einarbeitung des Motors

5-2. Entlüftung (Keine Selbstentlüftungsfunktion)

Das Kraftstoffsystem verläuft vom Kraftstofftank über das Kraftstofffilter, die Einspritzpumpe und die Hochdruckleitung zu den Einspritzdüsen. Bei Luftteintritt in das Kraftstoffsystem versagt die Kraftstoffeinspritzung.


Das System wie folgt entlüften:
(1) Den Drehzahlreglerhebel in die "RUN"-Position bringen.

(2) Den Kraftstofffilterhahn öffnen (OPEN).

- 2) Zuerst Schraube A lockern, um Luft und Kraftstoff austreten zu lassen. Wenn der austretende Kraftstoff keine Luftblasen mehr enthält, die Schraube wieder anziehen.
- 3) Schritt (2) für Schraube B und C nacheinander wiederholen.



(3) Unter Betätigung des Ansaugehebels der Kraftstoff-Zufuhrpumpe:



5-3. Schmierung der Motorteile


- (1) Den Drehzahlreglerhebel schmieren.

5-4. Verteilung von Schmieröl

Nach längerer Nichtbenutzung des Motors (mehr als 1 Monat) muß zunächst dafür gesorgt werden, daß sich vor normalem Betrieb des Motors das Schmieröl überall hin verteilt.

- (1) Die angeschlossenen Verbraucher abtrennen. (Die Kupplung abdrehen).
- (2) Den Gashebel in Stellung "Stop" setzen.
- (3) Den Starterschlüssel in Position "Start" drehen und den Motor etwa 15 Sekunden laufen lassen.

- (1) Die Entlüftungsschrauben von Kraftstofffilter und Einspritzpumpe lösen, um mit dem Entlüftungsvorhang zu beginnen.



5. Einarbeitung des Motors 6. Betrieb des Motors

(4) 15 bis 20 Sekunden warten, dann den Motor erneut für 15 Sekunden einschalten. (Diesen Vorgang zwei oder dreimal wiederholen.)

5-5. Prüfung der Kontrolllampen

Sicherstellen, daß die Kontrolllampen auf der Schalttafel bei eingesetztem und aktiviertem Startschlüssel (nichtlaufender Motor) den Ausführungen in der nachfolgenden Tabelle entsprechen.


Schmieröldruck-Alarmlampe	leuchtet
Ladungslampe	leuchtet
Kühlwasser-temperatur-Alarmlampe	ausgeschaltet

(Bei angebrachter Yanmar-Armaturentafel)

(3) Bei Modellen mit Wasserabscheider den Ablaußhahn und Kraftstoffhahn öffnen ("OPEN").

(4) Den Gashebel auf Stellung "START/RUN" setzen.

(5) Den Starterschlüssel auf Stellung "START" drehen. Der Motor startet.



6. Betrieb des Motors

Vor dem Starten des Motors sicherstellen, daß sich in seiner Nähe, insbesondere seiner drehenden Teile, keine Hindernisse befinden.

6-1. Starten

(1) Die angeschlossenen Verbraucher abtrennen.


(2) Den Kraftstoffhahn öffnen (Stellung "OPEN")



VORSICHT:

Schutz der Batterie

Den Startermotor nicht mehr als 15 Sekunden ununterbrochen laufen lassen. Wenn der Motor nicht anspringt ca. 30 Sekunden warten, bis ein erneuter Startversuch unternommen wird.



Erneutes Starten des Motors

Vor dem Drehen des Starterschalter auf Stellung "START" sicherstellen, daß das Schwungrad angehalten hat.

- Startermotor- oder Schwungradzahnscheibe können beschädigt werden, wenn bei drehendem Schwungrad ein Startversuch unternommen wird.

6. Betrieb des Motors


- Motoren mit Schutzrelais können erst wieder gestartet werden, nachdem der Starterschalter auf Stellung "OFF" gesetzt wurde.
- Den Starterschlüssel im Gegenuhrzeigersinn auf die Verwärmposition ("GLOW" oder "HEAT") drehen und dort für etwa 15 bis 20 Sekunden halten (etwa 8 Sekunden für Motoren Schnellverwärmgerät).
- Anschließend den Starterschlüssel auf "START" drehen, um den Motor zu starten.

Kaltwetterstart

- Den Starterschlüssel im Gegenuhrzeigersinn auf die Verwärmposition ("GLOW" oder "HEAT") drehen und dort für etwa 15 bis 20 Sekunden halten (etwa 8 Sekunden für Motoren Schnellverwärmgerät).

- Anschließend den Starterschlüssel auf "START" drehen, um den Motor zu starten.

⚠️ WARNUNG:



6-2. Vorsichtsmaßnahmen nach dem Starten des Motors

Nach dem Starten des Motors folgende Punkte beachten (noch keine Verbraucher anschließen.)

- (1) Den Motor für etwa 5 Minuten aufwärmen lassen.

(1) Abgasfarbe

Wenn die Warnlampen bei einer Drehzahl von über 1000 U/min immer noch nicht erlöschen, besteht eine Störung im Motor. Den Motor sofort abstellen und Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler verständigen.

Während des Motorbetriebs täglich einmal oder zweimal die folgenden Punkte überprüfen.

⚠️ VORSICHT:

- Das Schmieröl verteilt sich erst eine gewisse Zeit nach dem Starten auf das Hauptlager und die anderen beweglichen Teile. Um diese Teile vor Verschleiß zu schützen, muß der Motor etwa 5 Minuten langsam laufen gelassen werden.

(2) Wasser- und Ölecks

Sicherstellen, daß kein Wasser, Öl oder Kraftstoff ausläuft und daß keine Überhitzung bzw. außergewöhnliche Vibrationen auftreten. Wenn irgendwelche Anomalitäten auftreten, den Motor abstellen und den nächsten Yanmar-Fachhändler verständigen.

(2) Die Drehzahl langsam über 800 U/min erhöhen und sicherstellen, daß die Öldruck-Warnlampe und die Ladelampe erloschen.

6. Betrieb des Motors

(3) Vermeidung von Resonanzbereichen

! WARNUNG:

Je nach angeschlossenem Verbraucher treten aufgrund der Resonanz des Motors mit dem Motorbett übermäßige Vibrationen in bestimmten Drehzahlbereichen auf. Der Betrieb des Motors in diesem Drehzahlbereich ist zu vermeiden.

(4) Alarmlampen

• Öldruck-Alarmlampe ("OIL")

Bei Aufleuchten der Öldruck-Warnlampe oder wenn diese bei Motordrehzahlen über Leerlauf eingeschaltet bleibt, muß der Schmierölstand geprüft werden. Wenn der Schmierölstand korrekt ist, muß Ursache in der Fehlerhaftigkeit der Schmierölleitung liegen. Weiterführung des Betriebs verursacht Motorschäden. Den Motor abschalten und Ihren Yanmar-Fachhändler benachrichtigen.


Ladeschaltkreis, oder es besteht ein Problem mit dem Ventilatorriemen (Durchrutschen oder Beschädigung). Wenn der Ventilatorriemen in Ordnung ist, verständigen Sie bitte Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler.

• Kühlwassertemperatur-Warnlampe ("WATER")

Wenn die Kühlwassertemperatur-Kontrollampe während des Motorbetriebs unter Belastung leuchtet, ist der Motor überheizt. Den Motor augenblicklich abstellen und die Ventilatorriemenspannung sowie den Kühlwasserstand überprüfen. Wenn beides in Ordnung ist, verständigen Sie bitte Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler.

! WARNUNG:

- Den Kühlwasserstand nicht prüfen, solange der Motor noch warm ist. Wenn der Kühlerdeckel bei noch warmem Motor geöffnet wird, können Dampf oder heißes Wasser herausspritzen.



Drehzähler (mechanisch)
Warnlampe
Öldruck-anzeiger (Sondereinrichtung) schalten
Wasserkühlungstemperatur-anzeiger (Sondereinrichtung)

(Zur Beachtung):
Zur Prüfung des Schmierölstands den Motor abschalten und 3 Minuten warten.

• Ladewarnlampe ("CHG")

Wenn die Ladekontrolleuchte aufleuchtet, oder wenn die Kontrolleuchte bei einer Motordrehzahl von über 800 U/min an ist, besteht entweder eine Störung im

- Den Kühlerdeckel mit einem Lappen abdecken und vorsichtig aufdrehen, wobei das Gesicht geschützt sein muß. Den Deckel langsam drehen, um den Druck im Kühler langsam freizugeben.
- (5) Übermäßiges Geräusch
- Wenn während des Betriebs abnormalen Geräusche auftreten, den Motor sofort nach dem Feststellen der Ursache abstellen. Sollte die Ursache nicht festgestellt werden können, verständigen Sie bitte Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler.

6. Betrieb des Motors

6.4. Abschalten des Motors

(1) Vor dem entgütigen Abschalten, den Motor im Leerlauf laufen lassen.

1) Zum Abschalten des Motors die angeschlossenen Verbraucher abtrennen und den Motor etwa 5 Minuten bei niedrigen Drehzahlen laufen lassen.

- 2) Den Gashebel auf die Stellung "Dauerbetrieb" (Continuous use) stellen. Die Motordrehzahl muß noch einmal kurz angehoben werden, um Zunder aus den Zylindern zu entfernen.
- 3) Die Motordrehzahl soweit wie möglich absenken, dann den Kraftstoffhahn zudrehen, um den Motor abzustellen.

⚠ VORSICHT:

Wenn der Motor unmittelbar nach dem Reduzieren der Last abgestellt wird, erhöht sich die Temperatur der Motorbauteile plötzlich, was wiederum zu Motorstörungen führen kann.
Den Motor immer ohne Last für ca. 5 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

- (2) Nach dem Stoppen des Motors den Kraftstoffhahn oder Wasser-abscheider-hahn schließen.

(3) Bei noch warmen Motor Schmutz und Rückstände entfernen, um den Motor zu reinigen.

(4) Den Batterieschalter ausschalten. (Wenn der Motor einen Batterieschalter hätte).


- (5) Den Starterschlüssel abziehen.

⚠ WARNUNG:

Notstop

Läßt sich der Motor durch Setzen des Gashebels in Stellung "Stop" nicht abschalten, sondern läuft mit hohen Drehzahlen weiter, den Motor sie folgt stoppen:

- (a) Die Luftzufuhr unterbrechen.
- (b) Den Kraftstoffhahn zudrehen.
- (c) Alle Muttern auf der Einspritzpumpenseite oder der Einspritzdüsenseite lösen. Dadurch wird die Kraftstoffzufuhr unterbrochen und der Motor stoppt.



Benachrichtigen Sie Ihren Yanmar-Fachhändler, um die Fehlerquelle ausfindig zu machen und ggf. eine Reparatur vornehmen zu lassen.

7. Regelmäßige Prüfung und Wartung

Regelmäßige Prüfung und Wartung ist für die einwandfreie Betriebssicherheit des

Motors von großer Bedeutung. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Prüfungen in welchen Abständen vorzunehmen sind.

Teil	Posten	täglich	Jeden Monat oder nach jeweils 50 Std.	Alle 3 Monate oder nach jeweils 200 S.d.	Alle 6 Monate oder nach jeweils 400 Std.	Nach jeweis 1000 Std.
Kraftstoffstand überprüfen und nachfüllen	<input type="radio"/> vor dem Betrieb					
Kraftstofftank ablassen		<input type="radio"/> einmal pro Monat				
*Kraftstofffilter reinigen			<input type="radio"/>			
*Kraftstofffiltereinsatz auswechseln			<input type="radio"/>			
Wasserabscheider ablassen (wenn vorhanden)			<input type="radio"/>			
Auf Schmieröldichtigkeit überprüfen		<input type="radio"/> nach dem Betrieb				
*Kraftstoff-einspritzdüse	Zustand der Einspritzung überprüfen	<input checked="" type="radio"/>				
*Einspritzverstellung überprüfen		<input checked="" type="radio"/>				
*Einspritzpumpe überprüfen		<input checked="" type="radio"/>				
Schmierölstand in der Ölwanne überprüfen und Öl nachfüllen	<input type="radio"/> vor dem Betrieb		<input type="radio"/>			
Schmieröl wechseln			<input type="radio"/>	1. Mal	2. Mal und danach	
Schmieröl und Schmierölfilter auswechseln			<input type="radio"/>	1. Mal	2. Mal und danach	
Auf Schmieröldichtigkeit überprüfen		<input type="radio"/> nach dem Betrieb				
Kühlwasserstand überprüfen und nachfüllen		<input type="radio"/> vor dem Betrieb				
Kühlwasserleitung reinigen			<input type="radio"/>			
Kühlwasser auswechseln			<input type="radio"/>			
Auf Kühlwasserdichtigkeit überprüfen		<input type="radio"/> nach dem Betrieb				
Kühlripen	Auf Verstopfung überprüfen Kühlripen reinigen		<input type="radio"/>			
Gebäseriemenspannung einstellen			<input type="radio"/>	1. Mal	2. Mal und danach	
Gebäseriemen einstellen		<input type="radio"/> vor dem Betrieb				
*Luftfiltereinsatz überprüfen			<input type="radio"/>			
*Luftfiltereinsatz auswechseln			<input type="radio"/>			
Batteriesäurestand und nachfüllen			<input type="radio"/>			
Warnlampen überprüfen		<input type="radio"/> vor dem Betrieb				
Motor-Einstellung des Ansaug- und Auslagentisches		<input type="radio"/> nach Starten des Motors				
Block-Anlage	<input checked="" type="radio"/>					

Mit „●“ gekennzeichnete Punkte sind von einem autorisierten YANMAR-Fachhändler zu warten, es sei denn, daß der Besitzer die geeigneten Werkzeuge und die erforderlichen Fachkenntnisse besitzt. Teile, die mit dem Sternchen „*“ gekennzeichnet sind, beziehen sich auf die CARB ULG-Richtlinien.

7. Regelmäßige Prüfung und Wartung


7.1. Kraftstoffsystem prüfen und einstellen

- (1) Kraftstoffstand prüfen und nachfüllen.
Sauberen Kraftstoff in den Kraftstofftank füllen.

Abstände	täglich
----------	---------

(2) Kraftstofftank ablassen


Den Ablaßhahn am Boden des Kraftstofftanks öffnen und Ablagerungen ablassen.



⚠ VORSICHT:

Kein Benzin zum Reinigen des Filtereinsatzes verwenden.

Am Boden der Falle im Kraftstofffilter abgelagerten Schmutz oder Wasser ebenfalls entfernen.



(4) Wasserabscheider (Sedimentabscheider): Option

Es gelten die gleichen Hinweise wie für das Kraftstofffilter.

7-2. Schmierölsystem

(1) Ölstand im Kurbelgehäuse prüfen

Vor dem Starten des Motors den Ölmeßstab herausziehen und prüfen, ob sich der Ölstand zwischen der oberen und unteren Markierung befindet. Wenn zuwenig Öl vorhanden ist, bis zum erforderlichen Ölstand auffüllen.

Prüfabstände	Täglich (vor Betriebsbeginn)
--------------	------------------------------

Abstände	Reinigen alle 200 Std.
Abstände	Auswechseln alle 400 Std.

7. Regelmäßige Prüfung und Wartung

(2) Schmieröl wechseln

Am besten wird das Schmieröl bei noch warmem Motor abgelassen. Dazu folgendermaßen vorgehen:

Abstände	1. Mal . . alle 50 Std.
	2. Mal und danach
 alle 200 Std.

⚠ VORSICHT:

Beim Arbeiten unter besonders staubigen Betriebsbedingungen muß der Schmierölwechsel in kürzeren Abständen erfolgen.

(3) Schmierölfilter auswechseln

Das Filter entfernen und auswechseln.



7-3. Kühlwassersystem

(1) Kühlwasserstand prüfen

(Motoren mit Hilfstank)

Der Kühlwasserstand des Hilfstanks ist täglich zu überprüben. Bei zu geringem Ölstand Wasser bis zur oberen Füllstandsmarke "FULL" nachfüllen. Anschließend den Deckel fest wieder aufdrücken.

⚠ VORSICHT:

Zur Beachtung:

- Den Kühlwasserstand bei kaltem Motor prüfen. Das Kühlwasser des Kühlers fließt in den Hilfstank, wenn der Motor warm ist. Eine genaue Prüfung des Wasserstands ist deshalb bei warmem Motor nicht möglich.

- Den Kühler und die Schläuche auf Undichtigkeiten überprüfen.

(Motoren ohne Hilfstank)

Den Kühldeckel öffnen und den Wasserstand prüfen.

⚠ WARNUNG:

- Den Kühlwasserstand nicht prüfen, solange der Motor noch warm ist. Wenn der Kühldeckel bei noch warmem Motor geöffnet wird, können Dampf oder heißes Wasser herauspritzen.

- Den Kühldeckel mit einem Lappen abdecken und vorsichtig aufdrehen, wobei das Gesicht geschützt sein muß. Den Deckel langsam drehen, um den Druck im Kühler langsam freizugeben.


⚠ VORSICHT:

Beim Arbeiten unter besonders staubigen Bedingungen muß der Filterwechsel in kürzeren Abständen erfolgen.

7. Regelmäßige Prüfung und Wartung



7-4. Lufteinlaßsystem

(1) Reinigen des Luftfilters




(2) Die Kühlblockrippen und das Kühlerritter auf Verstopfung überprüfen.

Verstopfte Kühlerrippen entweder mit Druckluft sauberblasen oder mit Wasser spülen. Verstopfte Kühlerrippen führen zu Überhitzung des Motors.



* Die Behandlung mit Druckluft muß von innen her erfolgen.



* Die Behandlung mit Druckluft muß von innen her erfolgen.

(3) Kühlwasser wechseln

Bei einer Verschmutzung des Kühlwassers läßt die Wirkung des Korrosionsschutzmittels nach.

Abstände	jährlich
----------	----------

7. Regelmäßige Prüfung und Wartung

⚠ VORSICHT:

- Wenn der Motor bei staubigen Bedingungen betrieben wird, muß der Filtereinsatz alle 50 Stunden gereinigt werden.
- Den Luftfiltereinsatz nicht gegen harte Gegenstände schlagen, um den Staub zu entfernen. Der Luftfiltereinsatz kann dadurch verzogen und beschädigt werden und bei Wiederverwendung Staub durchlassen.

- Den Filtereinsatz nicht durchlöchern oder den Motor ohne Filtereinsatz betreiben. (Staub verschleunigt den Verschleiß der Motorinnenteils.)

⚠ VORSICHT:

- Den Filtereinsatz nicht durch Öl usw. verunreinigen.

7-6. Überprüfung der elektrischen Ausrüstung

Überprüfen der Kontrolleuchten

Auf korrektes Funktionieren der Kontrolleuchten prüfen. Wenn irgendwelche Abnormalitäten bestehen, den Motor sofort abstellen und Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler verständigen.

Prüfabstände	täglich
--------------	---------

Wenn der Schlüsselschalter eingeschaltet ist:
1) Der Motor läuft nicht

Alarm-lampen	Olddruck-Warnlampe	leuchtet
Alarmlampen	Ladewarnlampe	leuchtet

7-5. Überprüfung des Motorblocks

(1) Motorblock

Für die Überprüfung und Einstellung der folgenden Posten verständigen Sie bitte Ihren örtlichen Yanmar-Fachhändler.

Prüfung und Einstellung	Zeitabstände
Einstellung des Ein-/Auslaß-ventilspiels	Alle 400 Std. (oder 2–3 Monate)

(2) Schmierung des Drehzahlreglerhebels

Für einwandfreien Betrieb muß das Reglergestänge regelmäßig geschmiert werden.

Abstände	täglich (vor Betriebsbeginn)
----------	------------------------------

2) Wenn der Motor läuft

Alarm-lampen	Olddruck-Warnlampe	erloschen
Alarmlampen	Ladewarnlampe	erloschen

Die obige Tabelle bezieht sich auf die Standard Yanmar-Armaturentafel.

7-7. Riemenspannung übersprüfen und einstellen

Zu hohe Riemenspannung führt zu raschem Verschleiß des Riemens, während zu geringe Riemenspannung die Riemscheibe leerlaufen lässt und nicht genügend Leistung erzeugt wird. Die Riemenspannung wie folgt einstellen:


7. Regelmäßige Prüfung und Wartung

8. Langzeitlagerung

(1) Die Einstellschraube lösen und die Lichtmaschine zur Erhöhung der Riemenspannung nach außen versetzen, zur Verringerung der Spannung nach innen versetzen.

(2) Vorsicht, damit kein Öl auf den Keilriemen gelangt. Ein mit Öl verschmutzter Keilriemen rutscht durch.

Riemendurchhang	innerhalb 10~15 mm
Prüfabstände	1. Mal ... alle 50 Std. 2. Mal und danach ... alle 100 Std.



8. Langzeitlagerung

(1) Den Motor in gut belüfteter Umgebung ohne hohe Luftfeuchtigkeit und Staub lagern.

(2) Bei der Einlagerung des Motors für länger als 3 Monate die nachfolgenden Hinweise beachten.

- 1) Den Motor außen von Schmutz, Öl usw. reinigen.
- 2) Das Motoröl wechseln.
Das Schmierölfilter wechseln.

VORSICHT:


- Nicht mehr als 2 ml Öl auf jeden Zylinder auftragen, da sonst ein Schaden am Motor entstehen kann.

3) Den Motor möglichst einmal monatlich laufen lassen. Ist dies nicht möglich, die folgenden Hinweise bei Beginn der Einlagerung und alle nachfolgenden sechs Monate befolgen.

- Einspritzventile von den Zylindern entfernen. Mit einer Olkanne etwa 2 cc sauberes Motoröl in jede Brennkammer gießen. Die Einspritzventile anbringen und festziehen.
- Den Geshebel auf Stellung "STOP" drehen.
- Den Starterschlüssel drehen. Den Motor etwa 10 Sekunden lang durchkurbeln, um die Zylinderwände gleichmäßig zu ölen.
- 4) Des Kühlasser mit Frostschutzmittel unverändert lassen, vorausgesetzt, das Frostschutzmittel ist nicht zu alt.
- 5) Einen dünnen Film sauberen Öls auf alle Motoraußenteile auftragen.
- 6) Auspuffschalldämpfer, Luftfilter usw. mit PVC-Film abdecken, um ein Eindringen feuchter Luft in den Motor zu vermeiden. Die elektrische Anlage sorgfältig auf gleiche Weise schützen.
- 7) Die Batterien vom Motor entfernen und vor der Einlagerung vollständig aufladen. Die Batterien monatlich nachladen, um einer vollständigen Selbstentladung entgegenzuwirken.

9. Fehlersuche

9. Fehlersuche



Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt,
wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.

ESPAÑOL

MOTOR DIESEL SERIE TNE
MANUAL DE OPERACION

MANUAL DE OPERACION YANMAR para Serie TNE

Muchas gracias por la adquisición de este producto YANMAR de YANMAR CO., LTD.

Este Manual de Operación incluye las instrucciones necesarias para la utilización y el mantenimiento de su nuevo motor Yanmar TNE. Le recomendamos que lea atentamente este manual antes de usar el motor para lograr un manejo y funcionamiento adecuado del mismo. Siga cuidadosamente las instrucciones aquí descritas para mantener al motor en las mejores condiciones de funcionamiento. Caso de tener alguna pregunta sobre este manual sírvase consultar a su distribuidor Yanmar más cercano.

Este Manual de Operación explica los puntos principales para el funcionamiento del motor TNE.

Las ilustraciones de este manual están basadas en el motor 4TNE84.

A fin de garantizar una mayor seguridad en las condiciones de trabajo sírvase leer con detenimiento las instrucciones de precaución adjuntas para lograr un funcionamiento seguro del motor TNE.

⚠ ADVERTENCIA:

Indica una posibilidad mayor de heridas o riesgo de muerte si no se toman las precauciones necesarias.

⚠ PRECAUCION:

Indica la posibilidad de heridas o daño del equipo si no se toman las precauciones necesarias.

Nota:

Incluye informaciones importantes.

Si ocurriera algún problema o tuviera usted alguna pregunta sobre el motor, póngase en contacto con un distribuidor Yanmar autorizado.

⚠ ADVERTENCIA:

El motor TNE Yanmar está diseñado para ejecutar operaciones seguras y confiables siempre que sea usado de acuerdo con las instrucciones. Se recomienda por lo tanto leer y comprender las instrucciones que se dan en el Manual de Operación antes de operar esta máquina, para evitar causar heridas al personal o daño al equipo.

CONSEJOS PARA UNA BUENA SEGURIDAD

CONSEJOS PARA UNA BUENA SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. COMO SE EVITAN LOS RIESGOS DE INCENDIO

Nunca suministrar combustible en el tanque de combustible mientras se opera la máquina. Limpiar el combustible vertido por medio de un paño limpio. Mantener la gasolina, el kerosene, las cerillas u otros explosivos y productos inflamables lejos del motor debido a que la temperatura cerca del silenciador está muy elevada durante las operaciones.

- Para evitar los riesgos de incendio y suministrar una ventilación apropiada, instalar el motor a 3 pies (1 metro) de los edificios u otros equipos durante las operaciones.

2. COMO EVITAR EL GAS DE ESCAPE

- El gas de escape contiene óxido de carbón que es producto tóxico.
- No utilice nunca el motor en lugares con poca ventilación tales como dentro de locales o túneles. Si debe usar el motor en interiores, asegúrese de que haya una adecuada ventilación.

3. COMO EVITAR QUEMADURAS

- Nunca toque el silenciador de escape, o la cubierta del silenciador o el cuerpo del motor durante su funcionamiento o cuando está todavía caliente.

4. OTROS CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD

- Se recomienda saber interrumpir inmediatamente el funcionamiento del motor y comprender la función de todos los mandos. Nunca permita a otras personas usar el motor sin dárles las instrucciones necesarias.
- Lleve siempre ropas adecuadas cuando vaya a utilizar el motor.
- Nunca utilice esta máquina cuando Ud. esté bajo la influencia del alcohol.
- Aleje a los niños y animales del motor durante su uso.
- Trabajar lejos de las piezas rotativas durante el funcionamiento del motor.
- Cuando el motor está acoplado a una máquina, suministrar cubiertas apropiadas a la correa, al acoplamiento y a otras piezas peligrosas.
- Trabajar de acuerdo con las reglas de la zona de trabajo. En particular asegurar una buena comunicación con todo el personal en caso de trabajo en grupo.
- Usar herramientas y equipos apropiados.

5. CUANDO SE CARGA LA BATERIA



- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico. Se recomienda por lo tanto proteger los ojos, la piel y los vestidos. En caso de contacto con el ácido sulfúrico, aclarar completamente con agua y consultar al médico en particular si el ácido ha hecho contacto con los ojos.
- Las baterías generan hidrógeno que puede ser muy explosivo. Se recomienda por lo tanto no fumar o dejarlas cerca de una llama, o producir chispas cerca de una batería, especialmente cuando se carga la batería.
- Cargar la batería en un lugar bien ventilado.

CONTENIDO

1.	Designación de las piezas	1
2.	Especificaciones	2
3.	Principios básicos que se deben mantener para la manipulación del motor	3
4.	Combustible, aceite de lubricación y agua de enfriamiento	5
5.	Rodaje	7
6.	Funcionamiento del motor	10
7.	Mantenimiento y chequeos periódicos.	15
8.	Almacenaje por un largo plazo de tiempo	20
9.	Localización de averías	21

1. Designación de las piezas

1.1. Designación de las piezas (Serie TNE)



Posición del número de serie

2. Especificaciones

Modelo	Unidad		Motor Diesel con enfriamiento por agua, 4 ciclos											
	2TNE68(C)	*1 3TNE68(C)	3TNE74(C)	3TNE82(A)(C)	3TNE88(C)	4TNE84(C)	3TNE88(C)	4TNE84(C)	3TNE84(C)	4TNE84AT		Type		
No. de cilindros	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4				
Añafe	68 (2.68)	74 (2.91)	78 (3.07)	82 (3.23)	84 (3.31)	88 (3.46)	84 (3.31)	88 (3.46)	84 (3.31)	84 (3.31)				
Carretera	mm (in)	72 (2.83)	78 (3.07)	84 (3.31)	84 (3.31)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)	90 (3.54)				
Desplazamiento	Litro	0.523 (31.93)	0.784 (47.84)	1.006 (61.59)	1.204 (73.47)	1.331 (81.22)	1.496 (91.29)	1.642 (100.2)	1.995 (121.7)	2.190 (133.6)	1.496 (91.29)	1.995 (121.7)		
Revoluciones	2000~3600	2000~3000	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600	2000~3600		
Sistema de combustión														
Sistema de engranaje														
Peso en vacío (con sistema de lubricación)	kg	59/65	70/81	85/105	112/128	138/155	138/155	160/170	160/170	142/160	165/175			
Altura	mm (in)	400 (15.75)	463.5 (18.25)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	641 (25.23)			
Anchura	mm (in)	401 (15.79)	440 (17.32)	489 (19.25)	489 (19.25)	486 (19.13)	486 (19.13)	498.5 (19.63)	498.5 (19.63)	540 (21.26)	498.5 (19.63)			
Largo/Altura	mm (in)	400 (15.75)	463.5 (18.25)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	641 (25.23)			
Dimensiones														
Alto	mm (in)	495 (19.49)	496 (19.53)	502 (19.76)	564 (20.20)	564 (20.20)	622 (24.49)	622 (24.49)	617 (24.29)	617 (24.29)	629 (24.76)	713 (28.07)		
Alto	mm (in)	401 (15.79)	440 (17.32)	489 (19.25)	489 (19.25)	486 (19.13)	486 (19.13)	498.5 (19.63)	498.5 (19.63)	540 (21.26)	498.5 (19.63)			
Alto	mm (in)	400 (15.75)	463.5 (18.25)	469.1 (18.47)	520.5 (20.49)	520.5 (20.49)	556 (21.89)	556 (21.89)	632 (24.88)	632 (24.88)	641 (25.23)			
#3														
Capacidad del sistema de lubricación (Max/Util.)	litro	1.6/0.6	2.4 / 1.0	3.6 / 1.3	4.7 / 1.8	5.8 / 2.3	4.7 / 1.8	5.8 / 2.3	4.7 / 1.8	5.8 / 2.3				
Capaacidad del sistema de refrigeración (Min/Util.)	litro	0.6	0.9	1.8	2.0	2.7	2.0	2.7	2.0	2.7				
Capacidad del sistema de agua de refrigeración (litro)	litro	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12				
Capacidad del sistema de aire comprimido (litro)	litro	A/V	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12				
*1: El nombre del modelo "TNE" significa que el motor está sujeto a las normas CARB. TN es la serie del motor que cumple con las normas CARB.														
*2: El peso del motor se ajusta a las especificaciones para motores VM YANMAR de serie.														
*3: Las dimensiones del motor se ajustan a las especificaciones para motores VM YANMAR de serie. Servises leer la medida en la variable medida de fabricante de acuerdo a las dimensiones del motor que cumple con las normas CARB.														
*4: La capacidad del sistema de lubricación se ajusta a las especificaciones de motor VM de serie con placa posterior (Válvula FAN).														

3. Principios básicos que se deben mantener para la manipulación del motor

3. Principios básicos que se deben mantener para la manipulación del motor

Siga estrictamente las instrucciones siguientes para prolongar la duración del motor.

Nº	Item que se debe seguir	Detalles y problemas que pueden ocurrir si se olvidan las instrucciones
1	Ejecutar el rodaje cuando el motor es todavía nuevo.	Cuando el motor es todavía nuevo, aplicaciones de cargas pesadas pueden acortar la duración de servicio del motor. Observar las instrucciones siguientes cuando el motor es todavía nuevo.
2	Asegurarse de que el motor sea calentado correctamente.	Recalentar el motor al ralentí por aproximadamente 5 minutos después de arrancarlo para distribuir el aceite de lubricación en todas las piezas del motor. Si el motor no está recalentado suficientemente, las piezas rotativas pueden desgastarse mucho.
3	Uso del combustible con un valor de cetano mayor de 45.	Si se usa un combustible de calidad menor, se ocurrirán errores de arranque y el motor producirá un humo de escape de color blanco azulado.
4	Drenar el tanque de combustible.	Antes de operar el motor, abrir el grifo de drenaje del tanque de combustible y remover las precipitaciones del combustible.
5	Usar un aceite de lubricación de alta calidad.	El uso de un aceite de lubricación de calidad pobre causará el agarrado de la camisa del pistón, un desgaste excesivo de las piezas móviles u otros problemas. La duración de servicio del motor se acortará de este modo.
6	Reemplazar regularmente el aceite de lubricación y el elemento del filtro de lubricación.	Intervalo de cambio del aceite de lubricación: 1a vez Despues de 50 horas 2a vez y después Cada 200 horas Intervalo de reemplazo del elemento: 1a vez Después de 50 horas 2a vez y después Cada 400 horas
<p>⚠ PRECAUCION:</p> <ul style="list-style-type: none">• El uso de un aceite de lubricación viejo causará un desgaste rápido de las piezas del motor y problemas al motor.• La presión del aceite disminuirá si el elemento es viejo o está obstruido con polvo. Esto causará agarrotamiento del cojinetes principales y el polvo en el cojinete hará que éste se desgaste más rápidamente.		

3. Principios básicos que se deben mantener para la manipulación del motor

7	Usar agua corriente limpia	El agua dura de los pozos hará que se produzcan incrustaciones en el sistema de enfriamiento. Esto reducirá el rendimiento del enfriamiento y elevará la temperatura del agua de enfriamiento hasta un nivel demasiado alto, originando agarrotamientos del pistón.
8	Suministrar un agente anticorrosivo al agua de enfriamiento.	El óxido en el agua de enfriamiento no sólo acelerará la corrosión del sistema, sino que también acortará la duración de servicio del motor con perdida de eficiencia de enfriamiento.
9	Usar un anticongelante cuando se opera el motor en áreas frías.	El anticongelante impedirá la congelación del agua de enfriamiento y la formación de grietas al motor. Si el agua de enfriamiento se congela, ella causará grietas al bloque de cilindros, radiador o bomba de agua de enfriamiento. Por lo tanto si no se usa un anticongelante, drenar cuidadosamente el agua de enfriamiento.
10	Reemplazar el agua de enfriamiento cada año.	El agua de enfriamiento contaminada tiene una eficiencia baja de enfriamiento y por lo tanto su temperatura puede aumentar excesivamente. Esto causará el agarrado del motor.
11	Antes de cada operación, siempre controlar el nivel de enfriamiento en en tanque auxiliar (motores con tanque auxiliar solamente). Además verificar el nivel del agua de enfriamiento en el radiador al menos una vez a la semana.	Si el agua de enfriamiento está agotada, la temperatura del agua de enfriamiento aumentará excesivamente causando así un agarrado del motor.
12	Verificar y ajustar la tensión de la correa del generador de carga/ventilador.	Una tensión incorrecta de la correa no podrá transmitir de modo apropiado la potencia de transmisión causando así un calentamiento excesivo de la correa y la dañará.
13	No utilizar el motor de arranque durante más de 15 segundos de forma continua.	Un uso continuo del motor de arranque por más de 15 segundos dañará el motor.
14	Tenga siempre bien en cuenta todas las etiquetas de precaución mencionadas por el fabricante del aparato.	

4. Combustible, aceite de lubricación y agua de enfriamiento

4. Combustible, aceite de lubricación y agua de enfriamiento


4.1. Selección y manipulación del combustible

(1) Selección del combustible

Usar un combustible para motores Diesel que es apropiado al motor. (Usar un aceite ligero con un valor de cetano mayor que 45).

(2) Manipulación del combustible

- 1) El agua y el polvo en el combustible causarán defectos al motor.
- 2) Colocar el bidón de combustible verticalmente por varios días a fin que el agua y el polvo se depositen al fondo del bidón. Usar el combustible que se sitúa en la parte superior del bidón.



4.2. Selección y rellendado del aceite de lubricación


(1) Selección

Nada influye mayormente en el rendimiento y la vida del generador que el aceite de lubricación usado. Si se usa un aceite de calidad menor, o si no se cambia regularmente el aceite del motor, se aumentará el riesgo de agarrado del pistón, de anillos de pistón y se causerá un desgaste rápido de la camisa del cilindro, de los cojinetes u otros componentes móviles. En este caso

la vida del generador se reducirá mucho. Yanmar recomienda el aceite CC/CD de "API Engine Service Classification".

ACETE DEL MOTOR

YANMAR recomienda usar aceite CC o CD de la clasificación "A.P.I. Engine Service". Utilice siempre aceite de viscosidad adecuada para la temperatura ambiente a la que funciona el motor. Use el gráfico de abajo para elegir el aceite de su motor.




(2) Suministro del aceite de lubricación al cárter

Remover el tapón del orificio de relleno (amarillo) para suministrar aceite de lubricación al cárter.



Introducir la varilla medidora de aceite en el orificio y verificar si el aceite llega al límite superior de la varilla medidora de aceite.



4. Combustible, aceite de lubricación y agua de enfriamiento

⚠ PRECAUCION:

- Un poco de tiempo pasará antes de que el aceite de lubricación suministrado desde el orificio de lleno sea distribuida completamente en el cárter. Se recomienda esperar por aproximadamente 3 minutos, luego verificar de nuevo el nivel de aceite.
- Cuando se verifica el aceite, el motor debe estar nivelado correctamente. Será difícil medir el nivel si el motor está inclinado.
- La cantidad de aceite de lubricación en el cárter se reducirá durante el rodaje de un motor nuevo, puesto que el aceite se extiende hasta el enfriador y la tubería del aceite de lubricación. Interrumpir inmediatamente el funcionamiento del motor y esperar por aproximadamente 3 minutos antes de controlar de nuevo el nivel de aceite.
- Al llenar el cárter con aceite de lubricación no sobre pasar nunca el nivel de la marca del límite superior de la varilla del aceite.

2) Uso de un anticongelante

Usar un anticongelante si se opera el motor en una área donde la temperatura llegará a un valor menor que el punto de congelación. El uso de un anticongelante eliminará la necesidad de drenaje cotidiano del agua de enfriamiento. Para mayor seguridad, elegir una temperatura que sea de aproximadamente 5°C más baja que la temperatura mínima de la localidad donde se usa el motor, luego determinar la razón de mezcla según las instrucciones dadas por el fabricante del anticongelante.

⚠ PRECAUCION:

- Para usar el anticongelante, drenar primero completamente el agua de enfriamiento del radiador y del motor, y luego suministrar la mezcla de anticongelante hasta la boca del orificio de relleno del agua de enfriamiento del radiador.

Hacer funcionar el motor durante unos 30 minutos para mezclar completamente el anticongelante con el agua y luego guardar el motor.

4-3. Agua de enfriamiento

(1) Manipulación del agua de enfriamiento

- 1) Usar el agua corriente limpia (con un agente anticorrosivo)

⚠ PRECAUCION:

El agua dura de los pozos o de mar producirá una oxidación al sistema del agua de enfriamiento, reduciendo así la eficiencia de enfriamiento y un recalientamiento excesivo.

- Para las instrucciones sobre el drenaje del agua de enfriamiento, referíase a la página 16.

• Normalmente el anticongelante queda eficiente por un año. Referíase a las instrucciones dadas por el fabricante del anticongelante.

4. Combustibile, olio lubrificante e acqua di raffreddamento

3) Si no se usa anticongelante en invierno, drenar el agua de enfriamiento del radiador y del cilindro después de cada operación.

Remover el tapón de la parte superior para llenar. Rellenar hasta la marca "Full" (lleno).


PRECAUCION:

Si el agua de enfriamiento queda en el motor, podrá congelarse y causar grietas al radiador, a la bomba de agua de enfriamiento y al cilindro.

(2) Verificación y suministro del agua de enfriamiento


1) Suministro del agua al radiador

Remover el tapón de la parte superior del radiador para suministrar agua de enfriamiento. El tapor puede quitarse girándolo unos 120 grados en el sentido opuesto al de las agujas del reloj. Antes de hacer el rodaje limpia hasta la boca del orificio de relleno. Para apretar, introducir la oreja posterior del tapón en la ranura del orificio de relleno y girar presionando el tapón en el sentido de las agujas del reloj.



- Antes de drenar el agua de enfriamiento, remover el tapón de presión del radiador. Si no se remueve este tapón, será difícil efectuar el drenaje del agua de enfriamiento y se ejecutará un drenaje incompleto.
- El motor debe estar frío. Evitar quemarse cuando se remueve el tapón de presión. Alejar su cara del tapón, cubrir el tapón con un paño viejo, extender su brazo y girar despacio el tapón a fin de reducir la presión dentro del radiador.

- 2) Verificación y suministro del agua de enfriamiento (motores con tanque auxiliar)
- Verificar el nivel de agua de enfriamiento con respecto a las marcas de referencia "Full" (lleno) y "Low" (bajo) del tanque auxiliar.




(3) Drenaje del agua de enfriamiento

ADVERTENCIA:

El agua de enfriamiento se congela a temperaturas frías si no se utiliza anticongelante o la proporción correcta de mezcla de anticongelante. Asegúrese de drenar el agua de enfriamiento después de parar el motor. Drenar también el agua de enfriamiento por completo antes de guardar el motor durante un largo tiempo. Si no lo hace así, el agua del cilindro puede congelarse y causar grietas en el cilindro.

4. Combustible, aceite de lubricación y agua de enfriamiento 5. Rodaje




1) Aflojar el tapón al lado del cuerpo del cilindro para drenar el agua del cilindro.



(1) Drenaje del tanque de combustible

Aunque se use solamente el combustible de la parte superior del bidón de combustible, ha sin embargo un poco de impurezas compuestas de agua y polvo. Estas impurezas deberán ser eliminadas antes de llegar a las piezas internas del motor.

Se debe instalar un colector de precipitaciones y un grifo de drenaje al fondo del tanque de combustible. Antes de operar el motor, abrir el grifo y eliminar los sedimentos de combustible.



(2) Drenage del filtro de combustible

Antes de operar el motor, verificar si la taza de plástico transparente del filtro de combustible no tiene agua y polvo. Si hay mucho polvo, desmontar y limpiar el filtro. (Seguir esta instrucción para los modelos de motor con colector de agua).

5. Rodaje
Para operar el nuevo motor, proceder del modo siguiente.


5-1. Combustible

Suministrar el combustible al tanque de combustible.

PRECAUCION:

Para evitar verter el combustible, llenar hasta 80 a 80% de la capacidad del tanque.

Durante las operaciones subsiguientes, observar cuidadosamente las instrucciones siguientes:



(3) No llenar con combustible mientras el motor está funcionando

ADVERTENCIA:

Para evitar todo riesgo de incendio, interrumpir el funcionamiento del motor antes de llenar con combustible.

5.2. Purga de aire (tipo de purga no autónoma)

El sistema de combustible va del tanque de combustible a través del filtro de combustible, la bomba de inyección de combustible y la tubería de alta presión hacia los injectores de combustible. No se invierte el combustible si el aire penetra en el sistema de combustible. En este caso se recomienda purgar el aire procediendo de la manera siguiente:




(3) Cuando se acciona la palanca de cebar de la bomba de alimentación de combustible:



1) Purgar el aire aflojando los tornillos de purga de aire del filtro de combustible y de la bomba de inyección de combustible.

2) Aflojar primeramente el tornillo A para purgar el aire y dejar que el combustible se escape. El combustible no debe contener burbujas de aire y apretar el perno.

3) Repetir el procedimiento (2) para los tornillos B y C.



4) Para los filtros de combustible con colector de agua, proceder del mismo modo que para (2) y (3) como se menciona previamente.

5. Rodaje 6. Funcionamiento del motor

5-3. Lubricación de las piezas del motor

(1) Lubricar la palanca del acelerador.

5-4. Distribución del aceite de lubricación

Si se usa el motor después de un largo plazo de tiempo (por más de un mes), será necesario circular el aceite de lubricación del modo siguiente, antes de proceder de nuevo con las operaciones normales del motor.

(1) Desconectar la máquina.
(Interrumpir el embrague).

(2) Desplazar la palanca del acelerador en la posición de paro "STOP".

(3) Ajustar la llave del arrancador en la posición de arranque "START" y operar el motor por aproximadamente 15 segundos.

(4) Esperar por aproximadamente 15 a 20 segundos, luego operar el motor de nuevo por otros 15 segundos. (Repetir este procedimiento 2 ó 3 veces).

5-5. Control de las lámparas pilotos

Verificar que el estado de las lámparas pilotos del talero de instrumentos coincide con lo descrito en la tabla siguiente cuando la llave del arrancador está conectada y el motor no está funcionando.

Lámpara de alarma de presión baja del aceite de lubricación	Encendida
Lámpara de carga	Encendida
Lámpara de alarma de temperatura del agua de enfriamiento	Apagada

(Si está instalado el panel Yanmar)

6. Funcionamiento del motor


Limpiar el área alrededor del motor. Remover las herramientas u otros obstáculos cerca del volante de motor, de las piezas rotativas y de la parte superior del motor.

Antes de operar el motor, verificar si no hay obstáculos alrededor del motor, especialmente alrededor de las piezas rotativas.

6-1. Arranque


(1) Desconectar la máquina.

(2) Girar el grifo de combustible en la posición de apertura "OPEN".



- (3) Para los modelos con colector de agua, girar el grifo de combustible en la posición de apertura "OPEN".
(4) Girar la palanca del acelerador en la posición de arranque/marcha "START/RUN".

- (5) Girar la llave del commutador del arrancador en la posición de arranque "START" para arrancar el motor.



6. Funcionamiento del motor

Cuando se arranca el motor, disparar la llave, la cual regresará automáticamente en la posición "ON" (conectada). (No conectar el commutador de la batería aunque si se ha arrancado el motor). En la posición "ON", los indicadores del tablero de instrumentos entran en funcionamiento.

▲ PRECAUCION:

Protección de la batería

- No hacer funcionar el motor del arrancador durante más de 15 segundos a la vez. Si no puede arrancarse el motor, esperar unos 30 segundos antes de usar de nuevo el arrancador.

Rearrange del motor

- Verificar si el volante está detenido completamente antes de girar el commutador del arrancador en la posición de arranque "START".

- Se puede dañar el motor de arranque o el volante si se opera el commutador del arrancador mientras el volante está en movimiento.
- Los motores con un relé de seguridad en el circuito no pueden arrancarse de nuevo a menos que el commutador del arrancador haya sido desconectado una vez desde el arranque del motor del arrancador.

Arranque cuando el tiempo está frío

- Girar la llave del arrancador en el sentido opuesto de las agujas del reloj en la posición "GLOW" (ó "HEAT") y dejarla en esta posición por aproximadamente 15 a 20 segundos. (Aproximadamente 8 segundos para motores con dispositivo de calentamiento rápido).
- Luego reposicionar la llave del arrancador en la posición "START" (arranque) para arrancar el motor.

6-2. Precauciones después el arranque del motor

Cuando el motor ha arrancado, observar las instrucciones siguientes (la máquina debe estar desconectada):


- (1) Recalentar el motor por más de 5 minutos.

▲ PRECAUCION:

- El aceite de lubricación no se extiendrá completamente al cojinete principal y a las otras piezas móviles por un cierto período después del arranque. Para proteger estas piezas contra el desgaste, será necesario operar el motor al ralentí por aproximadamente 5 minutos.

- Para el rodaje, operar el motor a baja velocidad por aproximadamente 15 a 20 minutos.

- (2) Aumentar la velocidad del motor a más de 800 RPM y verificar si la lámpara piloto de alarma de presión baja de aceite y la lámpara piloto de carga no están apagadas.



▲ ADVERTENCIA:

Si las lámparas piloto no se apagan cuando la velocidad del motor sobrepasa las 1000 rpm, el motor estará defectuoso. En este caso, parar el motor inmediatamente y ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

6. Funcionamiento del motor

6-3. Precauciones durante el funcionamiento

Verificar los puntos siguientes una o dos veces al día durante el funcionamiento del motor.

(1) Color del gas de escape

El color negro del gas de escape indica que el motor está sometido a tensión. Su funcionamiento continuo acortará la duración del motor. Detener el funcionamiento del motor cuando se emitan gases de escape de color negro.

(2) Pérdida de agua y aceite

Verificar que no haya pérdidas de agua, aceite o gas de combustión, tornillos aflojados y ruido anormal, vibraciones excesivas o recalentamiento del motor. Si encuentra alguna anomalía, consulte inmediatamente con su distribuidor Yanmar más cercano.

(3) Evitar el funcionamiento del motor en el alcance de resonancia.

ADVERTENCIA:


Según el tipo de máquina impulsada, las vibraciones del motor serán excesivas en un cierto alcance de velocidad debido a la resonancia del motor con la bancada del motor en este alcance.

(4) Lámparas de alarma

• Lámpara piloto de presión baja de aceite ("OIL")

Si la lámpara de alarma de presión baja de aceite se enciende o se apaga mientras el motor funciona a una velocidad mayor que el ralenti, verificar si el aceite de lubricación queda a un nivel excesivamente bajo. Si el nivel es excesivamente bajo, significa que hay una anomalía en el circuito del aceite de

lubricación. Un funcionamiento continuo causará el agarrado del motor. Interrumpir inmediatamente el funcionamiento del motor y consultar al distribuidor de Yanmar.



(Nota):

Para verificar el nivel de aceite de lubricación, interrumpir el funcionamiento del motor y esperar por más de 3 minutos.

• Lámpara piloto de carga ("CHG")

Si la lámpara piloto de carga se enciende o está encendida mientras el motor funciona a más de 800 rpm, significa que hay un defecto en el circuito de carga o en la correa del ventilador (deslizamiento o daño). En este caso, parar el motor y verificar. Si está bien la correa del ventilador, ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

• Lámpara piloto de temperatura del agua de enfriamiento ("WATER")

Si la lámpara piloto de la temperatura del agua de enfriamiento está encendida durante el funcionamiento con carga del motor, significa que el motor está sobrecalentado. En este caso, parar inmediatamente el funcionamiento del motor y verificar la tensión de la correa del ventilador y el nivel del agua de

6. Funcionamiento del motor

enfriamiento. Si ambos son correctos, ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

⚠ ADVERTENCIA:

- No chequear el nivel del agua de enfriamiento mientras el radiador está todavía caliente. Vapor o agua caliente puede escapar violentemente si se remueve el tapón del radiador inmediatamente después de la detención del motor.

- Cuando se remueva el tapón del radiador, alejar su cara y cubrir el tapón con un paño. Girar despacio el tapón para liberar la presión del radiador.

(5) Ruido anormal

Si se producen ruidos anormales mientras funciona el motor, parar pronto el motor y buscar la causa del problema. Si no se puede localizar la causa del problema, ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si se detiene el motor inmediatamente después de quitar la carga, aumentará de repente la temperatura de las piezas del motor y esto podría originar problemas en el motor. Hacer funcionar siempre el motor sin carga a baja velocidad durante unos 5 minutos.

(2) Despues de la detención del motor

Después de detener el funcionamiento del motor, cerrar el grifo de combustible o el grito del colector de agua.

(3) Remover el polvo y la tierra, luego limpiar el motor mientras está todavía caliente.

(4) Desconectar el conmutador de la batería (si el motor tiene un conmutador de batería).

(5) Remover la llave del arrancador.

⚠ ADVERTENCIA:

Detención de emergencia

Si no se puede detener el motor con la palanca de paro del motor (o la palanca del acelerador), o si no se puede reducir la velocidad del motor por medio de la palanca del acelerador, **interrumpir el funcionamiento del motor del modo siguiente.**

(a) Bloquear el suministro de aire.

(b) Cerrar el grifo de combustible.

(c) Aflojar todas las tuercas al lado de la bomba de inyección o al lado del inyector del combustible. Esta operación permitirá cortar el suministro de combustible y se detendrá el motor.

- 1) Operar el motor al ralentí antes de detenerlo
- 2) Desplazar la palanca del acelerador a la posición de uso continuo ("Continuous Use"). Será necesario aumentar la velocidad del motor una vez más para hacer descargar la carbonilla del cilindro.
- 3) Reducir la velocidad del motor al ralentí más bajo e interrumpir el suministro de combustible para detener el funcionamiento del motor.

6.4. Detención del motor

(1) Operar el motor al ralentí antes de detenerlo

1) Para interrumpir el funcionamiento del motor, desconectar la máquina y operar el motor a baja velocidad por aproximadamente 5 minutos.

2) Desplazar la palanca del acelerador

a la posición de uso continuo ("Continuous Use"). Será necesario aumentar la velocidad del motor

una vez más para hacer descargar la carbonilla del cilindro.

3) Reducir la velocidad del motor al ralentí más bajo e interrumpir el suministro de combustible para detener el funcionamiento del motor.

6. Funcionamiento del motor



En casos como éste, póngase en contacto con su distribuidor Yanmar más cercano para localizar las causas del problema y reparar el motor.

7. Mantenimiento y chequeos periódicos

7. Mantenimiento y chequeos periódicos
El mantenimiento y los chequeos periódicos son esenciales para que el motor sea duradero y siempre en buena condición.

El diagrama indicado a continuación describe los chequeos y el intervalo de ejecución de estos chequeos.

Pieza	Item	Cada día	Cada mes ○ cada 50 horas	Cada 3 meses ○ cada 200 horas	Cada 6 meses ○ cada 400 horas	Cada año ○ cada 1000 horas
	Verificar el nivel de combustible y rellenar	<input type="radio"/> Antes del funcionamiento				
	Drenar el tanque de combustible	Una vez al mes				
	*Limpiar el filtro de combustible		<input type="radio"/>			
	*Reemplazar el elemento del filtro de combustible			<input type="radio"/>		
	Drenar el separador del agua, si es necesario			<input type="radio"/>		
	Verificar si hay pérdida del aceite de lubricación		<input type="radio"/> Después del funcionamiento			
	*Inyector de combustible	Verificar la condición de la inyección			<input checked="" type="radio"/>	
	*Verificar la sincronización de la inyección de combustible				<input checked="" type="radio"/>	
	*Verificar la bomba de inyección de combustible				<input checked="" type="radio"/>	
	Verificar el nivel del aceite de lubricación en el colector del aceite y rellenar	<input type="radio"/> Antes del funcionamiento				
	Reemplazar el aceite de lubricación		<input type="radio"/> Primera vez	<input type="radio"/> Segunda vez y después	<input type="radio"/> Segunda vez y después	
	Reemplazar el elemento del filtro de aceite de lubricación		<input type="radio"/> Antes del funcionamiento			
	Verificar si hay pérdida del aceite de lubricación		<input type="radio"/> Después del funcionamiento			
	Verificar el nivel del agua de enfriamiento y rellenar		<input type="radio"/> Antes del funcionamiento			
	Limpiar el paso del agua de enfriamiento				<input type="radio"/>	
	Reemplazar el agua de enfriamiento		Una vez al año			
	Verificar si hay pérdida del agua de enfriamiento		<input type="radio"/> Después del funcionamiento			
Aletas de radoadipr	Verificar si están obstruidas		<input type="radio"/> Antes del funcionamiento			
	Limpiar las aletas			<input type="radio"/>		
	Ajustar la tensión de la correa del ventilador		<input type="radio"/> Primera vez	<input type="radio"/> Segunda vez y después		
	Verificar la correia del ventilador	<input type="radio"/> Antes del funcionamiento				
	*Verificar el elemento del filtro de aire			<input type="radio"/>		
	*Reemplazar el elemento del filtro de aire				<input type="radio"/>	
	Verificar el nivel del líquido de la batería y rellenar	<input type="radio"/> Antes del funcionamiento				
	Verificar las lámparas de alarma	<input type="radio"/> Cuando se arranca el motor				
Cuerpo del motor	Ajustar el juego de las válvulas de admisión y escape				<input checked="" type="radio"/>	

Las operaciones de los ítems marcados con “●” deben ser realizadas por un distribuidor YANMAR calificado, a menos que el propietario de esta máquina esté calificado técnicamente y tenga las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.

Las partes con la marca de asterisco “*” están relacionadas con las regulaciones CARB ULG.

7. Mantenimiento y chequeos periódicos

7-1. Chequeo y ajuste del sistema de combustible


(1) Chequeo del nivel de combustible y suministro del combustible

Suministrar combustible limpio al tanque de combustible.

Intervalo de chequeo	Cada día
----------------------	----------

(2) Drenaje del tanque de combustible

Abrir el grifo de drenaje en la parte inferior del tanque y drenar los sedimentos.



Intervalo de chequeo	Una vez al mes
----------------------	----------------

(3) Drenaje del filtro de combustible, limpieza y reemplazo del elemento

Drenaje


Renover el fondo del bastidor del filtro de combustible y extraer el agua y el polvo.

Intervalo de chequeo	Cada 200 horas
----------------------	----------------

Limpieza y reemplazo del elemento

Remover el fondo del bastidor del filtro de combustible y limpiar o reemplazar el elemento.

Intervalo de chequeo	Limpieza Cada 200 horas Reemplazo Cada 400 horas
----------------------	---



PRECAUCIÓN:

No usar gasolina para limpiar el elemento.

Además remover el polvo y el agua que están depositados en el fondo de la trampa en el filtro de combustible.

(4) Colector de agua (colector de sedimentos): opción

Proceder con las mismas instrucciones que para el filtro de combustible.

7. Mantenimiento y cheques periódicos

7.2. Sistema de aceite de lubricación

(1) Verificación del nivel de aceite en el cárter

Antes de hacer funcionar el motor, quitar la varilla medidora de aceite y verificar si el nivel del aceite queda entre los límites superior e inferior. Si la cantidad de aceite es insuficiente, suministrar una cantidad adicional.

Intervalo de chequeo	Cada día (antes de comenzar las operaciones)
Inter-	1a vez . . . Cada 50 horas
valo de reem- plazo	2a vez y después . . . Cada 400 horas

PRECAUCION:
Reemplazar el filtro más frecuentemente cuando se usa el motor en un lugar empolvado.



(2) Reemplazo del aceite de lubricación

Se recomienda drenar el aceite de lubricación mientras el motor está todavía caliente. Reemplazar el aceite de lubricación del modo siguiente:

Inter- valo de reem- plazo	1a vez . . . Cada 50 horas 2a vez y después . . . Cada 200 horas
-------------------------------------	---

(1) Chequeo del nivel del agua de enfriamiento

amiento

[Motores con tanque auxiliar]

Se efectúan los chequeos cotidianos observando el nivel de agua del tanque auxiliar. Si el nivel es bajo, llenar hasta el límite "FULL" (lleno). Luego ajustar a prensa la cubierta.

Nota:

- Chequear el nivel de agua de enfriamiento cuando el motor está frío. El agua de enfriamiento del radiador fluye hacia el tanque auxiliar cuando el motor está todavía caliente, y en este caso no se podrán efectuar los chequeos.

- Verificar si hay pérdidas en el radiador y en las mangueras.

[Motores sin tanque auxiliar]


Remover el tapón del radiador y verificar el nivel de agua.

ADVERTENCIA:

- No chequear el nivel del agua de enfriamiento mientras el radiador está todavía caliente. Vapor o agua caliente puede escapar violentemente si se remueve el tapón del radiador inmediatamente después de la detención del motor.

7. Mantenimiento y chequeos periódicos

- Cuando se remueva el tapón del radiador, alejar su cara y cubrir el tapón con un paño. Girar despacio el tapón para liberar la presión del radiador.




Intervalo de reemplazo	Cada año
------------------------	----------

7-4. Sistema de admisión de aire

(1) Limpieza del filtro de aire




- Desmontar el filtro de aire para remover el elemento del filtro y luego aplicar aire comprimido. Aplicar aire comprimido ($3-5\text{kg/cm}^2$) a través del elemento para remover el polvo. Volver a montar el filtro de aire en orden inverso.



Intervalo de chequeo	Cada día
----------------------	----------

(2) Verificar si las aletas y la rejilla del radiador están obstruidas.

Si las aletas están obstruidas, aplicar aire comprimido a las aletas o aclarar con agua para remover el polvo. La obstrucción de las aletas del radiador causará un recalentamiento del motor.



(3) Reemplazo del agua de enfriamiento

Si el agua de enfriamiento está contaminada, se reducirá la eficiencia del agente anticorrosivo.

- * El aire debe aplicarse desde el interior.
- Separar la pieza de retención del elemento del colector del polvo y remover el polvo de la pieza de retención, si el filtro de aire es del mismo tipo que el de la ilustración.

7. Mantenimiento y chequeos periódicos

⚠ PRECAUCION:

- Si se usa el motor en lugares con mucho polvo, limpiar el elemento cada 50 horas.
- No golpear el elemento contra objetos sólidos para remover el polvo. El elemento puede deformarse y dañarse, y el polvo podría entrar a través de las grietas.
- No perforar el elemento u operar el motor sin instalar el elemento. (El polvo causará un desgaste rápido de las piezas internas del motor).

⚠ PRECAUCION:

- No contaminar el elemento con aceite, etc.

7-5. Chequeo del cuerpo del motor

(1) Cuerpo del motor

Para los chequeos y ajustes de las piezas siguientes, ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

Chequeos y ajustes	Intervalo de servicio
Ajuste del juego de las válvulas de escape y admisión	Cada 400 horas (o 2 a 3 meses)

(2) Lubricación de la palanca del acelerador

Lubricar el eslabón del regulador para lograr un funcionamiento suave.

Intervalo de lubricación	Cada día (antes de las operaciones)
--------------------------	-------------------------------------

7-6. Chequeo del equipo eléctrico

Chequeo de las lámparas pilotos

Verificar si las lámparas piloto funcionan correctamente. Si hay alguna anomalía, parar inmediatamente el funcionamiento del motor y ponerse en contacto con el distribuidor Yanmar más cercano.

Intervalo de chequeo	Cada día
----------------------	----------

Cuando el commutador de llave está conectado:

1) Cuando no se opera el motor

Lámpara de alarma de presión baja del aceite	Lámpara de alarma de carga	Lámpara de alarma de temperatura del agua de enfriamiento	Lámpara de alarma
Apagada	Encendida	Apagada	Apagada

2) Cuando se opera el motor

Lámpara de alarma de presión baja del aceite	Apagada
Lámpara de alarma de carga	Apagada
Lámpara de alarma de temperatura de agua de enfriamiento	Apagada

Las tablas anteriores son efectivas en el panel de serie Yanmar.

7-7. Chequeo y ajuste de la tensión de la correa de mando del ventilador


Una tensión excesiva de la correa en "V" acelerará su desgaste, mientras una tensión insuficiente no producirá la potencia apropiada a la polea. En este caso se recomienda ajustar la tensión de la correa del modo siguiente:

7. Mantenimiento y chequeos periódicos

8. Almacenaje por un largo plazo de tiempo

- (1) Aflojar el perno de ajuste y desplazar el generador de carga hacia afuera para aumentar la tensión, o desplazar el generador hacia dentro para reducir la tensión.
- (2) No permitir que el aceite entre en contacto con la correa. La correa se deslizará si se ensucia con aceite.

Flexión de la correa	Entre los límites de 10 ~ 15 mm
Intervalo de chequeo	1a vez 50 horas 2a vez y después Cada 100 horas



8. Almacenaje por un largo plazo de tiempo

- (1) Almacenar el motor en un lugar ventilado apropiadamente y lejos del polvo y de la humedad.
- (2) Seguir con cuidado estas instrucciones cuando se almacena el motor por un largo plazo de tiempo (3 meses o más):

- Remover las válvulas de inyección de combustible de los cilindros. Suministrar a cada cámara de combustión aproximadamente 2 cm³ de aceite limpio para motor usando una caja de aceite. Fijar y apretar las válvulas de inyección.
- Girar la palanca del acelerador en la posición de detención "STOP".
- Girar la llave del arrancador. Operar el motor por más de 10 segundos de modo que las paredes de cilindro sean lubricadas de modo uniforme.

- 4) Dejar el agua de enfriamiento con el anticongelante en este condición, siempre que el anticongelante no sea excesivamente viejo.
- 5) Aplicar una mano delgada de aceite limpio a cualquier superficie no cubierta del motor.
- 6) Cubrir el silenciador de escape, el filtro de aire, etc., con una hoja de plástico para impedir al aire húmedo penetrar en el motor. Proteger con cuidado y del mismo modo el sistema eléctrico contra la humedad.
- 7) Remover la baterías del motor y cargarlas completamente antes de almacenarlas. Además cargar las baterías cada mes durante el almacenaje, puesto que se descargará naturalmente (autodescarga).


⚠ PRECAUCIÓN:

- No suministrar más de 2 cc de aceite a cada cilindro pues, en caso contrario, puede ocasionar daños internos al motor.

- 1) Remover el fango, aceite, etc. de la superficie del motor.
- 2) Cambiar el aceite del motor. Cambiar el filtro de aceite de lubricación.
- 3) Operar el motor una vez al mes cuando es posible. Si no es el caso, seguir las instrucciones desde el comienzo del almacenaje, y después cada 6 meses.

9. Localización de averías

9. Localización de averías



ITALIANO

MOTORE DIESEL SERIE TNE

MANUALE DI ISTRUZIONI

**YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Vi porge le sue congratulazioni per la scelta di un
prodotto YANMAR.**

Questo Manuale di Istruzioni spiega come far funzionare e come eseguire la manutenzione del nuovo motore Yanmar TNE. Vi preghiamo di leggerlo prima di usare il motore TNE, per essere certi di impiegarlo e farlo funzionare correttamente. Per mantenere il motore nella migliore condizione di funzionamento, vogliate attenervi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale. Per qualsiasi chiarimento in merito, non esitate a contattare il più vicino concessionario Yanmar.

Il presente manuale di istruzioni tratta i punti principali per l'uso del motore TNE.
Le illustrazioni contenute in questo manuale si riferiscono al motore 4TNE84.

Per assicurarvi condizioni di lavoro sicure, non mancate di leggere attentamente in merito alle precauzioni da osservare per un uso sicuro del motore TNE.

Prestate particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti parole:

**ATTENZIONE:**

Indica un forte pericolo di gravi danni alle persone o morte in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

**PRECAUZIONE:**

Indica la possibilità di danni alle persone o all'apparecchio in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

Nota:

Fornisce informazioni utili.

Dovesse presentarsi un problema, o doveste aver bisogno di qualche chiarimento, vogliate contattare un concessionario Yanmar autorizzato.

**ATTENZIONE:**

Il motore Yanmar TNE è predisposto per un funzionamento sicuro ed affidabile se viene usato secondo le istruzioni.
Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di azionare il motore TNE. Se questo viene trascurato si possono verificare danni alle persone o all'apparecchio.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE:

1. PREVENZIONE DI INCENDI

- Non aggiungete mai combustibile nel serbatoio mentre il motore è in funzione. Ripulite qualsiasi fuoriuscita di combustibile con un panno pulito. Tenete la benzina, il kerosene, fiammiferi ed altri esplosivi o infiammabili a distanza dal motore perché la temperatura attorno alla marmitta di scarico è molto elevata durante il funzionamento.
- Per evitare il pericolo di incendio e fornire una ventilazione adeguata, tenete il motore ad almeno 3 ft (1 m) lontano dall'edificio o da altri macchinari durante il funzionamento.

2. PREVENZIONE DELL'INSPIRAZIONE DI GAS DI SCARICO

- Il gas di scarico contiene ossido di carbonio velenoso.
- Non usate mai il motore in luoghi poco ventilati quali ambienti chiusi o gallerie. Se è inevitabile avviare il motore in ambienti chiusi, provvedete per un'adeguata ventilazione.

3. PREVENZIONE DI BRUCIATURE

- Non tocicate mai la marmitta, il coperchio della marmitta o il corpo del motore mentre questo è in funzione o è ancora caldo.

4. ALTRI CONSIGLI DI SICUREZZA

- Imparate come bloccare il motore rapidamente e studiate attentamente il funzionamento di tutti i comandi. Non permettete ad alcuno di usare il motore senza adeguate istruzioni.
- Indossate un abbigliamento adeguato quando fate funzionare il motore.
- Non azionate il motore in stato di ebbrezza.
- Tenete i bambini e gli animali domestici lontano dal motore mentre questo è in funzione.
- Tenetevi a distanza dalle parti rotanti mentre il motore è in funzione.
- Quando il motore è collegato con una macchina, assicuratevi che vi siano coperture idonee per la cinghia, il collegamento ed altre parti pericolose.
- Lavorate secondo le disposizioni dell'area di lavoro. Quando lavorate con altri, assicuratevi di mantenere una buona comunicazione con tutti gli altri.
- Usate strumenti ed attrezzatura adeguati.

5. QUANDO CARICATE LA BATTERIA



- L'elettrolito della batteria contiene acido solforico. Proteggete i vostri occhi, la vostra pelle ed i vostri abiti. In caso di contatto, lavate abbondantemente con acqua e rivolgetevi immediatamente ad un medico, specialmente se si tratta degli occhi.
- Le batterie generano gas di idrogeno che possono essere altamente eslosivi. Non fumate o tenete fiamme o scintille vicino alla batteria, specialmente durante il caricamento.
- Caricate la batteria in un luogo ben ventilato.

INDICE

1.	Denominazione delle parti	1
2.	Caratteristiche tecniche	2
3.	Norme basilari da osservare per l'uso del motore	3
4.	Combustibile, olio lubrificante e acqua di raffreddamento	5
5.	Rodaggio	8
6.	Uso del motore	10
7.	Controlli periodici e manutenzione	14
8.	Lunghi periodi di magazzinaggio	20
9.	Individuazione dei guasti	21

1. Denominazione delle parti

1. Denominazione della parti (SERIE TNE)



2. Caratteristiche tecniche

2.1 Specifiche del motore

Modello	Unità de misura	Tipo	Motore diesel 4 tempi, raffreddamento ad acqua
Allesaggio	mm (in)	68 (2,68)	68 (2,68) 74 (2,91) 78 (3,07) 82 (3,23) 84 (3,46) 88 (3,31) 90 (3,54) 90 (3,54) 90 (3,54) 84 (3,31)
Corsa	mm (in)	72 (2,83)	72 (2,83) 78 (3,07) 84 (3,31) 90 (3,54) 90 (3,54) 90 (3,54) 90 (3,54) 90 (3,54) 84 (3,31)
Cilindrata	(Cu. in)	0,784 (47,84)	1,006 (61,99) 1,204 (73,47) 1,331 (81,22) 1,496 (91,29) 1,642 (100,2) 2,190 (133,6) 1,995 (121,7) 1,996 (121,7) 1,995 (121,7)
Giri	rpm	2000~3600	2000~3600 3000~3600 2000~3600 3000~3600 2000~3600 2000~3600 3000~3600 2000~3600 2000~3600 2000~3600
Aspirazione			Aspirazione naturale Sovraccarico con turbocompressore a gas di scarico
Sensore			Antirullo (visito dal volano)
Sistema di lubrificazione			Lubrificazione forzata con pompa trocoidale
Sistema di raffreddamento			Elettrico
Combinati			D1
Sensore			Antirullo (visito dal volano)
Sistema di lubrificazione			Lubrificazione forzata con pompa trocoidale
Aspirazione			Avvallamento
Peso e secc con parafanghi	Kg	59/65	70/81 85/105 112/128 138/155 160/170 142/160 165/175
Dimensioni	lunghezza mm (in)	400 (15,75)	463,5 (18,25) 469,1 (18,47) 520,5 (20,49) 556 (21,89) 632 (24,88) 632 (24,88) 641 (25,23)
Altezza	mm (in)	495 (19,49)	496 (19,53) 401 (15,79) 440 (17,32) 489 (19,25) 486 (19,13) 486 (19,25) 498,5 (19,63) 498,5 (19,63) 540 (21,26) 498,5 (19,63)
Capacità olio lubr. Effetto Max.	g	1,6/0,6	2,4/1,0 2,4/1,0 0,9 3,6 / 1,3 1,8 4,7 / 1,8 5,8 / 2,3 4,7 / 1,8 5,8 / 2,3 713 (28,07)
Capacità olio lubr. (rad escl.)	g	0,6	2,4/1,0 0,9 1,8 2,0 2,7 2,0 2,7 2,7
Capacità serbatoio	AV	15/12	15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
Alluminatore	(uniflette)		a specifiche VM con plastica di supporto (VENTOLA-Volano).
*1: il nome di modello "TNE" significa che il motore è soggetto a regolazione CARB. TN non è soggetto a regolazione CARB.			*2: i pesi del motore e conforome sono controllati con gli standard YANMAR previsti per i motori indicati con il livello delle norme di conformità del motore standard YANMAR previsto per i motori a specifiche VM.
*3: La capacità diolio lubrificante è conforme con gli standard YANMAR previsti per i motori a specifiche VM con plastica di supporto (VENTOLA-Volano).			*4: La capacità diolio lubrificante è conforme con gli standard YANMAR previsti per i motori a specifiche VM con plastica di supporto (VENTOLA-Volano).

3. Norme basilari da osservare per l'uso del motore

3. Norme basilari da osservare per l'uso del motore
Osservate attentamente le seguenti regole per prolungare la vita del motore.

Norme da osservare	Dettagli ed inconvenienti che potrebbero verificarsi in caso di manca osservanza delle istruzioni
1 Effettuate il rodaggio quando il motore è ancora nuovo.	L'applicazione di grossi carichi può ridurre la durata del motore se questo è ancora nuovo.
2 Riscaldate il motore.	Fate funzionare il motore a vuoto per circa 5 minuti dopo l'accensione per permettere all'olio lubrificante di raggiungere tutte le parti del motore. Se il motore non viene riscaldato, si può avere un'eccessiva usura delle parti in movimento.
3 Usate combustibile con un numero di cetano superiore a 45.	Un combustibile di qualità inferiore può causare inconvenienti all'accensione con emissione di fumo di scarico bluastro.
4 Scaricate il serbatoio del combustibile.	Prima di azionare il motore, aprite la valvola di scarico del serbatoio ed eliminate il precipitato dal combustibile.
5 Usate olio lubrificante di buona qualità.	Olio lubrificante di qualità scadente può causare il grippaggio della camicia del pistone, una eccessiva usura delle parti in movimento ed altri inconvenienti. Anche la durata del motore viene ridotta.
6 Sostituite regolarmente l'olio lubrificante e l'elemento del filtro dell'olio.	Sostituzione olio lubrificante: 1° volta dopo 50 ore 2° volta e successive ogni 200 ore Sostituzione elemento: 1° volta dopo 50 ore 2° volta e successive ogni 400 ore
⚠ PRECAUZIONE:	
● L'uso di olio lubrificante vecchio causa una più rapida usura delle parti del motore e causa inconvenienti.	
● La pressione dell'olio diminuisce se l'elemento è vecchio o intasato di polvere. Essa causa il grippaggio del cuscinetto di banco, anche un po' di polvere nel cuscinetto ne rende più rapida l'usura.	
7 Usate acqua pulita di rubinetto per il raffreddamento.	L'acqua dura dei pozzi causa depositi di calcare nell'impianto di raffreddamento ad acqua. Essi riducono l'efficienza del raffreddamento e quindi un aumento eccessivo della temperatura dell'acqua di raffreddamento causando il grippaggio del pistone.

3. Norme basilari da osservare per l'uso del motore

8	Aggiungete un anticorrosivo all'acqua di raffreddamento.	La presenza di ruggine nell'impianto di raffreddamento ad acqua non solo accelererà il processo di corrosione dell'impianto stesso, ma riduce la durata del motore a causa della minore efficienza di raffreddamento.
9	Usate un prodotto anticongelante nelle zone fredde.	L'anticongelante impedisce all'acqua di affreddamento di gelare ed incrinare il motore. Se l'acqua di raffreddamento gela, può incrinare il monoblocco, il radiatore o la pompa dell'acqua di raffreddamento. Se non usate un prodotto anticongelante, fate uscire tutta l'acqua di raffreddamento.
10	Sostituite l'acqua di raffreddamento ogni anno.	L'acqua di raffreddamento ha una ridotta capacità di raffreddamento se non è perfettamente pulita e la sua temperatura può diventare troppo elevata. Questo causa il grippaggio del motore.
11	Prima di mettere in funzione il motore, controllate sempre il livello dell'acqua di raffreddamento nel serbatoio ausiliario (solo per i motori con serbatoio ausiliario). Inoltre, controllate il livello dell'acqua di raffreddamento nel radiatore almeno una volta alla settimana.	Se l'acqua di raffreddamento è scarsa, la sua temperatura diventa troppo elevata, causando il grippaggio del motore.
12	Controllate e regolate la tensione della cinghia di trasmissione del generatore di carica/ventilatore.	Una tensione della cinghia non corretta non trasmette adeguatamente l'energia o causa surriscaldamento. La cinghia stessa viene danneggiata.
13	Non fate funzionare il motorino di avviamento ininterrottamente per più di 15 sec.	L'uso continuato del motorino di avviamento per oltre 15 sec. causa danni al motore.
14	Si prega di osservare scrupolosamente le etichette di avvertimento applicate dal fabbricante della macchina.	

4. Combustibile, olio lubrificante e acqua di raffreddamento

4.1. Scelta ed uso del combustibile


(1) Scelta del combustibile

Usate il combustibile diesel più adatto per il motore. (Usate combustibile diesel con un numero di cetano superiore a 45).

(2) Uso del combustibile

1) Acqua e polvere nel combustibile causano danni al motore.


2) Lasciate riposare il combustibile nel contenitore per alcuni giorni per far precipitare l'acqua e la polvere sul fondo. Usate il combustibile in alto.



Dopo aver acquistato il combustibile lasciate fermo il contenitore 3-4 giorni.


Dopo 3-4 giorni: mettete un tubo di aspirazione fino a metà del contenitore. (L'acqua e la polvere si accumulano nella parte inferiore del contenitore)

OLIO MOTORE
YANMAR raccomanda l'uso di olio di classe CC o CD, secondo la classificazione A.P.I., riguardante la manutenzione del motore. Usate sempre olio con viscosità appropriata alla temperatura dell'ambiente in cui il motore dovrà operare. Per la scelta dell'olio motore, usate il diagramma riportato di seguito.



(2) Immersione di olio lubrificante nel carter

Togliete il coperchio il tappo dell'olio (giallo) per immettere olio lubrificante nel carter.




Inserite l'asta di livello dell'olio nel bocchettone e controllate se l'olio raggiunge il limite superiore dell'asta.

4-2. Scelta e ricambio dell'olio lubrificante

(1) Selection

Niente influisce sul rendimento e la durata del vostro motore più dell'olio lubrificante usato. Se si usa olio di qualità scadente o se l'olio non viene sostituito regolarmente, vi è il rischio di grippaggio dei pistoni, aderenza della fascia elastica e rapida usura della camicia del cilindro, del cuscinetto e di altre parti in movimento. La durata del vostro motore può essere notevolmente ridotta. Usate olio classe CC o CD (Classificazione API).



4. Combustibile, olio lubrificante e acqua di raffreddamento

PRECAUZIONE:

- Occorre un po' di tempo prima che l'olio lubrificante immesso nel bocchettone di riempimento riempia il carter del motore. Attendete circa 3 minuti, quindi controllate il livello dell'olio.
- Assicuratevi che il motore sia posizionato su un piano orizzontale quando controllate l'olio. Se il motore è inclinato, non è possibile verificare correttamente il livello dell'olio.
- La quantità di olio lubrificante nel carter cala durante il rodaggio di un motore nuovo perché l'olio si distribuisce sul dispositivo di raffreddamento e le condutture dell'olio lubrificante. Fermate il motore ed attendete circa 3 minuti prima di ricontrollare il livello dell'olio.
- Nel riempire il carter con olio lubrificante non superare mai il livello indicato dalla tacca del limite superiore sull'asta di misurazione.

4-3. Acqua di raffreddamento

(1) Trattamento dell'acqua di raffreddamento

- 1) Usate acqua pulita di rubinetto (con agente antiruggine).

PRECAUZIONE:

- L'acqua dura dei pozzi o l'acqua di mare causa la formazione di ruggine nell'impianto dell'acqua di raffreddamento. Questo diminuisce la capacità di raffreddamento e può causare surriscaldamento.
- 2) Usate un prodotto anticongelante Usate un anticongelante se si prevede che la temperatura scenda sotto il punto di congelamento. L'uso di un anticongelante rende superfluo lo svuotamento dell'impianto dell'acqua di raffreddamento. Per sicurezza, scegliete una temperatura più bassa di 5°C rispetto alla temperatura minima della vostra

zona e decidete il rapporto di miscela seguendo le istruzioni fornite dal produttore dell'anticongelante.

PRECAUZIONE:

- Per usare l'anticongelante, prima di tutto scaricate completamente l'acqua dal radiatore e dal motore, introduscite la miscela anticongelante fino a raggiungere il bocchettone dell'acqua di raffreddamento. Fate girare il motore per circa 30 minuti in modo da miscelare completamente l'anticongelante con l'acqua dopodiché immagazzinate il motore.
- Per quanto riguarda le istruzioni per l'estrazione dell'acqua vedere pagina 15.
- L'anticongelante di solito è efficace per un anno. Seguite le istruzioni fornite dal produttore dell'anticongelante.

- 3) Se non usate anticongelante in inverno, fate uscire l'acqua di raffreddamento dal radiatore e dal cilindro dopo l'uso.

PRECAUZIONE:


- Se l'acqua di raffreddamento viene lasciata nel motore, questa potrebbe gelare causando incrinature nel radiatore, nella pompa dell'acqua di raffreddamento e nel cilindro.

(2) Immissione e controllo dell'acqua di raffreddamento


- 1) Immissione dell'acqua nel radiatore Togliete il tappo del radiatore e immettete acqua di raffreddamento. Per togliere il tappo, giratelo di circa 120 gradi in senso antiorario. Prima di fare il rodaggio del motore, immettete acqua pulita di rubinetto nel bocchettone di riempimento. Per chiudere il tappo, inserite il lobo posteriore del tappo stesso nell'incavo del bocchettone di riempimento e premete il tappo ruotandolo di circa 120° in senso orario.

4. Combustibile, olio lubrificante e acqua di raffreddamento


periodo di tempo. Differentemente, l'acqua nel cilindro potrebbe congelare e incrinare il cilindro.




- 2) Controllo e nuovo riempimento con acqua di raffreddamento (motori con serbatoio ausiliario)
Controllate il livello dell'acqua di raffreddamento rispetto alle marcature "Full" (pieno) e "Low" (basso) presenti sul serbatoio ausiliario. Togliete il tappo e rabboccate fino alla marcatura "Full".



- (3) Scarico dell'acqua di raffreddamento
- ATTENZIONE:
L'acqua di raffreddamento congele a bassa temperatura. Se l'acqua di raffreddamento non contiene anticongelante, non mancate di scaricarla dopo l'arresto del motore. Inoltre, scaricate completamente l'acqua di raffreddamento quando pensate di non utilizzare il motore per un prolungato



- 1) Allentate il tappo di scarico sul lato del corpo del cilindro e fate fuoriuscire l'acqua che si trova all'interno del cilindro.



5. Rodaggio

5. Rodaggio

Fate funzionare il vostro motore nuovo in base al procedimento seguente.

5-1. Combustibile

Immettete combustibile nell'apposito serbatoio.



PRECAUSIONE:


Per evitare la fuoriuscita di combustibile, riempite il serbatoio solo all'80 – 90% della sua capacità.

Per il successivo azionamento del motore osservate le regole seguenti:

(1) Svuotamento del serbatoio del combustibile

Anche se usate solo il combustibile che si trova nella parte alta del contenitore, ci possono essere polvere o impurità. Queste devono essere eliminate prima che entrino nelle parti interne del motore.

Assicuratevi che siano stati installati il separatore e la valvola di scarico sul fondo del serbatoio del combustibile. Prima di mettere in funzione il motore, aprite la valvola e togliete il materiale sedimentato dal combustibile.



- (2) Drenaggio del filtro del combustibile
Prima dell'uso, controllate se vi sono acqua o polvere nella tazza di plastica del filtro del combustibile. Se vi sono notevoli depositi di polvere, smontate e pulite il filtro. (Seguite questa istruzione nei modelli di motori con separatore acqua).

(3) Non immettete combustibile mentre il motore è in funzione.




ATTENZIONE:

Per evitare il pericolo di incendi, assicuratevi che il motore sia fermo prima di immettere nuovo combustibile.

5-2. Spurgò dell'aria (Tipo non a spурго automatico)


Il sistema di alimentazione va dal serbatoio del combustibile, attraverso il filtro del combustibile, la pompa di iniezione e le condutture ad alta pressione, fino agli ugelli di iniezione del combustibile. Non si ha iniezione di combustibile se vi è dell'aria nel sistema di alimentazione. Spurgate l'aria osservando il seguente procedimento.




- (1) Girate la leva di controllo della velocità nella posizione "RUN" (acceso).

5. Rodaggio

- (2) Girate la valvola del filtro del combustibile verso "OPEN" (aperto).



- (3) Azionando la leva di adescamento sulla pompa di alimentazione del combustibile:



- (4) Per i filtri del combustibile con separatore acqua (sedimentatore), seguite la stessa procedura descritta ai punti (2) e (3) precedenti.

5-3. Lubrificazione delle parti del motore

- (1) Lubrificate la leva di controllo della velocità.

5-4. Diffusione dell'olio lubrificante

Quando usate il motore dopo un periodo di inattività (per più di un mese), è necessario far circolare l'olio lubrificante come segue prima di iniziare il regolare uso del motore.


- (1) Scollegate la macchina (Disinserite la frizione)

- (2) Mettete la leva di controllo della velocità nella posizione di "STOP".

- (3) Mettete la chiave di avviamento nella posizione di "START" (accensione) e fate funzionare il motore per circa 15 secondi.

- (4) Attendete 15 – 20 secondi, quindi azionate nuovamente il motore per altri 15 secondi (ripetete questa procedura 2 o 3 volte).

- 3) Ripetete le operazioni indicate al punto 2) per le viti B e C.



5. Rodaggio 6. Uso del motore

5-5. Controllo delle lampade spia

Controllate che le lampade spia sul quadro degli strumenti siano come indicato di seguito quando la chiave di accensione viene messa in posizione di avviamento e il motore non sta girando.

Lampade spia	Spia bassa pressione dell'olio di lubrificazione	Accessa
Spia di carica	Accessa	
Spia temperatura acqua di raffreddamento		Spenta

(Quando il quadro Yanmar è installato)


6. Uso del motore

Mantenere in ordine l'area attorno al motore. Rimuovere eventuali utensili e altri ostacoli che si trovino in prossimità del volano, delle parti rotanti e della parte superiore del motore.

Prima de far funzionare il motore, controllare che non ci siano ostacoli attorno al motore e in particolare attorno alle parti in rotazione.


6-1. Avviamento

- (1) Scollegate la macchina.
- (2) Girate la valvola del combustibile in posizione di aperto "OPEN".



- (3) Per i modelli con separatore acqua, girate il rubinetto e la valvola del combustibile in posizione di aperto "OPEN".
- (4) Girate la leva di controllo della velocità in posizione di "START/Run" (avviamento/funzionamento)

- (5) Girate la chiave di avviamento verso la posizione "START" (avviamento). Il motore dovrebbe mettersi in funzione.



Quando il motore è partito, rilasciate la chiave. Questa ritorna automaticamente in posizione "ON" (acceso). (Non spegnete l'interruttore della batteria neppure dopo che il motore si è messo in funzione). In posizione "ON", gli indicatori sul quadro degli strumenti iniziano a funzionare.

⚠ PRECAUZIONE:

Protezione della batteria

Non fate girare il motorino di avviamento per più di 15 secondi ininterrottamente. Se il motore non parte, attendete circa 30 secondi prima di azionarlo di nuovo.

Nuovo avviamento del motore

Controllate che il volano si sia fermato prima di girare l'interruttore di avviamento in posizione "START" (avviamento).

6. Uso del motore

- Il motorino di avviamento o l'ingranaggio del volano potrebbero venire danneggiati se l'interruttore di avviamento viene azionato mentre il volano è ancora in movimento.

- I motori provvisti di un relè di sicurezza nel circuito non possono essere avviati nuovamente se l'interruttore di avviamento non è stato spento dopo che il motorino di avviamento è stato azionato.

Avviamento alle basse temperature

- Girate la chiave di avviamento in senso antiorario in posizione "HEAT" (riscaldamento) (o "GLOW") e tenetela in questa posizione per circa 15 secondi (circa 8 secondi per i motori con dispositivo di riscaldamento rapido).
- Quindi riportate la chiave di avviamento in posizione "START" per avviare il motore.

6-2. Precauzioni dopo l'avviamento del motore


Quando il motore è stato avviato, osservate le seguenti istruzioni (tenete la macchina scollegata).

- (1) Riscaldate il motore per oltre 5 minuti.

▲ PRECAUZIONE:

- L'olio lubrificante non si diffonde fino al cuscinetto di banco e le altre parti rotanti per qualche tempo dopo l'avviamento. Per proteggere queste parti dall'usura, occorre fare funzionare il motore a vuoto per circa 5 minuti a bassa velocità.
- Per il rodaggio, fate funzionare il motore a vuoto a bassa velocità per 15 – 20 minuti.

- (2) Aumentate la velocità del motore oltre 800 giri/min. e controllate che la spia per la pressione bassa dell'olio e la spia di carica si spengano.



▲ ATTENZIONE:

Se le spie luminose ancora non si spengono quando la velocità del motore viene aumentata oltre i 1000 giri/min., il motore non funziona correttamente. Fermatelo immediatamente e contattate il più vicino concessionario Yanmar.

6-3. Precauzioni durante il funzionamento del motore

Durante il funzionamento del motore, controllate i seguenti punti una o due volte al giorno.

(1) Colore del fumo di scarico

Un fumo di scarico nero indica che il motor è sottoposto ad un carico eccessivo. Un funzionamento prolungato riduce la durata del motore. Fermate il motore se il fumo emesso è nero.

(2) Perdita di acqua e olio

Controllate che non ci siano perdite di acqua, olio o gas di combustione, bulloni allentati e rumori anomali, surriscaldamento e vibrazioni eccessive. Se riscontrate delle anomalie, fermate il motore e contattate il concessionario Yanmar più vicino.

(3) Evitate il funzionamento nella gamma di risonanza.

6. Uso del motore

⚠ ATTENZIONE:

A seconda della macchina azionata, le vibrazioni del motore risultano eccessive in una certa gamma di velocità a causa della risonanza del motore con il banco del motore. Evitate il funzionamento in questa gamma.

(4) Lampade spia

• Spia della pressione bassa dell'olio ("OIL")


Se la spia per la pressione bassa dell'olio si accende o è accesa mentre il motore sta funzionando ad una velocità superiore del minimo, controllate se l'olio lubrificante è troppo basso. Se non è così, significa che c'è un'anomalia nel circuito dell'olio lubrificante. Il funzionamento prolungato causa il grippaggio del motore. Fermate il motore immediatamente e consultate il rivenditore Yanmar più vicino.

• Spia di carica ("CHG")

Se la spia di carica si accende o è accesa quando il motore sta girando a oltre 800 giri/min., c'è un difetto nel circuito di carica o nella cinghia della ventola (slitta o danneggiata). Fermate il motore e controllate. Se la cinghia della ventola è in ordine, contattate il più vicino concessionario Yanmar.

• Spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento ("WATER")

Se la spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è accesa durante il funzionamento sotto carico del motore, il motore è surriscaldato. Fermate il motore immediatamente e controllate la tensione della cinghia della ventola e il livello dell'acqua di raffreddamento. Se entrambi sono in regola, contattate il più vicino concessionario Yanmar.



(Nota):

Per controllare il livello dell'olio lubrificante, fermate il motore ed attendete per oltre 3 minuti.

(5) Rumore anomalo

Se si sentono rumori anomali durante il funzionamento del motore, fermate subito il motore e localizzate la causa. Se non è possibile localizzarla, contattate il più vicino concessionario Yanmar.

⚠ ATTENZIONE:

• Non controllate il livello dell'acqua di raffreddamento quando il radiatore è ancora caldo. Il vapore o l'acqua calda potrebbero fuoriuscire se il coperchio del radiatore viene tolto subito dopo l'arresto del motore.

• Quando togliete il coperchio del radiatore, tenete la faccia ben a distanza e coprite il coperchio con uno straccio. Girate il coperchio lentamente per fare uscire gradualmente la pressione che vi è all'interno del radiatore.

6. Uso del motore

6.4. Arresto del motore

(1) Mettete il motore al minimo prima di fermarlo

- 1) Per fermare il motore, scollegate la macchina e fate funzionare il motore a bassa velocità per circa 5 minuti.
- 2) Riportate la leva di controllo della velocità nella posizione di uso continuo "Continuous use". Per scaricare il carbonio dolce dal cilindro dovete aumentare di nuovo la velocità del motore.

- 3) Diminuite la velocità del motore al minimo e chiudete il combustibile per fermare il motore.

A PRECAUZIONE:

Se si arresta il motore immediatamente dopo aver tolto il carico, la temperatura delle parti del motore aumenta improvvisamente e potrebbe causare inconvenienti al motore stesso.

Far girare sempre il motore per circa 5 minuti a velocità minima senza carico.

(2) Dopo l'arresto del motore

Dopo aver fermato il motore, chiudete la valvola del combustibile e quella del separatore acqua.

(3) Rimuovete la polvere e pulite il motore.

(4) Spegnete l'interruttore della batteria (se il vostro motore ne è provvisto).

(5) Estraete la chiave di avviamento.

In questi casi, contattate il concessionario Yanmar più vicino per individuare la causa dell'inconveniente e far riparare il motore.

A ATTENZIONE:

Arresto di emergenza

Se non riuscite ad arrestare il motore con la leva di arresto (o la leva per il controllo della velocità), oppure non riuscite ad abbassare la velocità del motore tramite la leva di controllo della velocità, fermate il motore come segue:

- (a) Chiudete l'alimentazione dell'aria
- (b) Chiudete il rubinetto del combustibile
- (c) Allentate tutti i dadi sul lato della pompa di iniezione del combustibile o sul lato degli ugelli di iniezione del combustibile. In questo modo l'alimentazione del combustibile viene interrotta e il motore si ferma.



7. Controlli periodici e manutenzione

I controlli periodici e la manutenzione sono molto importanti per mantenere il

motore in buone condizioni e farlo durare a lungo. La tavola seguente indica quali controlli debbono essere fatti e con quale frequenza.

Parte	Voce	Ogni giorno	Ogni mese o ogni 50 ore	Ogni 3 mesi o ogni 200 ore	Ogni 6 mesi o ogni 400 ore	Ogni anno o ogni 1000 ore
	Controllate il livello del combustibile e rabboccate	○ prima dell'uso				
	Vuotate il serbatoio del combustibile	Una volta al mese				
*Pulite il filtro del combustibile			○			
*Sostituite l'elemento del filtro del combustibile			○			
Scariicate il separatore dell'acqua se possibile		○				
Controllate se ci sono perdite di olio combustibile lubrificante	○ dopo l'uso					
*Ugello iniezione combustibile	Controllate le condizioni di iniezione	●				
*Controllate la fasatura di iniezione combustibile		●				
*Controllate la pompa di iniezione combustibile		●				
Controllate il livello dell'olio lubrificante nella coppa dell'olio	○ prima dell'uso					
Sostituite l'olio lubrificante		○	2° volta e successive			
Sostituite l'elemento di filtro olio lubrificante		○	2° volta e successive			
Controllate se ci sono perdite di olio lubrificante	○ dopo l'uso					
Controllate il livello dell'acqua di raffreddamento e rabboccate	○ prima dell'uso					
Pulite il condotto dell'acqua di raffreddamento		○				
Sostituite l'acqua di raffreddamento		Una volta l'anno				
Controllate se ci sono perdite di acqua di raffreddamento	○ dopo l'uso					
Alette del radiatore	Controllate che non siano ostruite Pulite le alette	○ prima dell'uso	○			
Regolate la tensione della cinghia della ventola		○	2° volta e successive			
Controllate la cinghia della ventola	○ prima dell'uso					
*Controllate l'elemento filtro aria						
*Sostituite l'elemento filtro aria						
Controllate il livello del liquido della batteria e rabboccate	○ prima dell'uso		○			
Controllate le lampade spia		○				
Regolazione del gioco delle valvole di aspirazione e di scarico		○ Quando il motore viene messo in moto				
Corpo dei cilindri aspirazione e aspirazione						
L'assistenza tecnica relativa alla voce marcata "●" deve essere eseguita da un concessionario YANMAR autorizzato, a meno che il proprietario sia dotato di una provetta abilità meccanica e degli utensili appropriati.		●				

Le parti marcate con un asterisco "*" sono attinenti le regole CARB ULG.
L'assistenza tecnica relativa alla voce marcata "●" deve essere eseguita da un concessionario YANMAR autorizzato, a meno che il proprietario sia dotato di una provetta abilità meccanica e degli utensili appropriati.


7. Controlli periodici e manutenzione

7-1. Controllo e regolazione dell'impianto di alimentazione

(1) Controllo del livello di combustibile e nuova immissione

Immettete combustibile pulito nell'apposito serbatoio.


Intervallo	Quotidianamente
------------	-----------------



(2) Scarico del serbatoio del combustibile

Aprirete il rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio e fate uscire il sedimento.

Per togliere l'elemento, togliete l'anello di tenuta del filtro del combustibile. Pulite l'elemento con olio leggero e soffiate aria compressa (2 – 3 kg/cm²) attraverso l'elemento per rimuovere la polvere.



(3) Drenaggio del filtro del combustibile, pulizia e sostituzione dell'elemento

Drenaggio

Togliete il fondo della carcassa del filtro del combustibile ed estraete l'acqua e la polvere.

Intervallo	Ogni 200 ore
------------	--------------

Pulizia e sostituzione dell'elemento

Togliete il fondo della carcassa del filtro del combustibile e pulite o sostituite l'elemento.

Intervallo	Ognite ogni 200 ore
------------	---------------------

7-2. Impianto dell'olio lubrificante

(1) Controllo del livello dell'olio nel carter

Prima dell'azionamento del motore, estraete l'asta di misurazione dell'olio e controllate che il livello dell'olio si trovi tra i limiti superiore e inferiore. Se l'olio è scarso, rabboccateolo.

Seguite la stessa procedura usata per il filtro del combustibile.

Intervallo del controllo	Ogni giorno (prima dell'uso)
--------------------------	------------------------------

7. Controlli periodici e manutenzione

(2) Sostituzione dell'olio lubrificante

E' molto utile scaricare l'olio lubrificante quando il motore è ancora caldo. Sostituite l'olio lubrificante come segue:

Intervallo della sostituzione	1° volta ° volta e successive ogni 200 ore
-------------------------------	--

PRECAUZIONE:

Sostituite l'olio lubrificante più frequentemente se il motore viene usato in presenza di notevole polvere.

(3) Sostituzione del filtro dell'olio combustibile

Togliete il filtro e sostituitelo.



7-3. Impianto dell'acqua di raffreddamento

(1) Controllo del livello dell'acqua di raffreddamento

[Motori con serbatoio ausiliario]

I controlli quotidiani del livello dell'acqua di raffreddamento possono essere effettuati osservando il livello dell'acqua del serbatoio ausiliario. Se questo è basso, riempite fino al limite "FULL". Quindi inserite nuovamente il coperchio premendo.

PRECAUZIONE:

Nota:

- Controllate il livello dell'acqua di raffreddamento quando il motore è freddo. L'acqua di raffreddamento del radiatore raggiunge il serbatoio ausiliario quando il motore è ancora caldo rendendo impossibile un controllo accurato.
- Controllate che non ci siano perdite dal radiatore e dai manicotti flessibili.

[Motori senza serbatoio ausiliario]

Togliete il coperchio del radiatore e controllate il livello dell'acqua.

ATTENZIONE:

- Non controllate il livello dell'acqua di raffreddamento quando il radiatore è ancora caldo. Il vapore o l'acqua calda potrebbero fuoriuscire se il coperchio del radiatore viene tolto subito dopo l'arresto del motore.


Intervallo della sostituzione	1° volta ° volta e successive ogni 400 ore
-------------------------------	--

PRECAUZIONE:

Sostituite il filtro più frequentemente se il motore viene usato in condizioni di notevole polvere.

7. Controlli periodici e manutenzione


- Quando togliete il coperchio del radiatore, tenete la faccia ben a distanza e coprite il coperchio con uno straccio. Girate il coperchio lentamente per fare uscire gradualmente la pressione che vi è all'interno del radiatore.



Intervallo del controllo	Ogni giorno
--------------------------	-------------

(2) Controllo di eventuali ostruzioni nelle alette della massa radiante del radiatore e nello schermo del radiatore

Se le alette sono ostruite, soffiatevi sopra dell'aria compressa o lavatevi con acqua per togliere la polvere. L'ostruzione delle alette del radiatore causa il surriscaldamento del motore.




Intervallo della sostituzione	Ogni anno
-------------------------------	-----------

7-4. Sistema di aspirazione dell'aria

(1) Pulizia del filtro aria

- 1) Smontate il filtro dell'aria in modo da rimuovere l'elemento del filtro dell'aroma dopodiché soffiate aria compressa.

Il soffio di aria compressa ($3-5\text{kg}/\text{cm}^2$) attraverso l'elemento rimuove la polvere. Rimontate il filtro dell'aria seguendo l'ordine inverso.



L'illustrazione mostra un filtro dell'aria tipo.

* La soffiatura deve essere effettuata dall'interno

- (3) Sostituzione dell'acqua di raffreddamento
L'efficacia dell'anticorrosivo diminuisce se l'acqua di raffreddamento non è pulita.

7. Controlli periodici e manutenzione

2) Estraete il supporto dell'elemento dalla protezione contro la polvere e togliete la polvere dal supporto, questo nel caso che il filtro dell'aria sia dello stesso tipo di quello mostrato in illustrazione.

A PRECAUZIONE:

- Se il motore viene fatto funzionare in ambienti polverosi, pulite l'elemento ogni 50 ore.

• Per rimuovere la polvere, non battere l'elemento contro un oggetto solido. Potrebbe deformarsi, danneggiarsi e poi lasciar passare polvere attraverso l'incrinatura.

• Non perforate l'elemento e non fate funzionare il motore senza aver installato l'elemento (la polvere causa una rapida usura delle parti interne del motore).

A PRECAUZIONE:

- Non sporcate l'elemento con olio, ecc.

7-5. Controllo del corpo del motore

(1) Corpo del motore

Per controllare e regolare le seguenti voci, contattate il più vicino concessionario Yanmar.

Voce di controllo e regolazione	Intervallo di manutenzione
Regolazione del gioco delle valvole di aspirazione/ scarico	Ogni 400 ore (o 2-3 mesi)

(2) Lubrificazione della leva di controllo velocità

Lubrificate il collegamento del regolatore per assicurare un funzionamento senza problemi.

Intervallo di lubrificazione	Ogni giorno (prima della messa in funzione)
------------------------------	---

7-6. Controllo delle apparecchiature elettriche

Controllate il funzionamento corretto delle lampade spia. Se vi è qualche anomalia, fermate il motore immediatamente e contattate il più vicino concessionario Yanmar.

Intervallo del controllo	Ogni giorno
--------------------------	-------------

Quando l'interruttore a chiave è acceso:

- 1) Quando il motore non è in funzione

Lampade spia	Spia press. bassa dell'olio Spia di carica Spia temp. acqua di raffredd.	Accesa Accesa Spenta
--------------	--	----------------------------

- 2) Quando il motore è in funzione

Lampade spia	Spia press. bassa dell'olio Spia di carica Spia temp. acqua di raffredd.	Spenta Spenta Spenta
--------------	--	----------------------------

Lo schema sopra è valido nel caso del quadro standard Yanmar.


7. Controlli periodici e manutenzione

7-7. Controllo e regolazione della tensione della cinghia del ventilatore

Un'eccessiva tensione della cinghia del ventilatore accelera l'usura della cinghia trapezoidale, mentre una tensione scarsa fa girare a vuoto la puleggia, surriscalda il motore e non permette la generazione di energia. Regolate la tensione della cinghia come segue:

- (1) Allentate il bullone di regolazione e spostate il generatore di carica verso l'esterno, per aumentare la tensione, o verso l'interno, per diminuire la tensione.

- (2) Non lasciate che l'olio venga a contatto della cinghia. Se è sporca d'olio la cinghia slitta.



8. Lunghi periodi di magazzinaggio

8. Lunghi periodi di magazzinaggio

(1) Riponete il motore in un luogo ben ventilato, dove non vi siano eccessiva umidità e polvere.

(2) Osservate attentamente queste istruzioni quando riponete il motore per lungo tempo (3 mesi o più):

- 1) Rimuovete il fango, l'olio, ecc. dalla superficie del motore.
- 2) Cambiate l'olio del motore. Cambiate il filtro dell'olio lubrificante.
- 3) Mettete in funzione il motore almeno una volta al mese se è possibile. Altrimenti osservate le seguenti istruzioni al momento del magazzinaggio e ogni 6 mesi successivamente.

- Togliete le valvole di iniezione del combustibile sulla testa del cilindro. Immettete 2 cc di olio da motore pulito in ciascuna camera di combustione usando un oliatore a mano. Rimettete le valvole di iniezione e stringetevole.
- Girate la leva di arresto nella posizione "STOP".
- Girate la chiave di avviamento. Fate girare col motorino di avviamento per circa 10 secondi in modo che le pareti del cilindro vengano oliate uniformemente.
- 4) Lasciate l'acqua di raffreddamento con l'antigelo, ammesso che questo non sia troppo vecchio.
- 5) Applicate uno strato sottile di olio pulito su qualsiasi superficie nuda del motore.
- 6) Coprite la marmitta di scarico, il filtro aria, ecc. con una pellicola di PVC per impedire all'aria umida di entrare nel motore. Proteggete accuratamente l'impianto elettrico dall'umidità nello stesso modo.

7) Togliete le batterie dal motore e caricatele completamente prima del magazzinaggio. Caricate le batterie ogni mese durante il magazzinaggio, perché queste si scaricano naturalmente.


⚠ PRECAUZIONE:

- Non applicate più di 2 cc olio a ciascun cilindro altrimenti potrebbero verificarsi danni interni al motore.

9. Individuazione dei guasti

9. Individuazione dei guasti

Hard to start the engine



Se non riuscite a trovare la causa, contattate il rivenditore Yanmar più vicino.



YANMAR DIESEL ENGINE CO.,LTD.

OVERSEAS OPERATIONS DIVISION

1-32, CHAYAMACHI,KITA-KU,OSAKA 530-8311,JAPAN

TEL : 81-6-376-6411

FAX : 81-6-377-1242

YANMAR DIESEL AMERICA CORP.

951 CORPORATE GROVE DRIVE, BUFFALO GROVE, IL 60089-4508, U.S.A.

TEL : 1-847-541-1900

FAX : 1-847-541-2161

YANMAR EUROPE B.V.

BRUGPLEIN 11, 1332 BS ALMERE-DE VAART,THE NETHERLANDS P.O.BOX 30112,1303

TEL : 31-36-5493220

FAX : 31-36-5493209

YANMAR ASIA (SINGAPORE) CORPORATION PTE LTD.

4 TUAS LANE, SHINGAPORE 6388613

TEL : 65-861-3855

FAX : 65-862-5195

User's record

Date of purchase

Place of purchase (Name of dealer)