

Bedienungsanleitung:

Tempilstiks sind temperaturanzeigende Stifte mit kalibriertem Schmelzpunkt. Tempilstik werden eingesetzt zur Kontrolle/Bestimmung der Oberflächentemperatur und des Wärmeflusses. Die Anwendung erfolgt, indem man vor oder während des Erhitzens eine strichförmige Markierung auf der zu prüfenden Oberfläche anbringt. Wenn beim anschließenden Erhitzen die gewünschte Temperatur erreicht bzw. überschritten wird, schmilzt/verläuft die Markierung. Anhand dieser Veränderung lässt sich eine Aussage über die Mindesttemperatur treffen.