

DENSOMAT® KGR Junior - Handhabungshinweise

- Die Bremse für die **Materialwickelspannung (1)** wird so stark eingestellt, daß sich das **DENSOLEN-Band (7)** um max. 1% verjüngt.
- Mittels **Kreuzgriff (6)** sollte die Aufwickelspannung für die **Trennfolie (5)** nur so stark eingestellt werden, daß eine einwandfreie Aufwicklung gewährleistet ist.
- **Keilriemenspannung**: Sie ist so einzustellen, daß der **Keilriemen (2)** noch durch leichten Druck um eine Riemenstärke durchzudrücken ist.
- **Aufwicklung (3)** für Trennfolie (5)
- **Überlappungseinstellung (4)**
- **Aufnahme (8)** für DENSOLEN-Bänder (7)

