



Elektroheizmobile

Originalbetriebsanleitung in deutscher Sprache



Für Typ MH19.2ME/Q1, MH20.2E, MH40.2ME/Q1



In dieser Anleitung werden 2 unterschiedliche Regelungen beschrieben. Bitte beachten Sie die passende Anleitung zu Ihrem Gerät in folgenden Kapitel

3.3.3 Einstellung Regelung vom Typ MHRE

3.3.4 Einstellung Regelung vom Typ MHRQ1



V18.3



Art. Nr.: MH-BA-25





Inhaltsverzeichnis

Kapitel	
1	Wichtige Sicherheitsvorschriften
2	Technische Daten <ul style="list-style-type: none">2.1 MH19.2ME/Q12.2 MH20.2E2.3 MH40.2ME/Q12.4 Verwendungszweck
3	Aufbau / Inbetriebnahme <ul style="list-style-type: none">3.1 Transport3.2 Aufbau3.3 Inbetriebnahme<ul style="list-style-type: none">3.3.1 Anschluss3.3.2 Befüllung und Entlüftung3.3.3 Einstellung Regelung vom Typ MHRE3.3.4 Einstellung Regelung vom Typ MHRQ1<ul style="list-style-type: none">3.3.4.1 Übersicht Menü3.3.5 Service-Menü<ul style="list-style-type: none">3.3.5.1 Außentemperaturfühler / Witterungsgeführt3.3.5.2 Nachlauf Pumpe Heizkreis3.3.5.3 Stand-by Temperatur3.3.5.4 Min. Temperatur Heizkessel3.3.5.5 Max. Temperatur Heizkessel3.3.5.6 Einschaltverzögerung Heizkessel3.3.5.7 Datum / Uhrzeit3.3.6 Menü Programme / Protokolldaten<ul style="list-style-type: none">3.3.6.1 Vorinstallierte Programme3.3.6.2 Eigene Programme installieren3.3.6.3 Protokolldaten auslesen3.3.7 Benutzer-Menü<ul style="list-style-type: none">3.3.7.1 Sprache wählen3.3.7.2 Leistungsbegrenzung3.3.7.3 Uhr einstellen3.3.7.4 Werkseinstellung3.3.7.5 Information3.3.8 Einstellung Heizkreispumpe3.3.9 Spannungsüberwachung3.3.10 Abbau





4	Störungen: Ursachen und Behebung 4.1 Fehlercode-Tabelle von Typ MHRE 4.2 Fehlercode-Tabelle von Typ MHRQ1 4.3 Allgemein 4.4 Heizkreispumpe
5	Wartung 5.1 Regelmäßige Wartungen 5.2 Einlagerung
6	Zubehör 6.1 Mitgeliefertes Zubehör 6.2 Optionales Zubehör
7	Sonstiges 7.1 Impressum / Hotline





Verwendete Symbole und Begriffe

Alle Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung wurden deutlich hervorgehoben. Bei Warnhinweisen wurden folgende Symbole und Signalwörter verwendet.

	Gefahr Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer Verletzung von Personen oder zu einem erheblichen Sachschaden führen können.
	Achtung Es können Störungen im Betriebsablauf auftreten, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.
	Stromschlaggefahr Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag führen kann.
	Verbrennungsgefahr Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen führen kann.
	Explosionsgefahr Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen kann.
	Warnung: Entflammbares Material
	Tip Hinweis auf nützliche Informationen im Umgang mit dem Gerät
	Information

Abkürzungen:

STB	Sicherheitstemperaturbegrenzer
MAG	Membranausdehnungsgefäß
KFE	Kugelhahn Füllen / Entleeren
VL	Vorlauf
RL	Rücklauf
HK	Heizkreis
TWW	Trinkwasser warm
mWS	Meter Wassersäule





1. Wichtige Sicherheitsvorschriften

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN HEIZKESSEL

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG BEVOR SIE DEN HEIZKESSEL AN DEN HEIZKREISLAUF ANSCHLIESSEN. **Installation und Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.**

Gefahr durch Fehlanwendung!



Benutzen Sie das Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Andernfalls gefährden Sie sich selbst oder Sie beschädigen das Gerät.

Gefahr durch unzulässige Änderungen!



Verändern Sie niemals das Gerät oder Teile davon, ohne eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers einzuholen. Andernfalls gefährden Sie sich selbst, und Andere.
Schwere Verletzungen und / oder erheblicher Sachschaden können die Folge sein.

Gefahr für unzulässiges Bedienpersonal!



Arbeiten Sie nur dann mit dem Gerät, wenn Sie entsprechend eingewiesen wurden und den Inhalt dieser Betriebsanleitung verstanden haben.



Niemals die Einstellungen der Sicherheitseinrichtungen überbrücken.
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden
Vor jedem Wartungseingriff an der Einheit, muss die elektrische Stromversorgung getrennt werden.

Gefahr durch Feuer und Rauchen!



Rauchen oder entfachen Sie niemals ein Feuer an oder in der Anlage während Sie an oder in der Heizungsanlage arbeiten.
Andernfalls gefährden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen oder erheblicher Sachschaden können die Folge sein.

Verbrennungsgefahr!



Berühren Sie während und unmittelbar nach dem Betrieb weder das Gerät noch interne Bauteile.

Stromschlaggefahr!



Arbeiten an elektrischen Bauteilen müssen von Fachpersonal unter Beachtung der Vorort geltenden Richtlinien durchgeführt werden.





2. Technische Daten

Entnehmen Sie die jeweiligen technischen Daten und Anschlusswerte für Ihr Modell den nachfolgenden Tabellen.

2.1 MH19.2ME/Q1			
Abmessungen (B x T x H):	600 mm	580 mm	1220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen):	ca. 58 kg		
Umwälzpumpe:	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 mWS		
Anschluss Heizung:	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss		
Volumen MAG:	10 Liter		
Empfohlener Betriebsdruck:	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)		
Schutzart:	IP 44		
Heizbetrieb:	20 – 80° C		
Heizleistung:	3 kW	11 kW	19 kW
Elektrischer Anschluss:	CEE 16 A /230V/50Hz/1~	CEE 16 A /400V/50Hz/3~	CEE 32 A /400V/50Hz/3~
Regelung:	MHRE		MHRQ1
	Digital		Digital und programmierbare Estrichaufheizprogramme
Estrichaufheizprogramme:	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4		- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4 - OE-Norm B 3732 - OE-Norm B 2242-2 - Suissetec Zement - Suissetec Kalziumsulfat CaSO ₄

2.2 MH20.2E			
Abmessungen (B x T x H):	600 mm	580 mm	1220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen):	ca. 58 kg		
Umwälzpumpe:	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 mWS		
Anschluss Heizung:	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss		
Volumen MAG:	10 Liter		
Empfohlener Betriebsdruck:	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)		
Schutzart:	IP 44		
Heizbetrieb:	20 – 80° C		
Heizleistung:	19 kW		
Elektrischer Anschluss:	CEE 32 A/400V/50Hz/3~		





Regelung:	MHRE	MHRQ1
	Digital	Digital und programmierbare Estrichaufheizprogramme
Estrichaufheizprogramme:	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4 - OE-Norm B 3732 - OE-Norm B 2242-2 - Suissetec Zement - Suissetec Kalziumsulfat CaSO ₄

2.3 MH40.2ME/Q1

Abmessungen (B x T x H):	700 mm	580 mm	1220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen):	ca. 70 kg		
Umwälzpumpe:	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 mWS		
Anschluss Heizung:	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss		
Volumen MAG:	12 Liter		
Empfohlener Betriebsdruck:	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)		
Schutzart:	IP 44		
Heizbetrieb:	20 – 80° C		
Heizleistung:	8 kW	16 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss:	CEE 16 A /400V/50Hz/3~	CEE 32 A /400V/50Hz/3~	CEE 63 A /400V/50Hz/3~
Regelung:	MHRE	MHRQ1	
	Digital	Digital und programmierbare Estrichaufheizprogramme	
Estrichaufheizprogramme:	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4 - OE-Norm B 3732 - OE-Norm B 2242-2 - Suissetec Zement - Suissetec Kalziumsulfat CaSO ₄	

2.4 Verwendungszweck

Die Elektroheizmobile sind kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentralen für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe.





3. Aufbau / Inbetriebnahme

3.1 Transport

Transport per Spedition



- Heben und verzurren Sie das Gerät niemals an den Armaturen.
- Lagern Sie das Gerät trocken, frostfrei und staubgeschützt.
- Trennen Sie das Gerät zum Einlagern von der Stromquelle.
- Lagern Sie das Gerät nach Gebrauch nur in vollständig entleertem Zustand ein. So stellen Sie sicher, dass durch Transportieren und Lagern keine Schäden am Gerät auftreten.

3.2 Aufbau



- Auf festen und ebenen Untergrund achten.
- Gegen wegrollen sichern.

3.3 Inbetriebnahme

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden

3.3.1 Anschluss



- Prüfen Sie, ob die Kugelhähne mit Thermometergriff geschlossen sind (Bild 1, Kapitel 3.3.1). Schließen Sie diese ggf.
- Schließen Sie die Anbindeleitungen für Rücklauf (blau, Bild 1, Kapitel 3.3.1) und Vorlauf (rot, Bild 1, Kapitel 3.3.1) an das bauseitige Heizsystem an.



(Bild 1)





3.3.2 Befüllung und Entlüftung



- Bringen Sie am Vorlauf (Pos.4, Bild 2, Kapitel 3.3.2) eine Entlüftungsleitung an.
- Bringen Sie an dem KFE (Pos. 6, Bild 2, Kapitel 3.3.2) eine Wasserzuleitung an.
- Öffnen Sie die KFE für Wasserzuleitung und Entlüftungsleitung.
- Befüllen Sie das Gerät solange bis keine Luft mehr im Gerät vorhanden ist.
- Schließen Sie den KFE am Vorlauf (Pos. 4, Bild 2, Kapitel 3.3.2) und achten Sie auf die Druckanzeige (Pos. 5, Bild 2, Kapitel 3.3.2). Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 1,5 – 2 bar.
- Schließen Sie das Gerät an der Spannungsversorgung an (Pos. 7, Bild 2, Kapitel 3.3.2).
- Stellen Sie den Stromwahlschalter auf den gewünschten Anschluss (Pos. 7, Bild 2, Kapitel 3.3.2)



(Bild 2)



- Arbeiten an elektrischen Bauteilen müssen von Fachpersonal unter Beachtung der Vorort geltenden Richtlinien durchgeführt werden.
- Entlüften und Befüllen Sie das Gerät niemals, wenn es an der Spannungsversorgung angeschlossen ist.



- Sollten Sie das Gerät mit VE-Wasser betreiben, kann es in seltenen Fällen passieren, dass die Leitfähigkeit des Wassers zu niedrig ist. Es erscheint der Fehler „Luft im Kessel“. Dies ist in der Regel nur bei Leitfähigkeit unter 8–10 μ S der Fall. Bei Bedarf können Sie Ihr Gerät mit einem Sensor für VE-Wasser nachrüsten lassen.





3.3.3 Einstellung Regelung vom Typ MHRE



- Die Heizkreispumpe läuft an.
- Im Display (Bild 3, Kapitel 3.3.3) erscheint ein rotierendes Lauflicht.
- Die LED-Betriebsanzeige blinkt bei Stellung „0“ (Bild 3, Kapitel 3.3.3)
- Die LED-Kontroll-Anzeige „Kessellentlüftung“ leuchtet grün. (Bild 3, Kapitel 3.3.3)
- Das Gerät ist betriebsbereit.



(Bild 3)



- Wenn die LED-Kontroll-Anzeige „U<“ **rot** leuchtet. Lassen Sie die bauseitige Spannungsversorgung von einer Fachkraft überprüfen.
- Wenn die LED-Kontroll-Anzeige „Luft im Kessel“ **rot** leuchtet und die Heizkreispumpe nicht anläuft, ist der Kessel nicht ausreichend entlüftet. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entlüften Sie das Gerät wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben.

• Automatischer Heizbetrieb



- Stellen Sie den Schalter (Bild 4, Kapitel 3.3.3) auf ein.
- Die LED-Betriebsanzeige (Bild 4, Kapitel 3.3.3) leuchtet permanent auf. Auf dem Display wird die Ist-Temperatur angezeigt.



(Bild 4)

- Wählen Sie durch den Wahlschalter (Bild 5, Kapitel 3.3.3) Ihr gewünschtes Estrichprogramm aus.




(Bild 5)





- Tippen Sie auf den Temperaturwahlschalter (Bild 6, Kapitel 3.3.3) um die Solltemperatur und die Rest-Laufzeit des Programmes im Display darzustellen.



(Bild 6)



- Wird eines der gewählten Heizprogramme manuell unterbrochen ist das Programm gestoppt und beginnt von Anfang an.
- Ist ein Heizprogramm aktiv, erscheint im Display abwechselnd „PR“ und die **Kesseltemperatur**.
- Sie können in den Programmablauf **nicht** eingreifen.
- Bei Stromausfall wird der Punkt, für eine Stunde, an dem sich das Heizprogramm befindet gespeichert. Ist die Spannungsversorgung wieder aktiv läuft das Heizprogramm automatisch ab diesem Punkt wieder weiter.

• Manueller Heizbetrieb



- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie den Temperaturwahltaster für 5 Sekunden nach oben oder unten, bis die Temperaturanzeige auf dem Display blinkt. (Bild 7, Kapitel 3.3.3)
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur über den Temperaturwahltaster ein.




(Bild 7)





3.3.4 Einstellung Regelung vom Typ MHRQ1

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden



- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 USB-Anschluss
- 3 STB
- 4 Kesseltemperatur
- 5 Außentemperatur (nur bei Geräten mit Außentemperaturfühler)
- 6 Anzahl der aktiven Heizstufen
- 7 Heizkreispumpe in Betrieb
- 8 Datum
- 9 Betriebsart: Manuell M oder  Estrich-Aufheizprogramm
- 10 Uhrzeit
- 11 Multifunktionsstaste
- 12 Multifunktionsstaste
- 13 Eingabetaste / Programm wählen
- 14 Zurück / Programm-Info abfragen
- 15 Druckanzeige
- 16 Frostschutz aktiv





3.3.4.1 Übersicht Menü

1. Service-Menü	Außentemperaturfühler / Witterungsgeführt Nachlauf Pumpe Heizkreis Stand-by Temperatur Min. Temperatur Heizkessel Max. Temperatur Heizkessel Einschaltverzögerung Leistungsstufen Datum / Uhrzeit Protokolldaten löschen Zähler zurücksetzen Auf Werkseinstellung zurücksetzen
2. Menü Programme/Protokolldaten	Vorinstallierte Programme Eigene Programme installieren Protokolldaten auslesen
3. Benutzer-Menü	Sprache wählen Leistungsbegrenzung Uhr einstellen Werkseinstellungen Information

Kesseltemperatur einstellen



Drücken Sie die Pfeiltasten (11 und 12) nach oben oder nach unten um die gewünschte Temperatur einzustellen. Bestätigen Sie die Änderung mit der Eingabetaste (13).

Programm auswählen



Drücken Sie die Eingabetaste (13) um Heizprogramm zu wählen. Stellen Sie mit Pfeiltasten (11 und 12) das gewünschte Programm ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).

Drücken Sie die Eingabetaste (13) um das Programm abzubrechen. Wählen Sie dafür mit den Tasten (11 und 12) ja oder nein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13) Ihre Auswahl.

Zurück / Restlaufzeit Programm abfragen




Drücken Sie die Taste Zurück (14) um auf die vorherige Seite im Menü zu gelangen.

Drücken Sie die Taste Zurück (14) um die Restlaufzeit des Programmes abzufragen.





Service-Menü



Drücken Sie min. 5 Sekunden die Tasten (13 und 14) um das Service-Menü aufzurufen.


Geben Sie die PIN ein in dem Sie folgende Tastenkombination 334112 drücken:

OK 2 x **↩** 1x **↑** 2x **↓** 1x

3.3.5 Service-Menü

3.3.5.1 Außentemperaturfühler / Witterungsgeführt

Heizkennlinie einstellen (Nur bei Geräten mit Außentemperaturfühler)





- Fußbodenheizung EIN → Heizkennlinie 0,1 – 0,9
- Fußbodenheizung AUS → Heizkennlinie 1 - 3
- Gewünschte Heizkennlinie mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.
- Die Heizkennlinie kann nur bei aktivem Außenfühler eingestellt werden.
- Diese Funktion ist nicht bei mobilen Geräten möglich.

3.3.5.2 Nachlauf Pumpe Heizkreis



- 0 – 15 Minuten
- Gewünschte Zeit mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.

3.3.5.3 Stand-by Temperatur



- 10° - 50°
- Gewünschte Stand-by Temperatur mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.

3.3.5.4 Min. Temperatur Heizkessel



- Sie können die minimale Kesseltemperatur auf 15° - 50° C einstellen.
- Gewünschte Temperatur mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.

3.3.5.5 Max. Temperatur Heizkessel



- Sie können die maximale Kesseltemperatur auf 50° - 90° C einstellen. (max. Betriebstemperatur 80°C)
- Gewünschte Temperatur mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.

3.3.5.6 Einschaltverzögerung Leistungsstufen



- Sie können die Zeit zwischen dem Einschalten zweier Leistungsstufen zwischen 15 – 360 Sekunden einstellen.
- Gewünschte Temperatur mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.

3.3.5.7 Datum / Uhrzeit



- Gewünschte Datum bzw. Uhrzeit mit Pfeiltasten (11 und 12) auswählen und mit Eingabetaste (13) bestätigen.





3.3.6 Menü Programme / Protokolldaten

3.3.6.1 Vorinstallierte Programme

Tag	MHRE + MHRQ1		Nur bei MHRQ1			
	Belegreifheizen DIN 1264-4	Funktionsheizen DIN 1264-4	OE-Norm B 3732	OE-Norm B 2242-2	Suissetec Zement	Suissetec Kalziumsulfat CaSO ₄
1	25°C	25°C	20°C	20°C	20°C	20°C
2	30°C	25°C	25°C	25°C	20°C	20°C
3	35°C	25°C	30°C	30°C	20°C	20°C
4	40°C	50°C	35°C	35°C	20°C	20°C
5	45°C	50°C	40°C	40°C	20°C	20°C
6	50°C	50°C	45°C	45°C	20°C	20°C
7	50°C	50°C	45°C	50°C	20°C	25°C
8	50°C		45°C	50°C	20°C	25°C
9	50°C		35°C	50°C	20°C	25°C
10	50°C		25°C	40°C	20°C	50°C
11	50°C			30°C	20°C	50°C
12	50°C			20°C	20°C	50°C
13	50°C			20°C	20°C	50°C
14	50°C			20°C	20°C	
15	50°C				20°C	
16	50°C				20°C	
17	45°C				20°C	
18	35°C				20°C	
19	25°C				20°C	
20					20°C	
21					25°C	
22					25°C	
23					25°C	
24					50°C	
25					50°C	
26					50°C	
27					50°C	

Programm beendet: 25°C





3.3.6.2 Eigene Programme installieren



Programmdatei erstellen

- Laden und installieren Sie die Windows-App **MHLogs** von www.mobiheat.de auf ihren PC oder Notebook.
- Starten Sie das Programm **MHLogs**.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf  Aufheizprogramme
- Klicken Sie den Button **Neues Programm**.
- Tragen Sie ihren gewünschten **Namen** des Programmes ein.
- Tragen Sie Anzahl der **Tage** für ihr Programm ein.
- Fügen Sie in der Zeile **Temperaturen** Ihre gewünschte Temperaturen ein und trennen Sie diese mit einem Kommazeichen ohne Leerzeichen.
- Stecken Sie einen leeren USB-Stick in einen freien USB-Steckplatz. (Der USB-Stick muss als **FAT32** formatiert sein).
- Klicken Sie auf **Export** und wählen Sie als Speicherplatz den USB-Stick an.
- Schließen Sie das Programm.
- Nach der Meldung **Aktualisierung erfolgreich** können Sie den USB-Stick entfernen.
- Verbinden Sie den USB-Stick mit der Regelung (Anschluss 2).
- Wählen Sie **Setup-Dateien übertragen** mit Pfeiltasten (11 und 12) aus und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. (13)

3.3.6.3 Protokolldaten auslesen



- Schließen Sie einen USB-Stick an
- Wenn Setup-Dateien vorhanden sind, wählen Sie mit den Pfeiltasten (11 und 12) Protokolldaten zu USB und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).
- Wenn keine Setup-Dateien vorhanden sind dann werden automatisch die Protokolldaten auf USB geladen.
- Protokoll erstellen.
 - Schließen Sie den USB-Stick an Ihrem PC oder Notebook an.
 - Starten Sie das Programm **MHLogs**.
 - Klicken Sie in der Menüleiste auf  Import
 - Wählen Sie den Ordner mit Ihren Aufzeichnungen auf dem USB-Stick.





	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem Doppelklick auf die Aufzeichnung im Programm MHLogs können Sie die Aufzeichnung als Text und Grafik ansehen.• Um ein PDF-Protokoll zu erstellen, tragen Sie unter  Einstellungen (im Hauptmenü) Ihre Firmendaten ein und markieren sie anschließend eine Aufzeichnung. Klicken Sie im Menü auf  PDF-Protokoll, füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Protokoll als PDF speichern.
--	--

3.3.7 Benutzer-Menü

3.3.7.1 Sprache wählen



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (11 und 12) die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).

3.3.7.2 Leistungsbegrenzung



- Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Heizstäben mit den Pfeiltasten (11 und 12) und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).

3.3.7.3 Uhr einstellen



- Stellen Sie mit den Pfeiltasten (11 und 12) die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).

3.3.7.4 Werkseinstellung



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (11 und 12) ja oder nein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (13).

3.3.7.5 Information




- Software-Version wird angezeigt.






3.3.8 Einstellung Heizkreispumpe

- Heizkreispumpe MH19.2ME/Q1
- Heizkreispumpe MH20.2E



- Heizkreispumpe MH40.2ME/Q1



- Wenn die Räume nicht ausreichend beheizt werden, kann die Drehzahl der Pumpe zu niedrig sein. Dann ist eine Umschaltung auf eine höhere Drehzahl notwendig. Ist die Pumpe umgekehrt auf eine zu hohe Drehzahl eingestellt, entstehen in den Leitungen und insbesondere an gedrosselten Thermostatventilen Fließgeräusche. Sie sind durch Umstellung auf eine niedrigere Drehzahl erfolgt mit Hilfe eines Drehknopfes am Klemmkasten: links für Minimum und rechts für Maximum Drehzahl (Bild 8, Kapitel 3.3.8)



(Bild 8)





3.3.9 Spannungsüberwachung



- Die Spannungsüberwachung schützt das Gerät vor Unter- und Überspannung. Bei fehlerhafter Spannungsversorgung wird das Heizgerät ausgeschaltet.

U	O	On	Bedeutung
√	√	√	Spannung OK
	√	√	Überspannung
√		√	Unterspannung
		√	Neutraleiter oder Phase fehlt, Keine Spannung / Neutraleiter oder Phase fehlt



(Bild 9)



(Bild 10)

3.3.10 Abbau



- Schließen Sie die Kugelhähne am Vorlauf (rot, Bild 1, Kapitel 3.3.1) und am Rücklauf (rot, Bild 1, Kapitel 3.3.1). Entleeren Sie die Anlage, wenn möglich, am niedrigsten Punkt.





4. Störungen: Ursachen und Behebung

4.1 Fehlercode-Tabelle Regelung MHRE

Die Störungssuche darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden

Fehlercode am Display	Ursache	Abhilfe
• C1	• Kurzschluss im Temperatursensor	• Kontaktieren Sie mobiheat
• C2	• Ein Systemfehler liegt vor	• Kontaktieren Sie mobiheat
• C3	• Ein Systemfehler liegt vor	• Kontaktieren Sie mobiheat
• O1	• Kabelbruch • Temperatursensor ist nicht angeschlossen oder defekt	• Kontaktieren Sie mobiheat
• O3	• Ein Systemfehler liegt vor	• Kontaktieren Sie mobiheat
• Pf	• Der Kessel ist nicht ausreichend entlüftet, die LED „Kesselentlüftung“ leuchtet rot auf	• Schließen Sie die Kugelhähnen mit Thermometergriff für Rück- und Vorlauf • Entlüften Sie das Gerät. Sie Kapitel 3.3.2
	• Die Spannungsversorgung ist fehlerhaft. Die LED „U<“ leuchtet auf	• Lassen Sie die bauseitige Spannungsversorgung von einer Fachkraft überprüfen. • Kontaktieren Sie mobiheat

4.2 Fehlercode-Tabelle Regelung MHRQ1

Fehlercode am Display	Ursache	Abhilfe
• Luft im Kessel	• Nicht ausreichend entlüftet	• Entlüften Sie das Gerät (Kapitel 3.3.2)
• Temperaturfühler XXX unterbrochen	• Temperaturfühler XXX keinen richtigen Kontakt oder defekt	• Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen oder Kabel auf Beschädigung prüfen • Temperaturfühler austauschen
• Temperaturfühler XXX Kurzschluss	• Temperaturfühler XXX defekt	• Kabel auf Beschädigung prüfen • Temperaturfühler austauschen





4.3 Allgemein

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung kühlt aus 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Netzspannung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung Bauseitig prüfen • Zuleitung prüfen • FI und Automaten im Gerät und im bauseitigem Verteiler prüfen • Prüfen ob die Anlage eingeschaltet ist
	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagendruck zu niedrig bzw. zu hoch. (Druck sollte mindestens 1,5 bar betragen, Maximaldruck 3 bar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei niedrigem Druck - Wasser nachfüllen • bei zu hohem Druck - Wasser ablassen
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlauf- und Rücklauftemperatur prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlauftemperatur sollte gleich mit der Kesseltemperatur sein (+/- 5°)
	<ul style="list-style-type: none"> • Luft in der Anlage 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlage entlüften
	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Zirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpe auf Funktion prüfen • Absperrungen überprüfen
	<ul style="list-style-type: none"> • STB hat ausgelöst (110°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • STB entriegeln
<ul style="list-style-type: none"> • Display ist dunkel 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung F1 auf der Platine defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung F1 austauschen
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung zu warm 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlermeldung an Regelung, Brenner oder Pumpe prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Fehlerbeseitigung die Fehlerliste des jeweiligen Gerätes prüfen
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellung an der Regelung prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur einstellen
<ul style="list-style-type: none"> • FI-Schalter lässt sich nicht einschalten 	<ul style="list-style-type: none"> • STB defekt • Heizstäbe defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • STB prüfen bzw. austauschen • Heizstäbe prüfen bzw. austauschen





4.4 Heizkreispumpe

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none">● Pumpe macht Geräusche	<ul style="list-style-type: none">● Luft in der Anlage● Pumpe defekt● Falsche Betriebsart und Leistung eingestellt● Pumpenleistung zu niedrig	<ul style="list-style-type: none">● Anlage entlüften● Pumpe austauschen● Pumpe einstellen● Einstellung Pumpe überprüfen

5. Wartung

5.1 Regelmäßige Wartungen

	<ul style="list-style-type: none">● Reinigen Sie nach jedem Einsatz das Gerät.● Prüfen und reinigen Sie nach jedem Einsatz die Heizstäbe.● Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den STB.● Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den FI-Schutzschalter.● Reinigen Sie nach jedem Einsatz den Schmutzfänger im Rücklauf.● Lassen Sie das Gerät einmal jährlich von mobiheat warten.
	Bitte beachten Sie die gesetzlichen Prüffristen

5.2 Einlagerung

	<ul style="list-style-type: none">● Lagern Sie das Gerät nach Gebrauch nur in vollständig entleertem Zustand ein.● Alle Kugelhähne auf 45° Stellung drehen. <p>So stellen Sie sicher, dass durch Lagern keine Schäden am Gerät auftreten.</p>
---	--





6. Zubehör

6.1 Mitgeliefertes Zubehör (inkl. bei Mietgeräte / optional bei Kaufgeräte)



- 1x Anbindeleitung Heizung DN 25 a 2,8 m mit GEKA-Kupplung Art. Nr.: MHABL25H



6.2 Optionales Zubehör



- 1x Kabel 20 m Art. Nr.: MHEVK2016





EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
Déclaration CE de Conformité



We / Wir / Nous

mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
D-86316 Friedberg - Derching

Phone: +49 (0) 821 / 71 0 11 - 0
fax: + 49 (0) 821 / 71 0 11 - 900
mail to: info@mobiheat.de

declare in exclusive responsibility that the product
erklären in alleiniger Verantwortung daß das Produkt
déclarer la responsabilité exclusive que le produit
from Serial number / ab Seriennummer /
à partir du numéro de série

MH19.2ME/Q1, MH20.2E, MH40.2ME/Q1

to which this declaration relates is in conformity
with the following standards

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den
folgenden Normen übereinstimmt

auquel se réfère cette déclaration est
conforme aux normes suivantes

2001/95/EG	Product safety: general rules Produktsicherheit: allgemeine Regeln Sécurité des produits: règles générales
2006/42/EG	Machinery Directive Maschinenrichtlinie directive Machines
2014/35/EU	Electrical devices for use within certain limits Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
2014/30/EU	Matériel électrique pour utilisation dans certaines limites de voltage electromagnetic compatibility Electromagnetische Verträglichkeit Compatibilité électromagnétique

The following harmonized standards were applied
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées

EN ISO 12100	Safety of machinery and equipment Sicherheit v. Maschinen u. Anlagen Sécurité des machines et de l'équipement
EN ISO13849-1	Safety-related parts of control systems Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Parties relatives à la sécurité des systèmes de commande



DIN EN 60204-1	Safety of electrical equipment Sicherheit der Elektrischen Ausrüstung Sécurité des appareils électriques
EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility
EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit compatibilité électromagnétique


Unterschrift
Andreas Lutzenberger, Geschäftsführer

D-86316 Friedberg - Derching

